摄像机 操作指南

请首先阅读本手册



数码摄录放一体机

HVUDYCVM

DCR-PC108E/PC109E







请首先阅读本手册

操作本摄像机之前,请先通读本手册,并妥 善保存以备今后参考。

警告

为防止燃烧或电击危险,切勿将本摄像机暴 露在雨中或受潮。

为避免触电,切勿打开机壳。只能由专业人 员进行维修。

注意

指定频率的电磁场可能会影响本机的图像和声 音。

本产品经测试符合EMC规格中的有关使用短于3米的连接用电缆的限制。

须知

如果静电或电磁场导致数据传送失败,请重新启 动应用软件或拔下 USB 电缆后再将其插入。

关于使用注意事项

关于 Cassette Memory 注意事项

本摄像机是基于DV格式。在本摄像机中您只能使用小型DV卡式录像带。建议使用带 Cassette Memory的小型DV 录像带,这样您可以使用标题搜寻(第56页)、日期搜寻(第57页)、[CM 标题](第76页)和[CM 录像带标题](第78页)功能。具有 Cassette Memory 的卡式录像带标有CM 标志。

关于本摄像机上可使用的"Memory Stick"的类型

本摄像机上只能使用"Memory Stick Duo",它只是标准"Memory Stick"尺寸的一半(第 122页)。 "Memory Stick Duo"上有 **MEMORY STICK Duo** 标志。

关于拍摄注意事项

- 开始拍摄之前,请先进行拍摄功能测试,以确保 所录下的图像和声音没有任何问题。
- 即使因摄像机、储存媒体等故障而造成无法拍摄 或播放,对于所拍摄的内容将不予赔偿。
- 电视机彩色制式视国家或地区而有不同。若要在 电视机上观看所拍摄的内容,您需要有基于 PAL 制式的电视机。

电视节目、电影、录像带和其它资料可能受到版权保护。未经授权拍摄这类资料可能违反版权法。

关于液晶显示面板、取景器和镜头注意事项

- 液晶显示屏和取景器是采用超高精密技术制造, 因此超过 99.99% 的像素能有效使用。
- 但可能有很少黑点和/或亮点(白色、红色、蓝 色或绿色)会经常出现在液晶显示屏和取景器 上。
- 这些点是制造过程中的正常结果, 对拍摄没有任何方面的影响。
- 将液晶显示屏、取景器或镜头长时间暴露在直射阳光下将会产生故障。将摄像机放在窗口或室外时必须小心。
- 切勿瞄准太阳。否则会造成摄像机故障。只有在 光线较暗的情况下才能拍摄太阳,如黄昏时。

关于连接其它设备注意事项

将摄像机连接到其它设备之前,例如用 USB 或 i.LINK 电缆连接到录像机或电脑,应确保按照正确的方向插入连接插头。如果以错误的方向强行 插入连接插头,则会损坏端子,或造成摄像机的故障。

关于使用本手册注意事项

- 本手册中所使用的液晶显示屏和取景器画面为使用数码照相机所撷取的,因此可能与您所看到的有所差异。
- 本手册中使用的插图基于机型 DCR-PC109E。

关于使用摄像机注意事项

 将您的手腕穿过带子,握住摄像机,并将手指轻 轻放在手指靠上。



为了能舒适地握持摄像机,请如下图所示收紧皮带。如果皮带吊着太长,则将皮带折入手垫中。



皮帯也可以用作腕帯 (第 134 页)。



当使用触摸屏时,请将手放在液晶显示面板的后面支撑住面板。然后触摸液晶显示屏上的按钮。



触摸液晶显示屏上的按钮。

- 您可以改变用于摄像机屏幕显示的语言 (第 23 页)。
- 当您打开或关闭液晶显示面板,或当您调节液晶显示面板角度时,小心勿意外地按到液晶边框上的按钮。
- 切勿握住摄像机的下列部位。



取景器



液晶显示面板




使用 Handycam Station 注意事项

当要将摄像机与 Handycam Station 相连时,请将摄像机按照下图箭头所示的方向插入。必须完全插入。



• 当要将摄像机从 Handycam Station 中取出时,如下图所示同时握住摄像机和 Handycam Station,然后将摄像机从 Handycam Station 中取出。



6 附注

- 在将交流适配器从 Handycam Station 断开连接时,请同时握住直流插头和 Handycam Station断开交流适配器连接。
- 在将摄像机插入 Handycam Station 或从中取出时,必须关闭摄像机电源。
- 如果摄像机的 DC IN 插孔盖开着,或者皮带夹在摄像机和 Handycam Station 之间,则摄像机可能无法与 Handycam Station 正确连接。
- 正在使用摄像机时,切勿将 A/V 连接电缆或交流 适配器同时连接到摄像机和 Handycam Station。 否则会引起故障。

目录

同: 仅适用干录像带的功能。 **汀: 仅适用于"Memory Stick Duo"的功能**。 请首先阅读本手册......2 快速入门指南 拍摄动画......8 轻松录制/播放......12 入门指南 步骤 1: 检查随机提供的物品13 步骤 4:调节液晶显示面板和取景器19 步骤 5:设定日期和时间20 插入"Memory Stick Duo"......22 步骤 7:设定屏幕语言23 摄影 拍摄静止图像 到一存储器照片拍摄......28 轻松拍摄-Easy Handycam......32

	调节曝光	34
	调节逆光被摄物曝光	34
	固定所选被摄对象的曝光-灵活点测光 手动调节曝光	
	在黑暗中拍摄— NightShot plus 等	36
	调节对焦	
	对偏离中心的被摄物调节对焦一 SPOT FOCUS	
	手动调节对焦	
	使用各种效果拍摄图像	
	场景的淡入和淡出 📼 - FADER	
	将静止图像叠加至录像带的动画上— MEMORY MIX	41
	搜寻开始位置 50	
	搜寻最新拍摄的最后一个场景— END SEARCH	43
	手动搜索 — EDIT SEARCH	44
	浏览最新拍摄的场景-拍摄浏览	44
播	放	
	观看录制在录像带上的动画 🚾	15
	次自求制任来隊市工的幼曲 60 在各种模式中播放	
	用添加效果观看录像一数码效果	
	观看"Memory Stick Duo"上的录像 🛐	48
	在各种模式中播放 "Memory Stick Duo"	
	轻松播放— Easy Handycam	50
	充分利用 Easy Handycam 操作	
	各种播放功能	52
	放大图像一录像带播放中放大/存储器播放中放大	
	显示屏幕指示	
		53
	显示日期/时间和摄像机设定数据-数据代码	53
	显示日期/时间和摄像机设定数据-数据代码在电视机上播放图像	53
	在电视机上播放图像	53 55
	在电视机上播放图像查找录像带上的一个场景进行播放 ⑤	53 55 56
	在电视机上播放图像查找录像带上的一个场景进行播放 👨	53 55 56 56

高级操作

使用菜单
选择菜单项目58
使用 🔚 (照相机设定) 菜单一程序自动 曝光 / 白平衡 /16:9 宽银幕等 60
使用 (存储器设定)菜单 -连续拍摄/图像质量/图像尺寸/ 全部删除/新文件夹等66
使用 [14] (照片软件)菜单一图像特技效果/幻灯片显示/逐帧拍摄/间隔拍摄/间隔拍摄/间隔拍摄静像等70
使用量3 (编辑和播放)菜单一 标题 / 录像带标题等75
使用 (基本设定) 菜单 - 拍摄模式/ 多声道/混音/USB-CAMERA 等 79
使用 [©] ●(时间/语言设定)菜单-日期 和时钟设定/设定本地时间等 84
自定义个人菜单85

复制/编辑

连接到录像机或电视机	88
复制到另一盘录像带 📼	89
从录像机或电视机录制图像	89
将录像带上的图像复制到"Memory Stick Duo"	90
将"Memory Stick Duo"中的静像复制 到录像带上	訓 91
从录像带上复制选择的场景 一数字节目编辑	92
对已经录制的录像带配音 🙃	99
删除录制的图像 🕤	01
用特定信息标注已录制的图像一图像保 护 / 打印标记 ₹ □ · · · · · · · · · · 1	
打印已录制的图像(PictBridge 兼容 印机)・・・・・・・・・・・・・・・1	打 L04

故障诊断
故障诊断107
警告指示和信息
附加信息
在海外使用摄像机 120
可使用的卡式录像带 120
关于"Memory Stick"122
关于"InfoLITHIUM"电池组124
关于 i.LINK125
保养和预防措施126
规格 129
快速参考
识别部件和控制器131
索引 139

也请参阅随摄像机提供的其它操作说明书:

- 用电脑编辑图像
 - →电脑应用程序指南





快速入门指南

拍摄动画

7 将已经充电的电池组装入摄像机。

若要充电,请参见第14页。






2 将卡式录像带插入摄像机。

① 按照箭头所指的方向滑 ② 将卡带窗口面朝上插入,然 ③ 按 PUSH。 动 OPEN/▲EJECT ⊿ 控 后推卡带后部的中间。 当卡带舱自行退回后关闭 制杆打开盖子。 盖子。

卡带舱自动露出。



3 查看液晶显示屏上的拍摄物开始拍摄。

在默认设定中,日期和时间均未设定。若要设定日期和时间,请参见第20页。


- 4 K LENS COVER 开关设定至 OPEN。
- 2 打开液晶显示面板。
- 3 按住绿色按钮不放,将 POWER开关滑到下面,使 CAMERA-TAPE 指示灯点 亮。

电源打开。

4 按 REC START/STOP。 开始拍摄。若要更改为待

机模式,再按一次 REC START/STOP。

您也可以使用液晶显示 面板的 REC START/STOP。




4 在液晶显示屏上查看所拍摄的图像。

- 反复滑动POWER开关,直至 PLAY/EDIT 指示灯点亮。
- ② 按 ◀圓 (倒带)。
- ③ 按 ▶Ⅲ (播放) 开始播放。

若要停止播放,按 ■。

若要关闭电源,将 POWER 开关滑到上面的 OFF (CHG)。 将 LENS COVER 开关设定至 CLOSE。






拍摄静止图像

7 将已经充电的电池组装入摄像机。


若要充电,请参见第14页。





2 将 "Memory Stick Duo"插入摄像机。

按照储存卡上的▶标志位于右 上角时的放置方向插入。向里 推,直至听到喀嗒声。




3 查看液晶显示屏上的拍摄物开始拍摄。

在默认设定中,日期和时间均未设定。若要设定日期和时间,请参见第20页。

- 将 LENS COVER 开关设定至 OPEN。
- 2 打开液晶显示面板。
- ③ 按住绿色按钮不放,反复滑动 POWER 开关,直至 CAMERA-MEM 指示灯点亮。

电源打开。


- 4 轻轻按 PHOTO。 在调节对焦后将听到一 声短促的提示音。
- 5 完全按下 PHOTO。 听到快门音,照片拍摄完成。



4 在液晶显示屏上查看所拍摄的图像。

- **1** 反复滑动 POWER 开关,直至 PLAY/EDIT 指示灯点亮。
- **②** 按 **③**PB 。 显示最新拍摄的图像。
- ③ 按 土 (进)或 上 (退)按先后顺序查看 图像。

若要关闭电源,将 POWER 开关滑到上面的 OFF (CHG)。 将 LENS COVER 开关设定至 CLOSE。






轻松录制 / 播放

通过切换至 Easy Handycam 操作,拍摄/播放操作变得更为简单。通过仅提供基本的录制/播放功能,即使您是初次使用者,Easy Handycam 操作也会使录制/播放变得很方便。

录制/播放时按EASY。

在 Easy Handycam 操作过程中, EASY 点亮为蓝色 (●) 且屏幕字 体尺寸增大 (❷)。



详细信息,请参见各操作的说明。 拍摄请参见第 32 页,播放请参见第 50 页。

步骤 1:检查随机提供的物品

确信有以下随机提供的物品。 括弧内的数字表示该物品所提供的数量。

"Memory Stick Duo"8MB (1)

本摄像机上只能使用"Memory Stick Duo",它只是标准"Memory Stick"尺寸的一半。详细信息,请参见第 122 页。



Memory Stick Duo 适配器 (1)

如果您将 Memory Stick Duo 适配器装到 "Memory Stick Duo" 上,则可以在任何与标准 "Memory Stick"兼容的设备上使用"Memory Stick Duo"。



交流适配器(1)



电源线(1)




Handycam Station (1)



无线遥控器 (1) 已经装有钮扣型锂电池。



A/V 连接电缆(1)



USB 电缆(1)



NP-FF51 充电式电池组 (1)

银色 NP-FF51 电池组只随本摄像机出售。

电池端子盖(1)

装在摄像机上。

CD-ROM "SPVD-012 USB Driver" (1)

清洁用布(1)

21 针适配器 (1)

仅限于底部表面印有 € 标志的机型。

摄像机操作指南(本手册)(1)


电脑应用程序指南(1)

步骤 2: 电池组充电

您可以将 "InfoLITHIUM"电池组(F系列)装在摄像机内进行充电。

6 附注


- 不能使用除 "InfoLITHIUM" 电池组 (F 系列) (第 124 页) 以外的电池。
- 切勿使交流适配器的直流插头或电池端子与任何金属物发生短路。否则会引起故障。
- 使用交流适配器时请就近使用电源插座。如果发生故障,请立刻从电源插座上拔下交流适配器的插头。



7 滑动 BATT ____ (电池释放)杆,并取下电池端子盖。



2 如下图所示将电池组端子面朝摄像机 装入,并将电池组向下按入,直至听到 喀嗒声。




3 以直流插头上有▲标志的一面朝上,将 交流适配器连接到 Handycam Station 的 DC IN 插孔。



- 4 将电源线连接到交流适配器。
- 5 将电源线连接到电源插座。
- 6 将摄像机插入 Handycam Station。



7 将 POWER 开关向上滑到 OFF (CHG)。 CHARGE 指示灯点亮,充电开始。



若要仅使用交流适配器对电池组充电




即使您未随身携带 Handycam Station,也可以在旅途中对电池组充电。如图所示,以直流插头上有 ▲ 标志的一面朝上,将交流适配器连接到摄像机的 DC IN 插孔。

充电后

当电池达到完全充电时,CHARGE 指示灯熄灭。断开交流适配器与 DC IN 插孔的连接。

若要取出电池组




- 1 将 POWER 开关设定到 OFF (CHG)。
- 2 如图中所示的箭头方向滑动 BATT ___((电池释放)杆,并取出电池组。

6 附注


• 请始终盖好端子盖,以保护电池端子。如果将长时间不使用电池组时,请在保存之前将电池组的 电量用完。关于电池组的保存,请参见第124页。

若要检查电池剩余电量一电池信息



在电池充电过程中以及电源关闭时,都可以 检查电池当前的充电等级和当前剩余录制时 间。

- 1 将 POWER 开关设定到 OFF (CHG)。
- 2 打开液晶显示面板。
- 3 按 DISPLAY/BATT INFO。 电池信息约显示 7 秒钟。 按住此按钮不放可显示 20 秒钟左右。



- 1 电池充电等级:显示电池组内所剩电量的近似值。
- 2 使用液晶显示面板时的近似拍摄时间。
- 3 使用取景器时的近似拍摄时间。

充电时间

在 25 °C时,对完全放电的电池组进行完全充电所需要的近似分钟数。(建议在 10-30 °C 下充电。)

电池组	
NP-FF50	120
NP-FF51 (随机提供)	130
NP-FF70	150
NP-FF71	170

当液晶显示屏开启时进行拍摄的拍摄 时间

在25°C时,使用完全充电的电池时的近似分 钟数。

LCD BACKLIGHT 设定至 ON

对于 DCR-PC109E:

电池组	连续拍摄 时间	典型 * 拍摄 时间
NP-FF50	90	50
NP-FF51 (随机提供)	105	55
NP-FF70	190	105
NP-FF71	210	115

对于 DCR-PC108E:

电池组	连续拍摄 时间	典型 * 拍摄 时间
NP-FF50	110	60
NP-FF51 (随机提供)	125	65
NP-FF70	225	120
NP-FF71	250	135

LCD BACKLIGHT 设定至 OFF

对于 DCR-PC109E:

电池组	连续拍摄 时间	典型 * 拍摄 时间
NP-FF50	100	55
NP-FF51 (随机提供)	110	60
NP-FF70	210	115
NP-FF71	230	125

对于 DCR-PC108E:

电池组	连续拍摄 时间	典型 * 拍摄 时间
NP-FF50	125	65
NP-FF51 (随机提供)	140	75
NP-FF70	260	140
NP-FF71	285	155

使用取景器拍摄时的拍摄时间

在25°C时,使用完全充电的电池时的近似分 钟数。

对于 DCR-PC109E:

电池组	连续拍摄 时间	典型 * 拍摄 时间
NP-FF50	100	55
NP-FF51 (随机提供)	110	60
NP-FF70	210	115
NP-FF71	230	125

对于 DCR-PC108E:

电池组	连续拍摄 时间	典型 * 拍摄 时间
NP-FF50	125	65
NP-FF51 (随机提供)	140	75
NP-FF70	260	140
NP-FF71	285	155

*在拍摄时反复进行拍摄、开始 / 停止、滑动 POWER 开关改变电源模式、变焦等操作情况下 的近似分钟数。实际电池使用时间可能更 短。

播放时间

在25°C时,使用完全充电的电池时的近似分钟数。

对于 DCR-PC109E:

电池组	液晶显示面板 打开 *	液 晶 显 示 面 板关闭
NP-FF50	110	125
NP-FF51 (随机提供)	125	140
NP-FF70	225	260
NP-FF71	250	285

对于 DCR-PC108E.

电池组	液晶显示面板 打开 *	液 晶 显 示 面 板关闭
NP-FF50	125	145
NP-FF51 (随机提供)	140	160
NP-FF70	260	295
NP-FF71	285	325

^{*}LCD BACKLIGHT 设定至 ON。

6 附注

- 在以下情况中,即使主电源线与墙壁电源插座断 开连接,也不会由电池组提供电源。
- 当交流适配器连接着摄像机的 DC IN 插孔时。
- 当交流适配器连接着 Handycam Station 的 DC IN 插孔,并且摄像机插在 Handycam Station上时。
- 如果在温度较低的环境下使用摄像机,则拍摄和 播放时间将会缩短。
- 在下列情况中,CHARGE 指示灯在充电时闪烁,或者电池信息无法正确显示。
 - 电池组未正确装入。
 - 电池组损坏。
- 电池组完全放电。(仅针对电池信息。)
- 如果安装了大容量电池组(NP-FF70/FF71),摄像机可能会失去平衡 在将摄像机放置在桌上等地方时,请适当地加以支撑。

使用外接电源

当您不想耗尽电池时,则可以使用交流适配器作为电源。在使用交流适配器时,即使摄像机内装有电池组,也不会消耗电池组的电量。

注意

即使关机时,如果摄像机通过交流适配器连接在电源插座上,则交流电源(主电源)仍然向摄像机供电。

按照"电池组充电"(第 14 页)中的指示连接摄像机。

步骤 3: 打开电源

您需要反复滑动 POWER 开关,以选择所需要的电源模式进行拍摄或播放。

当首次使用此摄像机时,[CLOCK SET] 画面会出现(第 20 页)。



1 将 LENS COVER 开关设定至 OPEN。

2 按住绿色按钮不放,向下滑动POWER开关。

电源打开。


若要进入拍摄或播放模式,则反复滑动 此开关,直至所需要的电源模式对应的 指示灯点亮。



- CAMERA-TAPE 模式:在录像带上录制。
- CAMERA- MEM 模式: 在"Memory Stick Duo" 上录制。
- PLAY/EDIT 模式: 在录像带或 "Memory Stick Duo" 上播放或编辑图像。

若要关闭电源

将 POWER 开关向上滑到 OFF (CHG)。 将 LENS COVER 开关设定至 CLOSE。




步骤 4:调节液晶显示面板和取景器

调节液晶显示面板

您可以调节液晶显示面板的角度和亮度, 以适应各种拍摄状况。

即使您与被摄物之间有障碍物,您也可以在拍摄时通过调节液晶显示面板的角度,在液晶显示屏上查看被摄物。



打开液晶显示面板,与摄像机成90度,然 后将面板转动到想要的位置。

若要调节液晶显示屏的亮度


- **1** 按 [P-MENU]。
- **2** 按 [LCD BRIGHT]。 如果显示屏中未显示此项目,则按 ②/ ③。如果无法找到此项目,按 [MENU], 选择 ③ (STANDARD SET) 菜单,然后 按 [LCD/VF SET] (第 80 页)。
- **3** 用 [—]/[+] 调节项目,然后按□K。

♡ 提示

- 如果朝镜头一侧转动液晶显示面板 180 度,则您可以将液晶显示屏面朝外关上液晶显示面板。
- 如果您正使用电池组作为电源,则您可以从 (STANDARD SET) 菜单的 [LCD/VF SET] 选择 [LCD BL LEVEL] 来调节亮度 (第80页)。
- 当您在明亮的环境中使用摄像机时,请按 LCD BACKLIGHT 以关闭液晶显示屏的背景光 (屏幕 上出现 **江**唐)。此设定能节省电池。
- 即使您调节液晶显示屏的背景亮度,录制的图像 也不会受到影响。
- 当您在 (STANDARD SET) 菜单中将
 [BEEP] 设定为 [OFF],则您便能关闭触摸屏操作的确认提示音 (第82页)。

调节取景器

当您关闭液晶显示面板时,您可以用取景器查看图像。当电池将要耗尽时,或者屏幕很难看清时,请使用取景器。



取景器镜头调节杆

- 1 拉出取景器,直至听到喀嗒声。
- 2 调节取景器镜头调节杆,直至图像清晰。

若要在操作中使用取景器

当正在录像带或"Memory Stick Duo"上录制,您可以看着取景器中的图像调节曝光(第34页)和渐变(第39页)。将液晶显示面板转动180度,然后屏幕面朝外关上面板。

- 1 将电源模式设定至CAMERA-TAPE或CAMERA-MEM (第 18 页)。
- **2** 伸长取景器,然后将屏幕面朝外关上液晶显示面板。

□ SFF 出现在屏幕上。

- 3 按 **©**0F。 屏幕上出现 [Set LCD off?]。
- **4** 按 [YES]。 液晶显示屏关闭。
- 5 看着取景器中的显示按液晶显示屏。 显示 [EXPOSURE] 等项目。
- 6 按想要设定的按钮。
 - [EXPOSURE]:用 ___/____ 调节并按 [OK]。
 - [FADER]: 反复按选择一种想要的效果 (仅在 CAMERA-TAPE 模式中)。
 - [**宣**函]:液晶显示屏点亮。若要隐藏液晶显示屏上的按钮,按 [OK]。

♡ 提示


若要调节取景器背景亮度,则选择
 (STANDARD SET)菜单,[LCD/VF SET],然后选择
 [VF B.LIGHT](正在使用电池组时,第80页)。

步骤 5:设定日期和 时间


第一次使用本摄像机时请设定日期和时间。如果您不设定日期和时间,则每次打开摄像机时将显示「CLOCK SET」画面。

43 附注

• 如果您 3 个月左右未使用摄像机,则内置钮扣型 充电电池会放电,存储器中的日期和时间设定会 被清除。遇此情况,请对钮扣型电池进行充电 (第 128 页),然后重新设定日期和时间。




- 1 打开摄像机 (第18页)。
- 2 **打开液晶显示面板。** 当您第一次设定时钟时,请操作第7步。
- 3 按 [P-MENU]。




4 按 [MENU]。



5 用 ▲/▼ 选择 ^① (TIME/LANGU.),然后按 [OK]。



6 用 ▲/▼ 选择 [CLOCK SET], 然后 按 ⊙K。



7 用 ▲/▼ 设定 [Y] (年),然后按 OK。



最多可以设定至2079年。

8 按照第7步中的相同操作方法设定[M] (月)、[D](日)、小时和分钟,然 后按 [OK]。


步骤 6:装入录制媒体

插入卡式录像带

只能使用小型 DV $^{\text{Min}}$ **DV** 卡带。有关这些卡带的详细说明(例如写保护),请参见第 120 页。


6 附注

- 切勿将卡带强行插入卡带舱。这样将造成摄像机 故障。
- 1 按照箭头所指的方向滑动 OPEN/▲EJECT▲控制杆打开盖子。




卡带舱自动露出并向上开启。

2 将窗口面朝上插入卡带。



3 按(PUSH)。

卡带舱自动滑入。



4 关闭盖子。

若要排出卡带


- 1 按照箭头所指的方向滑动 OPEN/▲EJECT ▲ 控制杆打开盖子。
 - 卡带舱自动露出。
- **2** 取出卡带,然后按 [PUSH]。 卡带舱自动滑入。
- 3 关闭盖子。

插入"Memory Stick Duo"

有关 "Memory Stick Duo"的详细说明 (例如写保护),请参见第 122 页。

(3) 附注


本摄像机上只能使用 "Memory Stick Duo",它只是标准 "Memory Stick" 尺寸的一半(第 122 页)。切勿将其它类型的 "Memory Stick" 强行插入 "Memory Stick Duo" 槽内。



使▶标志位于右上角插入"Memory Stick Duo",直至听到喀嗒声。

若要退出"Memory Stick Duo"

轻轻向内推一下 "Memory Stick Duo"。




43 附注


- 如果将 "Memory Stick Duo" 以错误的方向强行 插入 "Memory Stick Duo" 槽内,则 "Memory Stick Duo" 槽可能被损坏。
- •除"Memory Stick Duo"外,切勿将任何其它物件插入"Memory Stick Duo"槽内。这样将造成摄像机故障。
- · 当访问指示灯点亮或闪烁,则摄像机正在从/向 "Memory Stick Duo"读取/写入数据。切勿摇 晃或敲击摄像机、关闭电源、退出"Memory Stick Duo"或取出电池组。否则会破坏图像数据。

步骤 7:设定屏幕语言

您可以选择液晶显示屏中所使用的语言。




- 1 打开摄像机。
- 2 打开液晶显示面板。
- 3 按 P-MENU。



4 按 [LANGUAGE]。

如果显示屏中未显示此项目,则按 ②/ ③。如果您无法找到此项目,按 [MENU],然后从 ◎ (TIME/LANGU.)菜 单进行选择(第84页)。



5 用 <a>|∞| <a>|∞

♡ 提示

• 当您不能从选项中找到您的本国语时,本摄像机 提供有[ENG[SIMP]](简化英语)。

拍摄动画

您可以在录像带或 "Memory Stick Duo" 上拍摄动画。

拍摄之前,请先按照"入门指南"(第13页至第23页)中第1至7步进行操作。当录制在录像带上时,动画将与立体声声音一起被录制。当录制在"Memory Stick Duo"上时,动画将与单声道声音一起被录制。



፟貸 提示

· 如果进行 Easy Handycam 操作,则即使是初次使用者也可以轻松地进行拍摄。详细说明,请参见第 32 页。


1 将 LENS COVER 开关设定至 OPEN。

2 打开液晶显示面板。

3 选择拍摄模式。


一 若要录制在录像带上

滑动 POWER 开关,直至 CAMERA-TAPE 指示灯点亮,这样摄像机被设定至待机模式。



在"Memory Stick Duo"上录制-MPEG MOVIE EX

反复滑动 POWER 开关,直至 CAMERA-MEM 指示灯点亮,并且屏幕上出现当前所选择的拍摄用文件夹。



4 按 REC START/STOP。

开始拍摄。液晶显示屏上出现[●拍摄], 并且摄像机拍摄指示灯点亮。 再次按 REC START/STOP 停止拍摄。

若要查看最新拍摄的 MPEG 动画 コー浏览

按 💷 。播放自动开始。

若要删除动画,在播放完成后按 <u></u> 一,然 后按「是]。


若要取消删除,则按「否]。

若要关闭电源

- 1 将 POWER 开关向上滑到 OFF (CHG)位置。
- 2 将 LENS COVER 开关设定至 CLOSE。

录像带拍摄中所显示的指示

这些指示不会录制在录像带上。 在拍摄过程中不显示日期/时间和摄像机设 定数据 (第53页)。



- 1 Cassette Memory 卡带指示
- 2 电池剩余


视使用环境而定,所指示的时间可能不 正确。当打开或关闭液晶显示面板时, 要花 1 分钟左右的时间才能显示正确的 电池剩余时间。

- 3 拍摄模式 (SP或LP)
- 4 拍摄状态(待机或[●拍摄] (正在拍摄))
- [5] 时间代码或录像带计数器 (小时:分钟:秒)
- 6 录像带可拍摄时间 (第81页)
- 7 个人菜单按钮 (第58页)
- 8 END SEARCH/EDIT SEARCH/拍摄浏览显示 切换按钮(第 43 页)

在"Memory Stick Duo"上拍摄过程 中所显示的指示

这些指示不会录制在 "Memory Stick Duo" 上。

在拍摄过程中不显示日期/时间(第53页)。



- 1 拍摄用文件夹
- 2 剩余电池

视使用环境而定,所指示的时间可能不 正确。当打开或关闭液晶显示面板时, 要花 1 分钟左右的时间才能显示正确的 电池剩余时间。

- ③ 拍摄状态(待机或[●拍摄] (正在拍摄))
- 4 动画大小
- 5 已拍摄时间(小时:分钟:秒)
- 6 "Memory Stick Duo"的可拍摄时间
- 7 "Memory Stick Duo"拍摄开始指示(显示约5秒钟)
- 8 个人菜单按钮(第58页)
- 9 浏览按钮 (第24页)

6 附注

- 在更换电池组之前,请将POWER开关向上滑到OFF (CHG)。
- 在默认设定中,当您超过 5 分钟不操作摄像机时,电源将自动关闭以防止电量损失([自动关机],第83页)。若要重新开始拍摄,请将 POWER 开关向下滑动以选择 CAMERA—TAPE 或 CAMERA—MEM,然后按 REC START/STOP。
- 在 "Memory Stick Duo"上拍摄动画时,只能使用个人菜单上有快捷方式的菜单项目。为了使用其它菜单项目,请将它们添加至个人菜单。
- 当正在使用连接至附件热靴的外部闪光灯(选购件)进行"Memory Stick Duo"拍摄,请关闭外部闪光灯电源,以防止充电噪音也被录制。

♡ 提示

- 如果您不想长时间使用摄像机,请取出卡带并保存好。
- 您也可以使用液晶显示面板的 REC START/STOP 录制动画。当您从低角度拍摄或以镜像模式拍摄 自己时很有用。
- 若要按液晶显示屏边框上的 REC START/STOP,请用手支撑住液晶显示面板。
- 为确保录像带上最后拍摄的场景能平滑过渡到下一次拍摄,请注意下列事项。
 - 切勿取出卡带。(即使关闭过电源,也可以连续拍摄图像而没有间断。)
 - 切勿在同一盘录像带上以 SP 模式和 LP 模式录制图像。
 - 在 LP 模式中, 应避免停止后再拍摄动画。
- 关于用不同容量 "Memory Stick Duo" 进行拍摄 的近似时间长度,请参见 "若要在"Memory Stick Duo"上进行长时间拍摄" (第 26 页)。
- 拍摄时间、日期,以及摄像机设定数据(仅针对录像带)被自动录制在记录媒体上,而不显示在屏幕中。通过在菜单设定中选择[数据代码],您可以在播放过程中查看该信息(第53页)。

长时间拍摄

若要在录像带上进行长时间拍摄

在 (基本设定)菜单中,选择[四拍摄模式],然后选择[LP](第79页)。 在LP模式中,您所能拍摄的时间比SP模式长1.5倍。

在LP模式中所拍摄的录像带只能在本摄像机 内进行播放。

若要在"Memory Stick Duo"上进行 长时间拍摄

在 (存储器设定)菜单中,选择[动画设定],[四图像尺寸],然后选择[160×112](第 67 页)。

您在"Memory Stick Duo"上进行拍摄的时间长度将视图像大小和拍摄环境而有差异。请查阅以下列表,以了解在您的摄像机上进行格式化的"Memory Stick Duo"可拍摄动画的近似时间长度。


图像大小和时间 (小时:分钟:秒)

•	•	
	320 × 240	160 × 112
	□ 320	1 60 1 60
8MB (随机提供)	00:01:20	00:05:20
16MB	00:02:40	00:10:40
32MB	00:05:20	00:21:20
64MB	00:10:40	00:42:40
128MB	00:21:20	01:25:20
256MB (MSX-M256)	00:42:40	02:50:40
512MB (MSX-M512)	01:25:20	05:41:20

使用变焦

当选择了 CAMERA-TAPE 模式,您可以选择超过 10 倍放大等级的变焦,并从该位置起启动数码变焦 ([数码变焦],第 64 页)。

在特殊场合使用变焦是很有效的,但为得 到最佳结果请不要频繁使用。



* 控制杆在此位置时,摄像机与被摄物之间能 进行聚焦所需要的最小距离。

稍稍移动电动变焦控制杆进行慢速变焦。 进一步移动进行快速变焦。

若要拍摄较宽范围的风景

朝W方向移动电动变焦控制杆。 被摄物将出现在更远处 (广角拍摄)。

若要拍摄较近的风景

朝T方向移动电动变焦控制杆。 被摄物出现在更近位置 (摄远)。

以镜像模式拍摄

您可以将液晶显示面板转动到朝着被摄 对象, 这样您与拍摄对象都能看到正在拍 摄的图像。当拍摄自己时,或者在拍摄小 孩时想使小孩的注意力集中在摄像机上, 则也可以利用此项功能。




打开液晶显示面板,与摄像机成90度,然 后将面板朝被摄对象方向转动 180 度。

液晶显示屏中出现被摄对象的镜像,但所拍 摄的图像将是正常的。

使用自拍

采用自拍时, 您可以在延迟约 10 秒钟后 再开始拍摄。





1按P-MENU。

2 按「自拍]。

如果显示屏中未显示此项目,则按 [秦]/ [>]。如果您无法找到此项目,按 [MENU], 然后从 (照相机设定) 菜单 进行选择。



3 按[开],然后按 OK。 出现 (v)。



4 按 REC START/STOP。

您将听到提示音倒计时约 10 秒钟(倒计时指示从 8 秒开始)。 拍摄开始。

若要停止录制,按REC START/STOP。

若要取消倒数计时

按「复位]或按REC START/STOP。


若要取消自拍

按照第1和第2步操作,然后在第3步中选择[关]。

拍摄静止图像 🖸

- 存储器照片拍摄


您可以将静止图像拍摄在"Memory Stick Duo"中。拍摄之前,请先按照"入门指南"(第13页至第23页)中第1至7步进行操作。



♡ 提示

- 如果进行 Easy Handycam 操作,则即使是初次使用者也可以轻松地进行拍摄。详细说明,请参见第 32 页。
- 1 将 LENS COVER 开关设定至 OPEN。
- 2 打开液晶显示面板。
- 3 反复滑动POWER开关,直至CAMERA-MEM指示灯点亮。

显示选择的拍摄用文件夹。



4 轻轻按住 PHOTO 不放。

当调节对焦和亮度设定后,您将会听到 一声轻微的提示音。此时还未开始拍 摄。

指示停止闪烁。



*可拍摄的图像数量将视图像质量设定和拍摄 环境而有差异。

5 完全按下PHOTO。

听到快门音。当 IIII ▼ 的指示条消失后,图像被录制到 "Memory Stick Duo"上。

若要查看最新拍摄的图像一浏览

按回。

按「⇒」返回待机状态。

若要删除图像,按 📺 ,然后按 [是]。若要取消删除,则按 [否]。

若要关闭电源

- **1** 将 POWER 开关向上滑到 OFF(CHG)位置。
- 2 将 LENS COVER 开关设定至 CLOSE。


若要连续拍摄静止图像一连拍

对于 DCR-PC109E:

选择 ■ (存储器设定)菜单、[静像设定],然后选择[■ 连续拍摄] (第 66 页)。

您可以以 0.5 秒左右的时间间隔连续拍摄 3 至 13 个图像。

拍摄时所显示的指示



1 拍摄用文件夹

2 图像尺寸

对于 DCR-PC109E: [1152 (1152 × 864) 或 [640 (640 × 480)]

3 质量

FINE(「精细]) 或 STD(「标准])

- 4 个人菜单按钮 (第58页)
- 5 浏览按钮 (第29页)

♡ 提示

- 当按遥控器上的 PHOTO,则将拍摄下此时显示在 屏幕上的图像。
- 拍摄时间、日期,以及摄像机设定数据被自动录制在记录媒体上,而不显示在屏幕中。您可以在播放过程中选择[数据代码],在屏幕上查看该信息(第53页)。
- 拍摄角度比 CAMERA-TAPE 模式宽。

选择图像质量或大小

对于 DCR-PC109E:

选择 ■ (存储器设定)菜单、[静像设定],然后选择[■ 图像质量]或[■ 图像尺寸] (第 67 页)。

对于 DCR-PC108E:

洗择 □ (存储器设定)菜单、「静像设 定], 然后选择[■ 图像质量] (第67页)。

图像大小设定为 [640 × 480]。

您在"Memory Stick Duo"上所能拍摄的 图像数量将视图像的质量 / 大小和拍摄环 境而有差异。

请查阅以下列表,以了解在您的摄像机上进 行格式化的 "Memory Stick Duo" 可拍摄图 像的近似数量。

当图像质量为「精细](图像数)

对于 DCR-PC109E, 1152 X 864 图像的大小为 500kB, 而 640 × 480 图像的大小为 150kB。

	1152 × 864*	640 × 480
8MB (随机提供)	15	50
16MB	30	96
32MB	61	190
64MB	120	390
128MB	245	780
256MB (MSX-M256)	445	1400
512MB (MSX-M512)	900	2850

^{* 1152 × 864} 图像大小仅适用于 DCR-PC109E。

当图像质量为「标准](图像数)


对于 DCR-PC109E, 1152 X 864 图像的大小为 200kB, 而 640 × 480 图像的大小为 60kB。

	1152 × 864*	640 × 480
8MB (随机提供)	37	120
16MB	74	240
32MB	150	485
64MB	300	980
128MB	600	1970
256MB (MSX-M256)	1000	3550
512MB (MSX-M512)	2050	7200

^{* 1152 × 864} 图像大小仅适用于 DCR-PC109E。

使用自拍


采用自拍时, 您可以在延迟约 10 秒钟后 开始拍摄静止图像。



1按P-MENU。

2 按「自拍]。

如果显示屏中未显示此项目,则按 [图]/ [爻]。如果您无法找到此项目,按 [MENU], 然后从 🗿 (照相机设定) 菜单 讲行选择。



3 按[开],然后按 [OK]。 出现の。



4 按 PHOTO。

您将听到提示音倒计时约 10 秒钟 (倒计时指示从 8 秒开始)。

图像拍摄完成。当 IIII 的指示条消失后,图像被录制到 "Memory Stick Duo"上。


若要取消倒数计时

按「复位]。

若要取消自拍

按照第1和第2步操作,然后在第3步中选择[关]。

在录像带上拍摄动画时将静止 图像录制在"Memory Stick Duo"中



在录像带拍摄过程中完全按下 PHOTO。



若要在待机模式中拍摄静止图像

轻轻按住 PHOTO 不放。检查图像,然后完全按下。

6 附注

- 在进行下列操作时,您无法在 "Memory Stick Duo" 上录制静止图像:
 - [16:9 宽银幕] 模式
- 存储器重叠
- MEMORY MIX 功能
- 标题不录在 "Memory Stick Duo"中。

貸 提示


• 对于 DCR-PC109E:

图像大小设定为 [640 × 480]。 如果您想要以不同的大小录制静止图像,请使用 存储器照片拍摄功能 (第 28 页)。

轻松拍摄

- Easy Handycam

进行 Easy Handycam 操作时,大多数摄像 机设定值被设定在自动模式,只能使用基 本功能, 目屏幕字体尺寸被增大以便干观 看。即使初次使用者也能享受轻松拍摄的 乐趣。拍摄之前,请先按照"入门指南" (第13页至第23页)中第1至第7 步进 行操作。




拍摄动画 👨

在 Easy Handycam 操作过程中,您只能在 录像带上拍摄动画。若要在 "Memory Stick Duo"上拍摄动画,请参见第24页 (MPEG MOVIE EX) .

- 1 将 LENS COVER 开关设定至 OPEN。
- 2 打开液晶显示面板。

3 滑动POWER开关 直至CAMERA - TAPE指 示灯点亮。



4 按 EASY。

EASY 貞亮为蓝色。

Easy Handycam 模式启动.

5 按 REC START/STOP。

开始拍摄。液晶显示屏上出现[●拍摄], 并且摄像机拍摄指示灯点亮。再次按 REC START/STOP 停止拍摄。

若要关闭电源

- 将POWER开关向上滑到 OFF(CHG)位置。
- 将 LENS COVER 开关设定至 CLOSE。

若要取消 Easy Handycam 操作


再按一次 EASY。

6 附注

- 在下列过程中, 您无法开启或关闭 Easy Handycam 操作:
- 摄影
- USB 影像流
- 在 Easy Handycam 操作过程中, 下列按钮无效: - LCD BACKLIGHT (第19页)
 - BACK LIGHT (第34页)
- 在 Easy Handycam 操作过程中,显示屏上未显示 功能的设定值返回至默认值。当您取消 Easy Handycam 操作时, 先前进行的设定将被恢复。

拍摄静止图像 ▼

- 将 LENS COVER 开关设定至 OPEN。
- 2 打开液晶显示面板。
- 3 反复滑动 POWER 开关 直至 CAMERA-MEM 指示灯点亮。



4 按EASY。

EASY 点亮为蓝色。

5 轻轻按住 PHOTO 不放。

当调节对隹和亮度设定后, 您将会听到 一声轻微的提示音。此时还未开始拍 摄。

6 完全按下 PHOTO。

后, 图像被录制到 "Memory Stick Duo" ⊦ 。

若要关闭电源

- 1 将 POWER 开关向上滑到 OFF (CHG)位置。
- 2 将 LENS COVER 开关设定至 CLOSE。

若要取消 Easy Handycam 操作 再按一次 EASY。

(3) 附注


- 在拍摄过程中, 您无法开启或关闭 Easy Handycam
- 在 Easy Handycam 操作过程中,下列按钮无效: - LCD BACKLIGHT (第19页)
 - BACK LIGHT (第34页)
- 在 Easy Handycam 操作过程中,显示屏上未显示 功能的设定值返回至默认值。当您取消 Easy Handycam 操作时, 先前进行的设定将被恢复。

充分利用 Easy Handycam 操作

按「MENU」。

可使用的菜单项目显示在屏幕上。

例如: CAMERA-MEM 模式中的菜单设定



- 2 按想要的项目。
- 3 选择需要的设定。

对于「日期和时钟设定〕

- 1 用 [▲]/[▼] 设定 [年], 然后按 [OK]。
- 2 按照与[年]相同的操作方法设定[月]、 [日]、小时和分钟, 然后按 [OK]。

对于 [I ANGUAGF]

用 [☎]/[ஂ 选择所需的语言, 然后按 OK o

对于「提示音〕

请参阅第82页。

对于「自拍](仅在CAMERA-MEM模式中) 按「开」, 然后按 [OK]。

完全按下 PHOTO。

您将听到提示音进行约 10 秒钟的倒计 被录制到 "Memory Stick Duo"上。

调节曝光

在默认设定中,曝光为自动调节。

调节逆光被摄物曝光

当被摄对象背对太阳或其它光源,您可以 调节曝光以防止被摄对象产生阴影。



在拍摄过程中或在待机模式中按 BACK I TGHT。

图出现。

若要取消背光功能,再按一次 BACK LIGHT。

6 附注

 当您将[曝光]设定至[手动](第35页),或选择 [点测光](第34页)时,背光功能即被取消。


固定所选被摄对象的曝光 一灵活点测光

您可以调节曝光,并将曝光固定到被摄物上,这样,即使在被摄物与背景之间有强烈的反差,也能以适当的亮度拍摄该被摄物 (例如舞台上聚光灯下的被摄物)。

1 在拍摄过程中或在待机模式中按 [P-MENU]。

2 按[点测光]。

如果显示屏中未显示此项目,则按 ②/ ▼。如 果 您 无 法 找 到 此 项 目,按 [MENU],然后从 (照相机设定)菜单进行选择。



3 在屏幕上按您想要调节和固定曝光的点。

当摄像机在调节所选点的曝光时,[点测光]闪烁。



4 按[结束]。

若要让设定返回至自动曝光

按照第1和第2步操作,然后在第3步中选择[自动]。或将[曝光]设定至[自动设定](第35页)。

6 附注

- 灵活点测光功能不能与以下功能一起使用:
- NightShot plus 功能
- Super NightShot plus 功能
- Color Slow Shutter 功能
- 如果设定 [程序自动曝光],则 [点测光]被自动设定至 [自动]。

♡ 提示

如果设定[点侧光],则[曝光]被自动设定至 [手动]。

手动调节曝光

您可以调节图像的亮度并获得最佳曝光。 举例来说,当您在晴天进行室内拍摄时, 通过手动将曝光调整至房间的靠墙一侧, 您可以避免在窗前被摄者身上产生逆光 阴影。

1 在拍摄过程中或在待机模式中按 [P-MENU]。

2 按[曝光]。


如果显示屏中未显示此项目,则按 ②/ ②。如果您无法找到此项目,按 [MENU],然后从 (照相机设定)菜单进行选择。



3 按[手动]。



4 按 [一] (调暗)/[+] (调亮)调节曝光,然后按 [ok]。



若要让设定返回至自动曝光

按照第1和第2步操作,然后在第3步中选择[自动设定]。

6 附注

- 手动曝光不能与下列项目一起使用:
 - NightShot plus 功能
 - Super NightShot plus 功能
 - Color Slow Shutter 功能


在黑暗中拍摄

- NightShot plus 等

您可以使用 NightShot plus、Super NightShot plus 或 Color Slow Shutter 功能拍摄黑暗中的被摄物 (例如捕捉熟睡中婴儿的脸)。

NightShot plus和Super NightShot plus 功能可以让您录制更明亮的图像。

Color Slow Shutter 功能可使您拍摄图像时更忠实于原始色彩。



将 NIGHTSHOT PLUS 开关设定至 ON。

显示 • 和["NIGHTSHOT PLUS"]。 若要取消 NightShot plus,将 NIGHTSHOT PLUS 开关设定至 OFF。

___ Super NightShot plus 功能可使您更有效地 使用 NightShot plus 功能。

最大以 NightShot plus 拍摄感光度的 16 倍拍摄图像。

1 滑动 POWER 开关选择 CAMERA-TAPE 模式。

- **2** 将 NIGHTSHOT PLUS 开关设定至 ON。 显示 和 ["NIGHTSHOT PLUS"]。
- 3 按 [P-MENU]。
- 4 按「SUPER NSPLUS]。

如果显示屏中未显示此项目,则按 ②/ ② 。如 果 您 无 法 找 到 此 项 目,按 [MENU],然后从 (照相机设定) 菜单 进行选择。

5 按[开],然后按 [OK]。

显示 S 和 ["SUPER NIGHTSHOT PLUS"]。

若要取消 Super NightShot plus, 请操作第 3 和第 4 步, 然后在第 5 步选择 [关]。或者将 NIGHTSHOT PLUS 开关设定至 OFF。

在录像带上拍摄更清晰的彩色图像 同一 Color Slow Shutter

- 1 滑动 POWER 开关选择 CAMERA-TAPE 模式。
- 2 确保 NIGHTSHOT PLUS 开关设定至 OFF。
- 3 按 P-MENU。
- 4 按 [COLOR SLOW S]。
 如果显示屏中未显示此项目,则按 ②/②。如果 您 无 法 找 到 此 项 目,按 [MENU], 然后从 ❷ (照相机设定) 菜单进行选择。
- **5** 按[开],然后按 [OK]。 显示 ☑ 和 [COLOR SLOW SHUTTER]。 若要取消 Color Slow Shutter,按照第 3 和第 4 步操作,然后在第 5 步中选择 [关]。

6 附注

- 切勿在明亮的地方使用 NightShot plus/Super NightShot plus 功能。否则会引起故障。
- 在完全漆黑的地方Color Slow Shutter可能无法 正常工作。当在完全没有光线的地方进行拍摄, 请使用NightShot plus或Super NightShot plus 功能。
- Super NightShot plus/Color Slow Shutter 功能不能与下列项目一起使用:
 - FADER 功能
 - 数字效果
 - [程序自动曝光]

- Color Slow Shutter功能不能与下列项目一起使用:
 - 手动曝光
 - 灵活的点测光
- 使用 Super NightShot plus 或 Color Slow Shutter 功能时,摄像机的快门速度将视亮度而改变。此时,图像的运动可能会减慢。
- 当自动对焦较为困难时,请手动调节对焦。
- 切勿让红外线端口被手指或其它物体遮住。如果 安装了转换镜头(选购件),请将其拆下。
- 视拍摄条件或拍摄环境而定,色彩可能无法正确再现。

ヴ 提示

如果您在完全漆黑的地方拍摄被摄对象,建议您在菜单设定中将[红外线夜摄灯]设定至[开]。
 使用NightShot Light 的最大拍摄距离约为3米。
 (默认设定为[开]。)

如果您在黑暗的地方拍摄被摄对象 (例如夜幕中或月光下),请在菜单设定中将[红外线夜摄灯]设定至[关]。您可以使图像色彩变得更深(第63页)。

调节对焦

在默认设定中,对焦为自动调节。


对偏离中心的被摄物调节对焦 - SPOT FOCUS

您可以选择并调节对焦点,以对准不在屏 墓中间的被摄物。


1 在拍摄过程中或在待机模式中按 [P-MENU]。

2 按[定点对焦]。

如果显示屏中未显示此项目,则按 ⑤/ ⑤ 。如 果 您 无 法 找 到 此 项 目,按 [MENU],然后从 ॄ (照相机设定)菜单 进行选择。



3 按屏幕上您想要调节对焦的被摄物。 当摄像机正在调节对焦时,[定点对焦] 闪烁。出现 🕞。



4 按[结束]。

若要自动调节对焦

按照第1和第2步操作,然后在第3步中按 [自动]。或将 [对焦]设定至 [自动] (第38页)。

6 附注

• SPOT FOCUS 功能不能与[程序自动曝光]一起使用。

ヴ 提示

• 如果设定 [定点对焦],则 [对焦]被自动设定至 [手动]。

手动调节对焦

您可以根据拍摄条件手动调节对焦。 在下列情况中请使用此项功能。

- 拍摄被雨水覆盖的窗后面的物体。
- 拍摄水平条纹。
- 拍摄与背景之间有少量反差的被摄物。
- 当想要对焦背景中的物体。





- 使用三脚架拍摄固定的物体。

1 在拍摄过程中或在待机模式中按 P-MENU。

2 按[对焦]。

如果显示屏中未显示此项目,则按 ② / ☑ 。如果您无法找到此项目,按 [MENU],然后从 ☎ (照相机设定)菜单进行选择。



3 按 [手动]。


ጮ出现。

4 按 ♣ 或 → 使对焦更清晰。

▲←: 对焦近被摄物。

→▲: 对焦远被摄物。

②变为 ▲ 表示对焦无法再调远。②变为 ♣ 表示对焦无法再调近。



手动对焦提示

- 当使用变焦功能时很容易对焦被摄物。朝 T (摄远)方向移动电动变焦杆调节对焦,然后朝 W (广角)移动以调节变焦进行拍摄。
- 当您想要拍摄被摄物的特写图像,则朝W(广角) 移动电动变焦杆以充分放大图像,然后调节对 焦。


5按区。

若要自动调节对焦

按照第1和第2步操作,然后在第3步中选择[自动设定]。

菠烹

使用各种效果拍摄 图像



场景的淡入和淡出 👨 – FADER

您可以在正在拍摄的图像中增加以下效 果。



[黑色渐变]







「白色渐变]







[马赛克渐变]







「单色调〕

淡入时,图像渐渐由黑白变为彩色。淡出时,图像渐渐由彩色变为黑白。

[重叠](仅适用于淡入)







[划变](仅适用于淡入)







[点渐变] (仅适用于淡入)







- 1 滑动 POWER 开关选择 CAMERA-TAPE 模式。
- 2 在待机模式 (淡入)或在拍摄过程中 (淡出)按 [PMENU]。

3 按[淡变器]。



4 按想要的效果,然后按 [OK]。

当您按「重叠」,「划变]或「点渐变], 摄像机录像带上的图像被保存为静像。 (保存图像时,屏幕变为蓝色。)



5 按 REC START/STOP。

渐变指示停止闪烁, 当渐变结束时, 渐 变指示消失。

若要取消此项操作

按照第2和第3步操作,然后在第4步中洗 择「关〕。

6 附注

- FADER 功能不能与下列项目一起使用:
- Super NightShot plus 功能
- Color Slow Shutter 功能
- 数字效果
- [逐帧拍摄] (逐帧拍摄)
- 「间隔拍摄」(间隔拍摄)

从"Memory Stick Duo"中的静像淡 入一存储器重叠

您可以从"Memory Stick Duo"中的静止图 像淡入到当前正在拍摄到录像带上的动画。









- 请确认在摄像机中装的"Memory Stick Duo"含待叠加的静止图像, 日摄像机中 装有录像带。
- 2 滑动 POWER 开关选择 CAMERA-TAPE 模式。
- 3 按 P-MENU。
- 4 按「MENU」。
- 选择 ▶ (照片软件),然后按 ▲ / ▼ 和 [○区] 选择 [雲] 重叠]。 缩略图屏幕上出现拍摄的图像。

- 6 按 [一] (上一个)/[干] (下一个) 选择要被叠加的静止图像。
- **7** 按「开],然后按 [OK]。
- 8 按 🖂。
- 9 按 REC START/STOP 开始拍摄。 [M. 重叠] 停止闪烁, 当渐变结束后, 此指示消失。

使用特殊效果 同一数字效果

您可以在拍摄中增加数码效果。

「动画上叠加静像〕

您可以拍摄一段动画, 同时将其叠加至前面 已拍摄的静止图像上。







[固定时间的静像连拍](瞬间动作)

您可以拍摄具有系列静像效果的动画(闪光 灯效果)。

「 动画替换静像较亮区] (亮度键)

您可以将先前拍摄的静止图像的较亮区域 (如人物的背景或写在白纸上的标题) 替换 为动画。







「拖曳]

您可以拍摄图像,并伴随有类似轨迹的图 像。

「慢速快门] (慢速快门)

您可以减慢快门谏度。该模式话合于在黑暗 中将物体拍摄得较为清晰。

「老电影〕

您可以将老电影形式的风格增加到图像中。 对所有屏幕尺寸, 本摄像机自动用信箱模式 拍摄图像,色彩为棕褐色且快门速度较慢。

1 滑动 POWER 开关选择 CAMERA-TAPE 模式。

2 按 P-MENU。

3 按[数码效果]。

如果显示屏中未显示此项目,则按 ②/ ②。如果您无法找到此项目,按 [MENU],然后从 【【题】(照片软件)菜单进行洗择。



调节画面举例:



当按 [动画上叠加静像] 或 [动画替换 静像较亮区] 时,此时屏幕上所显示的 图像储存为静止图像。

效果	调节项目
[动画上叠加 静像]	您想要叠加在动画上的 静止图像的透明度。
[固定时间的 静像连拍]	逐帧播放的时间间隔。
[动画替换静 像较亮区]	静止图像中要被动画替 换的区域的色彩设计。
[拖曳]	伴随图像的渐变时间。
[慢速快门]*	快门速度(1 为 1/25, 2 为 1/12, 3 为 1/6, 4 为 1/3)。
[老电影]	无需调节。

* 当选择此效果时,很难自动调节对焦。使用 三脚架保持摄像机稳定进行手动调节对焦。

5 按 OK。 出现 **[5***]。

若要取消数码效果

按照第2和第3步操作,然后在第4步中选择「关]。

6 附注

- 数码效果不能与下列项目一起使用:
- -Super NightShot plus 功能
- Color Slow Shutter 功能
- FADER 功能
- 存储器重叠
- MEMORY MIX 功能
- 不能同时使用[慢速快门]/[老电影]和[程序自动曝光]([自动设定]除外)。
- [老电影] 不能与下列项目一起使用:
 - [16:9 宽银幕] 模式
 - 图像效果 (「图像特技效果」)

♡ 提示

您在进行录像带拍摄时可以制作色彩和亮度颠倒或看上去象蜡笔画的图像。详细情况,请参见图像效果([图像特技效果],第70页)。

将静止图像叠加至录像带的动画上 - MEMORY MIX

您可以将已经录制在"Memory Stick Duo"上的静止图像叠加在目前正在录像带上拍摄的动画上。随后您可以将重叠后的图像录制在录像带上或"Memory Stick Duo"中。(静止图像无法叠加在已经完成拍摄的录像带上。)

[储存卡← 亮度键](储存卡亮度键)

您可以将静止图像中较亮的区域(白色)替换为动画。若要使用此项功能,应预先将白纸上插图或手写标题的静止图像录制在"Memorv Stick Duo"中。



41

「摄像机 ← 色度键] (摄像机色度键)

您可以将动画叠加在静止图像的表面,例如 可以作为背景的静止图像。拍摄背靠蓝色背 景的物体的动画。只有动画的蓝色区域才能 被静止图像替换。

静止图像



「储存卡 ← 色度键] (存储卡色度键)

您可以用动画替换插图等静止图像的蓝色区 域,或替换用框封住的蓝色区域画面。

静止图像




- 蓝色
- 请确认摄像机中装的"Memory Stick Duo"含有要被叠加的静止图像,且摄 像机中装有录像带(仅对正在拍摄的 录像带)。
- 2 反复滑动 POWER 开关以选择 CAMERA-TAPE 模式 (当正在进行录像带拍摄) 或选择 CAMERA-MEM 模式(当正在 "Memory Stick Duo"上拍摄)。
- 3 按 P-MENU。
- 4 按[叠加存储器中的静像]。

如果显示屏中未显示此项目,则按 [ゑ]/ [亥]。如果您无法找到此项目,按 [MENU], 然后从 **1** (照片软件) 菜单 进行选择。

"Memory Stick Duo"中保存的静止图像 将显示在缩略图屏幕上。

缩略图屏幕



5 按 [=] (上一个)/[=] (下一个) 选择要叠加的静止图像。

6 按想要的效果。

静止图像被叠加到当前显示干液晶显示 屏的动画上。



按 🗀 (减小)/□→□ (增加)调 节下列项目。

对于「储存卡 ← 亮度键]

静止图像中要被替换为动画的明亮区域 的色彩设计。当您只是将保存在 "Memory Stick Duo"中的静止图像录制 到录像带,则在「储存卡 ← 亮度键]中 按屏幕上的 「+」, 直至指示条完全延伸 至右侧。

对于「摄像机 ← 色度键]

动画中蓝色区域的色彩设计。

对于「储存卡 ← 色度键]

静止图像中要被替换为动画的蓝色区域 的色彩设计。

8 按两次 区。

M+ 出现。

9 开始拍摄。

当在录像带上录像

按 REC START/STOP。

当录制在 "Memory Stick Duo"中 完全按下 PHOTO。

若要取消 MEMORY MIX

按照第3和第4步操作,然后在第5步中按 [关]。


6 附注

- 当重叠的静止图像含有大量的白色,缩略图屏幕中的图像可能不会很清晰。
- 如果在镜像模式(第27页)中使用MEMORY MIX功能,则液晶显示屏中的图像将正常显示,而不会形成镜像反向。
- 您可能无法在您的摄像机上播放在电脑上修改 过的或用其它摄像机拍摄的图像。

♡ 提示

• 随机提供的SPVD-012 USB Driver CD-ROM中含有 用于 MEMORY MIX 操作的样图。详细说明请参阅 随机提供的"电脑应用程序指南"。

搜寻开始位置 📼



搜寻最新拍摄的最后一个场景 - END SEARCH


例如,您播放完录像带后想在最新拍摄的场景后面紧接着开始拍摄,此时使用此功能非常便利。如果您使用没有 Cassette Memory 功能的卡带,则一旦您在录像带拍摄后将卡带退出,则 END SEARCH 功能将无效。如果您使用具有 Cassette Memory 功能的卡带,则即使您已经退出卡带,此功能仍然有效。

1 反复滑动 POWER 开关选择 CAMERA-TAPE 模式。

2按50。



3 按 →□。



最新拍摄的最后一个场景约播放5秒钟, 然后摄像机在最后完成拍摄的位置进入 待机模式。

若要取消此项操作

按「取消]。

6 附注

• 如果录像带中所拍摄部分之间有空白段,则 END SEARCH 功能将无法正确执行。

♡ 提示

您可以在菜单设定中选择 [终点搜索] 来执行该操作。当选择 PLAY/EDIT 模式时,您可以选择 PMENU 上的 [终点搜索] 快捷方式来进行此操作(第58页)。

手动搜索 - EDIT SEARCH

您可以在屏幕上观看图像时搜索开始点。 在搜寻过程中不播放声音。

1 滑动 POWER 开关选择 CAMERA-TAPE 模式。

2按 👨。



3 保持按住 ⑤/= (后退)/[+](前进),然后在您要开始拍摄的位置释放。

浏览最新拍摄的场景 一拍摄浏览

您可以浏览紧靠录像带停止位置录制的 几秒钟场景。

1 反复滑动 POWER 开关选择 CAMERA-TAPE 模式。

2按 👨。




3 按一次 1975。

播放最新拍摄场景的最后5秒钟。然后, 摄像机设定至待机模式。

观看录制在录像带上的动画 👨

确保将已拍摄的卡带插入摄像机。 有些操作可使用遥控器或使用触摸屏进 行。

如果想要在电视机上播放所拍摄的图像, 请参见第 55 页。




ϔ 提示

• 如果进行 Easy Handycam 操作,则即使是初次使用者也可以轻松地进行播放。详细说明,请参见第 50 页。

1 打开液晶显示面板。

2 反复滑动POWER开关选择PLAY/EDIT模式。



3 按 ←←◎ (倒带)定位到想要观看的位置。



4 按 ▶Ⅲ (播放)开始播放。

若要调节音量

- 1 按 [P-MENU]。
- 2 按[音量]。

如果显示屏中未显示此项目,则按 <a>▼。如果您无法找到此项目,按 [MENU],然后从 (基本设定)菜单 讲行选择。

3 用 ___ (减小)/___ (增加)调节音量,然后按OK。

若要停止播放

按 ■ (停止)。

若要暂停

在播放过程中按 **▶Ⅲ**(暂停)。再按一次则 重新开始播放。

当暂停模式持续超过 5 分钟,则播放将自动停止。

若要快进或倒带


在停止模式中按 ▶ 回 (快进) 或 ◀ 回 (倒带)。

若要在取景器中浏览动画

关上液晶显示面板。然后, 伸长取景器。

45

录像带播放时所显示的指示



- 1 剩余电池
- 2 拍摄模式 (SP或LP)
- 3 录像带走带指示
- 4 时间代码(小时:分钟:秒:帧)或录 像带计数器 (小时:分钟:秒)
- 5 个人菜单按钮 (第58页)
- 6 视频操作按钮

在插入"Memory Stick Duo"的情况下, 如果您停止播放,则 □ (停止) 变为 [三PB] ("Memory Stick"播放)。

6 附注

• 如果您在录像带播放过程中按 REC START/STOP (第 131 页),则录制在录像带上的动画将被录 制到 "Memory Stick Duo" 中 (MPEG MOVIE EX)。

在各种模式中播放

若要在播放中快进或倒带 - 图像搜寻

在播放过程中保持按住 ▶ 回(快进)或 ■ (倒带)。

若要恢复正常播放,则释放此按钮。

若要在快进或倒带时观看图像 一跳跃扫描

在录像带快进或倒带时按住 ▶━ (快进)或 ■ (倒带)。

若要恢复快进或倒带,则释放此按钮。

若要在各种模式中播放

您将听不见所录制的声音。另外,您还可能 看见先前播放图像的马赛克图像保留在屏幕 F.

- 1 在播放或播放暂停中,按 [P-MENU]。
- 2 按「65 多种速度播放]。

如果显示屏中未显示此项目,则按 [3]/ [爻]。如果您无法找到此项目,按 [MENU], 然后从量3(编辑和播放)菜 单讲行选择。

3 选择一种播放模式。


若要返回正常播放模式,按两次 ▶ ■ (播放/暂停)(从逐帧播放返回则 按一次)。

若要	按。
改变播放方向*	播放过程中按 ◀II< (逐 帧)。
慢速播放 **	播放过程中按 [SLOW▶] (慢速)。 若要反转方向 ① 按 【■【 (逐帧)。 ② [SLOW▶] (慢速)。
快 2 倍播放 (倍速)	播放过程中按 [x2] (倍速)。 若要反转方向 ① 按 [■] (逐帧)。 ② [x2] (倍速)。
逐帧播放	播放暂停中按 [AID] (逐帧)。 若要反转方向,在逐帧播放过程中再按一次 【图】 (逐帧)。

- * 屏幕的顶部、底部或中间可能会出现水平 线。这并非故障。
- **从 ₺ DV 接口输出的图像无法在慢速模式中 平稳播放。
- 4 按 戸,然后按 区。

用添加效果观看录像 一数码效果

在观看已拍摄图像时您可以应用[动画上叠加静像]、[固定时间的静像连拍]、 [动画替换静像较亮区]和[拖曳]效果。 每种效果的详细说明,请参见第40页。



- 1 反复滑动 POWER 开关选择 PLAY/EDIT 模式。
- 2 当正显示您想要添加效果的图像时按 [P-MENU]。
- 3 按 [MENU]。
- 4 选择 □ (照片软件),然后按 /
 □ 选择 [数码效果]并按 □ ()
- 5 选择一种效果,然后按 [__ (减少) / [__ (增加)调节效果。
- 6 按两次 OK , 然后按 区 。 出现 **□***.

若要取消数码效果

按照第2至第4步操作,然后在第5步中选择[关]。

6) 附注

 您无法对外部输入的图像添加效果。另外,您也 无法通过 ▮ DV 接口输出经过数码效果编辑的 图像。


♡ 提示

• 您无法用您的摄像机将经过特殊效果编辑的图像录制到录像带中,但您可以将它们复制到"Memory Stick Duo"(第90页)或另外的录像带上(第89页)。


观看 "Memory Stick Duo"上的录 像 🖸

您可以在屏幕上每次观看一个图像。当您有很多图像时,您可以列出这些图像方便地搜寻一遍。确保将已拍摄的"Memory Stick Duo"插入摄像机。

如果想要在电视机上播放所拍摄的图像, 请参见第 55 页。



- 1 打开液晶显示面板。
- 2 反复滑动POWER开关选择PLAY/EDIT模式。



3 按 ュ№。

屏幕上出现最新拍摄的图像。



4 按 (三) (上一个)/或 (王) (下一个) 选择图像。

画面举例 (动画):



当观看动画时,请在所选动画显示在屏幕上后按 MPEG►11。

若要调节动画的音量

- 1 按 P-MENU。
- 2 按「音量]。

如果显示屏中未显示此项目,则按 ②/ ⑤ 。如果您无法找到此项目,按 [MENU],然后从 (基本设定)菜单 进行选择。

3 用 <u>(减小)</u>/<u>+</u>(增加)调节音量,然后按 OK。


若要停止或暂停动画播放

按 MPEG►II。再按一次则重新开始播放。

若要删除图像

请参见"删除录制的图像"(第101页)。

"Memory Stick Duo"播放时所显示的指示



- 1 剩余电池
- 2 图像尺寸
- 3 图像编号 / 当前播放文件夹中所录制图像的总数
- 4 播放用文件夹
- 5 播放时间(仅针对动画)
- 6 上一个/下一个文件夹图标 当显示当前文件夹的第一个或最后一个 图像,且同一 "Memory Stick Duo"中 有多个文件夹时,将出现下列指示。

按 图 移动到前一个文件夹。

□:按□ ★ 移动到下一个文件夹。 □ 按□ / ★ 移动到前一个或下一个文件夹。

- 7 图像删除按钮
- 打印标志(仅针对静止图像)第103页)
- 9 图像保护标志 (第102页)
- 10 数据文件名称
- 11 个人菜单按钮
- 12 索引画面显示按钮
- 13 录像带播放选择按钮
- 14 图像选择按钮

63 附注

- 屏幕上可能不显示在电脑上建立的文件夹、更名的文件夹和修改过的图像。
- •播放"Memory Stick Duo"上的动画时,只能使用个人菜单上有快捷方式的菜单项目。为了使用其它菜单项目,请将它们添加至个人菜单。

♡ 提示

一旦在文件夹内录制了图像,则该文件夹将被设定为默认播放文件夹。您可以在菜单中选择播放用文件夹(第69页)。


在各种模式中播放"Memory Stick Duo"

使用 "观看 "Memory Stick Duo"上的录 像"(第 48 页)中第 4 步的屏幕,可进行下 列操作。

若要搜寻动画中的一个场景

为了能从特定的场景开始播放,您可以将动画最多分割成60个场景。将动画分割成场景的数量将视动画的长度而定。

1 按 ← (前一个)/→ (下一个)选择要开始播放的场景。



2 按 MPEG►II。

49

若要同时显示 6 个图像 (包括动画) -索引画面

按「■。



* 切换到索引画面之前所显示的图像。


若要返回单个图像显示模式,则按一下想要 显示的图像。

若要在索引画面中观看其它文件夹中 的图像


- 1 按 🖼 。
- 2 按 [SET]。
- 3 按「播放用文件夹]。
- 4 用 ▲ / ▼ 选择文件夹,然后按 OK 。

轻松播放-Easy Handycam

通过仅提供基本的播放功能,即使您是初 次使用者, Easy Handycam 操作也会使播 放变得很方便。另外, 屏幕字体尺寸将增 大以便干观看。确保将已拍摄的录像带或 已拍摄的 "Memory Stick Duo" 插入摄像 机。



- 打开液晶显示面板。
- 2 反复滑动POWER开关选择PLAY/EDIT模 式。



3 按 EASY。

EASY 点亮为蓝色。

4 开始播放 图像。

当播放录像带时

可以操作下列按钮。

▶Ⅲ(播放/暂停)/▶━(快进)/

■ (停止)/◄ (倒带)

您可以在遥控器上进行这些操作和 SLOW ▶► 操作。

当播放"Memory Stick Duo"时

按回PB。

可以操作下列按钮。

[一](上一个)/[→](下一个)/ MPEG▶□(动画播放/暂停)/[而](删除) 您可以用遥控器控制播放。

若要取消 Easy Handycam 操作

再按一次 EASY。

り 附注

• 通过 USB 电缆与另一个设备进行通讯的过程中, 您不能开启或关闭 Easy Handycam 操作。

充分利用 Easy Handycam 操作

1 按 [MENU]。

可使用的菜单项目显示在屏幕上。



2 按想要的项目。

3 选择需要的设定。

对于「日期和时钟设定〕

- **1** 用 [▲]/[▼]设定 [年], 然后按 [OK]。
- 2 按照与[年]相同的操作方法设定[月]、 [日]、小时和分钟,然后按 [OK]。

对于 [LANGUAGE]

用 [☎]/[ਡ] 选择所需的语言, 然后按 [OK]。

对于「提示音〕

请参阅第82页。

对于[音量]

用 [__](减小)/[+](增加)调节音量, 然后按[oK]。

对于「数据代码]

在播放过程中,您可以查看日期 / 时间数据。

按[日期/时间], 然后按 [OK]。

对于[₹] 全部删除]

您可以删除 "Memory Stick Duo"上的全部图像。


按[是]。

♡ 提示

- 在 Easy Handycam 操作过程中,您也可以执行下列工作:
 - "在电视机上播放图像"(第55页)
 - "复制到另一盘录像带" (第89页)

各种播放功能

您可以将所拍摄图像中的小被摄物放大显示在屏幕中。您也可以显示拍摄日期和 有拍摄图像的文件夹的名称。



放大图像一录像带播放中放大 / 存储器播放中放大

您可以放大录制在录像带中的动画或保存在 "Memory Stick Duo"中的静止图像。

- 1 反复滑动POWER开关选择PLAY/EDIT模式。
- 2 按 P-MENU。
- 3按「MENU]。

4 选择 ➡ (照片软件),然后按 ▲/
▼ 选择「回放放大〕并按 OKI。

录像带回放放大画面



存储器回放放大画面



5 播放静止图像或动画,并在显示的画面内按您想要放大的点。

图像约被放大为原大小的两倍,并以您在屏幕上所按的位置为中心。当您按另一个位置,则您所按的位置将成为中心。

6 使用电动变焦杆调节放大率。

放大率可以选择原大小的 $1.1 \le 5$ 倍。 接W 减小放大率,接T 则增加放大率。

若要取消此项操作

按「结束」。

6 附注

- 用回放放大编辑后的图像无法录制到摄像机中的 "Memory Stick Duo"上。

♡ 提示

• 如果您在回放放大操作过程中按 DISPLAY/BATT INFO,则画面将消失。

显示屏幕指示

您可以在屏幕上选择显示时间代码、录像 带计数器和其它信息。

按 DISPLAY/BATT INFO。

当您按此按钮时指示开启或关闭。

貸 提示

• 当您在电视机上播放时可以显示屏幕指示。选择 (基本设定)菜单、[显示],然后选择[视频输出/液晶显示屏](第82页)。

显示日期 / 时间和摄像机设定 数据一数据代码

在播放过程中,您可以查看在录像带或"Memory Stick Duo"上进行拍摄时自动录制的日期/时间数据和摄像机设定数据([拍摄数据])。

- 1 反复滑动POWER开关选择PLAY/EDIT模式。
- 2 在播放或播放暂停过程中按 [P-MENU]。

3 按[数据代码]。

如果显示屏中未显示此项目,则按 ②/②。如果您无法找到此项目,按 [MENU],然后从 (基本设定)菜单进行选择。



4 选择[拍摄数据]或[日期/时间],然后按 [OK]。




若要隐藏日期 / 时间或摄像机设定数 据

按照第2和第3步操作,并在第4步中选择 [关]。

摄像机设定数据显示

在日期/时间显示中,日期和时间显示在相 同的区域。

如果拍摄图像时未设定时钟,则将显示 [----]和 [--:--]。



- **1** Steady Shot 关*
- 2 曝光 *
- 3 白平衡 *
- 4 增益 *
- 5 快门速度
- 6 光圏値
- *仅在录像带播放过程中显示

6 附注

• 当播放 "Memory Stick Duo" 上的动画时,摄像 机设定数据将不显示。

፟貸 提示


- 当进行 "Memory Stick Duo"播放时,将显示曝 光调整值 (OEV)。
- 对于用外部闪光灯(选购件)拍摄的图像,将出 现4。

在电视机上播放图 像

使用随机提供的A/V 连接电缆将摄像机通过 Handycam Station 或摄像机的 A/V 插孔连接至电视机。

将随机提供的交流适配器连接到电源插 座作为电源(第 14 页)。

也可以参阅所连接设备的使用说明书。若要拷贝到另一盘录像带,请参见第89页。



* 使用 S 视频电缆 (选购件),可以产生更高质量的 DV 格式图像。

当要连接的装置上有一个 S 视频插孔, 建议使用 S 视频电缆 (选购件)连接摄像机和该装置上的 S 视频插孔,以代替使用黄色插头。如果仅仅连接 S 视频插头,则将没有音频输出。

当您的电视机连接在录像机上

使用 A/V 连接电缆将您的摄像机连接到录像 机上的 LINE IN 输入端。将录像机上的输入 选择器设定至 LINE。

如果您的电视机为单声道(当您的 电视机只有一个音频输入插孔)

将 A/V 连接电缆的黄色插头连接到您的电视 机或录像机的视频输入插孔, 白色或红色插 头连接到音频输入插孔。

当您想以单声道模式播放声音,请使用连接 电缆 (洗购件)以达到目的。

如果您的电视机/录像机有 21 针连接器(EUROCONNECTOR)

录像机或电视机

请使用随您的摄像机提供的21针适配器(仅对于底部表面印有**(**标志的机型)。该适配器专门为输出使用设计。




6 附注

• 切勿将A/V连接电缆同时连接至摄像机和Handycam Station。图像可能被扭曲。

查找录像带上的一个场景进行播放 👨

快速搜寻想要的场景 -零点设定记忆



1 在播放过程中,在稍后想要查找的位置上按遥控器上的 ZERO SET MEMORY。录像带计数器被重设至 "0:00:00" 且 →0← 在屏幕上出现。



如果未显示录像带计数器,请按遥控器 上的 DISPLAY。

- 2 当您想要停止播放时按 (停止)。
- 3 按 **◄** REW。

当录像带计数器达到 "0:00:00" 时录像带自动停止。

4 按 PLAY。

播放将从录像带计数器上标明 "0:00:00" 的位置开始。

若要取消此项操作


再按一次遥控器上的 ZERO SET MEMORY。

6 附注

- 时间代码和录像带计数器之间可能有几秒钟的 偏差。
- 如果录像带中所拍摄部分之间有空白段,则零点设定记忆功能将无法正确执行。


使用 Cassette Memory 搜寻场景 一标题搜索

您可以查找添加标题的场景 (第76页)。



- 1 反复滑动POWER开关选择PLAY/EDIT模式。
- 2 反复按遥控器上的 SEARCH M. 选择 「标题搜索]。

3 按遥控器上的 【◆◆ (上一个)/▶▶】 (下一个)选择您想要播放的标题。 从所选择的标题自动开始播放。



若要取消此项操作


按遥控器上的 STOP。

6 附注

- 当 **3** (编辑和播放)菜单中的[CM 录像带内存搜索]设定为[关](默认设定为[开]),则无法使用标题搜索功能(第76页)。
- 如果录像带中所拍摄部分之间有空白段,则标题 搜索功能将无法正确执行。

以拍摄日期搜寻场景 一日期搜索


如果您使用具有 Cassette Memory 的卡带,则您可以以拍摄日期查找场景(默认设定中[@]录像带内存搜索]设定为[开])。如果您所使用的卡带没有 Cassette Memory 功能,则您可以查找拍摄日期发生变化的位置。



- 1 反复滑动POWER开关选择PLAY/EDIT模式。
- 2 反复按遥控器上的 SEARCH M. 选择 「日期搜索」。
- 3 按遥控器上的 **◄**◀ (前一个)/**▶▶**Ⅰ (下一个)选择拍摄日期。

当卡带有 Cassette Memory 时,您可以选择具体的拍摄日期。当卡带无 Cassette Memory 时,您可以选择录像带上当前点之前或之后的日期。从日期发生改变的位置自动开始播放。

画面举例(当卡带有 Cassette Memory 时):



若要取消此项操作

按遥控器上的 STOP。

6 附注


- 如果某一天的拍摄少于 2 分钟,则摄像机可能无 法精确找到拍摄日期发生改变的位置。
- 如果录像带中所拍摄部分之间有空白段,则日期 搜索功能将无法正确执行。
- 您可以录制的日期/时间数据最多为6天。如果在录像带上进行拍摄超过7天,则勿使用 Cassette Memory 查找日期。若要关闭 Cassette Memory,请选择 30 (编辑和播放)菜单,选择 [[四]录像带内存搜索],然后选择[关](第76页)。

▶ 高级操作

使用菜单

选择菜单项目

您可以使用屏幕上显示的菜单项目更改 各项设定或进行详细的调节。



1 打开电源 (第18页)。

2 按 P-MENU。

出现个人菜单。经常使用的项目以快捷方式显示。

例如: PLAY/EDIT 模式的个人菜单



3 按 [MENU] 显示菜单索引画面。



4 用 ▲/▼ 选择所需菜单的图标,然 后按IOKI。

₩ 照相机设定 (第60页)


存储器设定 (第66页)

照片软件 (第70页)

■ 編辑和播放 (第75页)


基本设定 (第79页)

◎ 时间/语言设定 (第84页)




5 用 ▲/▼ 选择所需的项目 ,然后按 [OK]。

您也可以直接按此项目进行选择。 您可以滚动画面以查看全部项目。 可使用的项目将视摄像机的电源模式而 不同。无法使用的项目将变灰显示。



6 选择需要的设定。

更 变换至 [OK]。如果您决定不改变设定,按 □ 返回先前的屏幕。



7 按 OK,然后按 区 隐藏菜单画面。 您也可以按 ⊋ (返回)每次向前返回 一个画面。

58

若要使用个人菜单的快捷方式

可使用的项目将视摄像机的电源模式而不同。无法使用的项目将变灰显示。 您可以自定义快捷方式 (第85页)。

- 1 按 [P-MENU]。
- 2 按想要的项目。
- 3 选择想要的设定,然后按 [○K]。

♡ 提示


- 当选择PLAY/EDIT模式时,按第2步(第58页)后
 显示在屏幕上的 □ 以显示视频操作画面。按
 □ 返回到先前的屏幕。
- 如果您经常使用的项目以快捷方式出现在个人菜单上,则使用将很方便。若要自定义个人菜单,请参见第85页。

使用 🖅 (照相机设 定)菜单

一程序自动曝光 / 白平衡 /16:9 宽银 慕等

您可以冼择以下照相机设定菜单中所列出的 项目。若要选择项目,请参阅"选择菜单项 目"(第58页)。

默认设定以 ▶ 作为标记。当选择设定时,括 弧中的指示出现。您所能调节的设定将视您 摄像机的电源模式而各不相同。屏幕显示当 前您可以操作的项目。无法使用的项目将变 灰显示。



程序自动曝光

通过选择以下设定,您能在要求您有各种技巧的情况下方便地拍摄图像。

▷自动设定

当不使用 PROGRAM AE 时选择此项。

聚光灯*(聚光 灯)(圖)

当人物被强烈的灯光照射,例如在剧场或婚 礼上,为防止人的脸部过度发白而选择此 项。



(🔐)

人像 (柔和肖像) 在制作柔和背景的同时为突出人物和花朵等 物体时选择此项。



体育课*(体育 课)(🐴)

当拍摄网球或高尔夫等快速运动物体时,为 使摇晃达到最小, 选择此项。



海滩和滑雪场 * (海滨和滑雪)

(*)

(_c)

在强烈的光线或反射光中,例如在盛夏的海 滨或在滑雪场,为了防止人的脸部出现阴影 而选择此项。



日落和月光 ** (日落和月光) 为了留住诸如日落、各种夜景、焰火和霓虹 灯等景况的气氛而选择此项。



风景 ** (风景) (🔼)

当拍摄山脉等远距离物体时选择此项。此项 设定也可防止摄像机对焦在摄像机与被摄物 之间窗口的玻璃或金属网格上。



^{*} 您的摄像机被调节为只对焦于中远距离的物体上。

^{**}您的摄像机被调节为只对焦于远距离物体上。

6 附注

• 当 POWER 开关设定至 CAMERA-MEM 时,[体育课] (体育课) 不起作用。

点测光

详细说明请参见第34页。

曝光

详细说明请参见第35页。

白平衡

您可以将色彩平衡调节至拍摄环境的亮度。

▷ 自动设定	当您想要自动调节白平衡进行拍摄时选择此项。		
室外(🔆)	• 当拍摄日落/日出、普通夜景、霓虹灯广告或焰火时选择此 项。		
	• 在日光灯照明下选择此项。		
室内(⊹)	• 当在宴会场合或照明情况快速改变的摄像棚内拍摄时选择此项。		
	• 当在摄像棚中的摄像灯下,在钠灯、水银灯或暖白色荧光灯 下时选择此项。		
单键结合(┗┛⊿)	当您想按照环境的照明条件调节白平衡以进行拍摄时选择此 项。		
	1 选择 [单键结合]。		
	2 以您将拍摄被摄对象时相同的照明条件框住纸张等白色物体,并使其充满屏幕。		
	3 按 □□ 。 □□快速闪烁。 当白平衡调节完毕并被保存至内存时,指示停止的 烁。		
	 舒 附注 ・当 № 快速闪烁时,勿摇晃您的摄像机。 ・如果 № 慢速闪烁,则表明白平衡尚未设定,或无法设定。 ・如果即使您按了 OK 而 № 仍然闪烁,请将 [白平衡]设定至 [自动设定]。 		

6 附注

- 白平衡不能与 NightShot plus 或 Super NightShot plus 功能一起使用。
- 当摄像机断开电源连接超过 5 分钟后,此设定将返回「自动设定」。

♡ 提示

- 出现以下情况时,为了在[白平衡]设定至[自动设定]时能得到更好的色彩平衡调整,请在把 POWER 开关设定至 CAMERA-TAPE 后,将摄像机对准附近的白色物体约 10 秒钟.
 - 取出电池组进行更换时。
- 当使用固定曝光时将摄像机从室内拿到室外,或将摄像机从室外拿到室内。
- 在下列情况中,请重新操作[单键结合]:
 - 当将[白平衡]设定为[单键结合]时,您改变「程序自动曝光]设定。
- 您将摄像机从室内拿到了室外,或相反。
- 在白色或冷白色荧光灯下,请将[白平衡]设定至[自动设定]或[单键结合]。

自动开启电子快门

⊳开	选择此项自动启动电子快门,从而在明亮条件下进行拍摄时自动调节快门速度。	
关	当不使用电子快门进行拍摄时选择此项。	

定点对焦

详细说明请参见第37页。

对焦

详细说明请参见第38页。

闪光灯设置

请注意,这些设定对于不支持下列设定的外部闪光灯不起作用。

闪光灯模式

⊳开	选择此项则不管周围亮度如何都启动闪光灯 (选购件)。		
∄ ⊙	对于 DCR-PC109E: 选择此项则不管周围亮度如何都启动闪光灯(选购件)。闪光灯 提前闪光以减少红眼现象。		
自动设定	选择此项以自动启动闪光灯 (选购件)。		
自动 💿	对于 DCR-PC109E: 选择此项以自动启动闪光灯(选购件)。闪光灯提前闪光以减少 红眼现象。		

6 附注

• 对于 DCR-PC109E: 如果闪光灯不能防止红眼现象,则您可以仅选择[开]或[自动设定]。

闪光度

用外部闪光灯 (选购件)进行拍摄时,您可以选择适当的闪光灯设定。

高(4+)	选择此项使闪光等级高于标准设定。
▷标准(4)	标准设定。
低 (4-)	选择此项使闪光等级低于标准设定。

(3) 附注

• 当摄像机断开电源连接超过 5 分钟后,此设定将返回[标准]。

SUPER NSPLUS

详细说明,请参见第36页。

红外线夜摄灯

当使用 NightShot plus 功能进行拍摄时,通过使用 NightShot 灯发射出 红外光线 (不可见光),您可以拍摄更清晰的图像。

⊳开	选择此项以使用 NightShot Light (第 36 页)。
关	选择此项以关闭 NightShot Light (第 36 页)。

COLOR SLOW S

详细说明请参见第36页。

自拍

详细说明请参见第 27 页和第 30 页。

数码变焦

在录像带拍摄中,当您想要进行 10 倍以上的变焦时,您可以选择最高变 焦等级。请注意,当您使用数码变焦时,图像的质量会有所下降。当拍摄 小鸟等远距离物体的放大图像时,此功能非常有效。



显示条的右侧表示数码变焦区域。 当选择变焦等级时显示变焦区域。


⊳关	选择此项以禁用数码变焦。光学变焦最大为 10 倍。
20×	选择此项以启用数码变焦。10倍至20倍的变焦以数字形式进行。
120×	选择此项以启用数码变焦。10 倍至 120 倍的变焦以数字形式进行。

16:9 宽银幕

您可以在录像带上拍摄 16:9 宽屏幕图像,并在 16:9 宽屏幕电视机上进行 观看 ([16:9 宽银幕]模式)。

如果此功能设定至 [开],则在您将电动变焦杆移至 "W"—侧时,摄像机将提供比 [关]时更宽的角度。 也请参阅电视机的使用说明书。

在液晶显示屏 / 取景器中观看时



- * 当宽屏幕电视机切换到全屏模式时,图像将以全屏显示。
- **以 4:3 模式播放。当您在宽屏幕模式中播放图像时, 所显示的图像将与在液晶显示屏幕或取景器中显示的一样。

▷关	标准设定(拍摄在 4:3 电视机上播放的图像)。所拍摄的图像不 是宽屏幕。
开(<u>16:9</u>)	选择此项以拍摄在 16:9 宽银幕电视机上播放的图像。

STEADYSHOT

您可以选择此功能以弥补摄像机的摇晃。


⊳开	标准设定 (启用 SteadyShot 功能)。
关(心》)	选择此项以禁用 SteadyShot 功能。 使用三脚架拍摄固定物体时选择此项,或者当使用转换镜头(选购件)时选择此项。将产生自然的图像。

使用 ■ (存储器设定) 菜单

- 连续拍摄 / 图像质量 / 图像尺寸 / 全部删除 / 新文件夹等

您可以选择以下存储器设定菜单中所列出的项目。若要选择项目,请参阅"选择菜单项目"(第58页)。

默认设定以 ▷ 作为标记。当选择设定时,括 弧中的指示出现。您所能调节的设定将视您 摄像机的电源模式而各不相同。屏幕显示当 前您可以操作的项目。无法使用的项目将变 灰显示。



静像设定

■ 连续拍摄

对于 DCR-PC109E:

您可以接连拍摄几个静止图像。您所能拍摄图像的数量将随图像的大小和 所使用的 "Memory Stick Duo"中的有效空间而改变。

1 选择[标准]或[连续分级曝光],然后按 [OK]。

▷关	当不连续拍摄时选择此项。	
标准(□」)	选择此项,以约 0.5 秒的时间间隔连续拍摄 4 个 (1152×864图像大小) 至13个(640×480图像大小) 图像。	
连续分级曝光 (BRK)	选择此项,以约0.5秒的时间间隔,不同的曝光连续拍摄3 个图像。您可以比较这3个图像,然后选择以最佳曝光拍摄 的一个图像。	

- 2 按 区。
- **3** 完全按下 PHOTO。 在 [标准] 设定中,只要您完全按下 PHOTO,就将拍摄最大数量的图像。

6 附注

- 在连续拍摄图像时,闪光灯 (选购件)将无效。
- 在自拍模式中,或使用遥控器进行操作时,将拍摄最多数量的图像。
- 当 "Memory Stick Duo"中只剩下少于 3 个图像所需要的空间时,[连续分级曝光] 功能将无效。
- 如果很难在液晶显示屏上看清以[连续分级曝光]模式所拍摄图像之间的差异,请将摄像机连接到电视机或电脑。

■图像质量

▷精细(FINE)	选择此项以精细图像质量拍摄静止图像	(压缩至 1/4 左右)。
标准(STD)	选择此项以标准图像质量拍摄静止图像	(压缩至 1/10 左右)。

■图像尺寸

对于 DCR-PC109E:

⊳1152 × 864	选择此项以拍摄在大屏幕上播放的静止图像。只能在 CAMERA-
(MEM 模式中才能选择此设定。
640×480 (340) 选择此项以拍摄许多静止图像,或拍摄在小屏幕上播放的图像。

动画设定

□图像尺寸

⊳320 × 240 (选择此项以拍摄在大屏幕上播放的动画,	或拍摄更清晰的图像。
160 × 112 (160)	选择此项以进行更长时间的拍摄。	

□存储器剩余容量

▷自动设定	选择此项,在以下情况中显示 "Memory Stick Duo"的剩余容量。 • 当 POWER 开关切换到 CAMERA-MEM 模式时插入 "Memory Stick Duo"后(约显示 5 秒钟)。 • 选择 CAMERA-MEM 模式后,在 "Memory Stick Duo"剩余容量少于 2 分钟时。 • 在动画的开头或结尾位置(显示约 5 秒钟)。
开	选择此项以始终显示"Memory Stick Duo"的剩余容量。

全部删除

您可以删除 "Memory Stick Duo"中所有未写保护的图像。若要依次删除图像,请参见第 101 页。

1 选择[全部文件]或[当前文件夹]。

全部文件	选择此项删除 "Memory Stick Duo"上的全部图像。
当前文件夹	选择此项删除所选播放文件夹上的全部图像。

- **2** 按两次[是]。 若要取消删除全部图像,请选择[否]。
- 3 按 区。

43 附注

- 即使您删除了文件夹中的全部图像, 此文件夹也不会被删除。
- ・显示 [₹ 正在删除全部数据 ...] 时, 切勿进行下列任何操作:
 - 移动 POWER 开关选择其它电源模式。
 - 操作任何按钮。
 - 退出 "Memory Stick Duo"。

₹ 格式化

随机提供或新购买的 "Memory Stick Duo"在出厂时已经格式化,因此不再需要格式化。

有关 "Memory Stick Duo"的详细说明,请参见第 122 页。

1 按两次「是]。

若要取消格式化,则选择「否]。

2 按 🖂。

43 附注

- 移动 POWER 开关选择其它电源模式。
- 操作仟何按钮。
- -退出 "Memory Stick Duo"。
- 格式化将清除 "Memory Stick Duo" 中受保护的图像数据和最新建立的文件夹。

文件编号

▷序列号	选择此项,即使更换为另外的"Memory Stick Duo",也将按顺序指定文件编号。如果创建一个新的文件夹或更换为另一个拍摄用文件夹,则文件编号将重置。
复位	选择此项,则每次更换"Memory Stick Duo",文件编号将重置为 0001。

新文件夹

您可以在"Memory Stick Duo"中创建一个新的文件夹(102MSDCF至999MSDCF)。当文件夹存满时(最多保存9999个图像),将自动创建一个新的文件夹。

1 按[是]。

最新创建的文件夹将按顺序接着最后一个文件夹号码进行编号。 若要取消创建文件夹,则选择[否]。

2 按 区 。

6 附注

- 您无法使用本摄像机删除已创建的文件夹。您将只能对"Memory Stick Duo"进行格式化(第68页),或使用电脑进行删除。
- •随着 "Memory Stick Duo"中文件夹数量的增加,在 "Memory Stick Duo"中能录制的图像数量将减少。

68

拍摄用文件夹

在默认设定中,图像储存在 101MSDCF 文件夹中。您可以选择文件夹储存您的图像。从 [新文件夹] 菜单创建新的文件夹,然后用 $\boxed{\blacktriangle}/\boxed{\blacktriangledown}$ 选择拍摄将使用的文件夹并按 \boxed{OK} 。

如果您有很多图像,只要您将这些图像分类放进各文件夹中,就能很容易 搜寻到想要的图像。

播放用文件夹

用 ▲//▼ 选择播放用文件夹, 然后按 [OK]。

使用 (照片软件)菜单-图像特技效果/ 幻灯片显示/逐帧拍摄/间隔拍摄/间隔拍摄静像等

您可以在照片软件菜单中选择以下所列出的项目。若要选择项目,请参见"选择菜单项目"(第58页)。

默认设定以 ▷ 作为标记。当选择设定时,括 弧中的指示出现。您所能调节的设定将视您 摄像机的电源模式而各不相同。屏幕显示当 前您可以操作的项目。无法使用的项目将变 灰显示。



淡变器

详细说明请参见第39页。

到 重叠

详细说明请参见第40页。

数码效果

详细说明请参见第40页和第47页。

图像特技效果

在录像带拍摄之前或之后,您可以对图像添加特定的效果 (例如覆以薄膜)。选择效果后将显示 [p*。

膜)。	选择效果后将显示 []。
▷关	当不使用图像特技效果设定时选择此项。

色彩和亮度反转 选择此项,图像的颜色和亮度被颠倒录制 / 播放。



深褐色图像	选择此项以深褐色拍摄/播放图像。	
黑白	选择此项以拍摄/播放单色调图像 (黑白)。	
素描效果	选择此项拍摄 / 播放图像,使图像看似具有强烈对比度的插图。	

- 卡通片效果 选择此项拍摄看似黯淡的蜡笔画图像。(播放时此效果无效。)





6 附注

♡ 提示

• 您可以将经过图像效果编辑的图像拷贝到 "Memory Stick Duo" (第 90 页) 或另一 盘录像带中 (第 89 页)。

叠加存储器中的静像

详细说明请参见第 41 页。

回放放大

详细说明请参见第52页。

幻灯片显示

您可以按顺序播放储存在 "Memory Stick Duo" (或所选的播放用文件 夹)中的图像 (幻灯片放映)。

- 1 按 [SET]。
- 2 按[播放用文件夹]。
- 3 选择[全部文件]或[当前文件夹],然后按 [OK]。
 - ▷全部文件(am))选择此项进行幻灯片放映,以播放"Memory Stick Duo"中的全部图像。
 - **当前文件夹**((1))选择此项进行幻灯片放映,以播放在[播放用文件夹]中选择的当前播放用文件夹中的全部图像 (第 69 页)。
- 4 按「重复]。
- 5 按「开]或「关],然后按 ℴℴℴ。

▶ 用 (cp)	选择此项以重复放映幻灯片。
 关	选择此项,仅进行一次幻灯片放映。

- 6 按「结束〕。
- 7 按「开始]。

摄像机按顺序播放录制在 "Memory Stick Duo"中的图像。 若要取消幻灯片放映,则按[结束]。若要暂停,则按[暂停]。

♡ 提示

- 通过在按[开始]之前按 / + 、您可以选择放映幻灯片的第一个图像。

逐帧拍摄

您可以交替着先进行逐帧拍摄,然后稍稍移动物体,以拍摄出具有停顿动 画片效果的图像。请使用遥控器操作摄像机,以防止摄像机移动。

▷关

选择此项以标准拍摄模式进行拍摄。

开(📭)

选择此项以使用 FRAME REC 功能拍摄图像。


- 1 选择「开〕,然后按 ⊙ 。
- 2 按 区 。
- **3** 按 REC START/STOP。 拍摄图像 (约 5 帧), 然后摄像机进入等待模式。
- 4 移动被摄物,然后重复操作第3步。

6 附注

- 当连续使用逐帧拍摄, 录像带的剩余时间将无法正确指示。
- 最后的场景将比其它场景长。

间隔拍摄

当您拍摄开花等情景时,您可以以选择的时间间隔在录像带上拍摄图像。 在操作过程中,请使用随机提供的交流适配器将摄像机连接至墙壁插座。



- a: [拍摄时间]
- b. [间隔]
- 1 按 SET。
- 2 按[间隔]。
- 3 选择您想要的间隔时间(30秒,1分钟,5分钟,10分钟),然后按 [OK]。
- 4 按[拍摄时间]。
- **5** 选择您想要的拍摄时间 (0.5、1、1.5、2 秒), 然后按 OK。
- 6 按「结束]。
- 7 按[开],然后按 🖭。

▶ 关 停止间隔拍摄。

开(药) 以选择的时间间隔在录像带上拍摄动画。

- 8 按 × 。
 - **沙**爾 在屏幕上闪烁。
- 9 按 REC START/STOP。

沙 停止闪烁,间隔拍摄开始。

若要取消 间隔拍摄,请在第7步中选择 「关」。

72

6 附注


- 您无法用存储器重叠进行间隔拍摄。
- 实际拍摄时间和选择的拍摄时间之间可能有最多±5帧的差异。

♡ 提示

- 如果您手动调节对焦,即使光线有变化,您可能也可以拍摄清晰的图像(第38页)。
- 在拍摄中, 您可以取消提示音 (第82页)。

间隔拍摄静像

在观察云的运动或太阳光线变化时,此功能很有用。您的摄像机将以选定的间隔每次拍摄一个静像并将静像录制在"Memory Stick Duo"上。



a: 拍摄时间

b: 间隔

- 1 按 ISET 。
- **2** 选择您想要的间隔时间(1分钟,5分钟,10分钟),然后按 [OK]。
- 3 按「开],然后按 [OK]。

▷关	停止间隔拍摄。
开(沙■)	将静止图像以所选时间间隔拍摄在 "Memory Stick Duo"中。

4 按区。

沙■ 闪烁。

5 完全按下 PHOTO。

夢圖 停止闪烁,间隔照片拍摄开始。
若要取消间隔照片拍摄,请在第3步中选择 「关」。

演示模式

当您将卡带和 "Memory Stick Duo"从摄像机中取出,并选择 CAMERA-TAPE 模式,您可以在约 10 分钟后看到演示画面。

⊳开	选择此项可在第一次使用本摄像机等类似情况下看到可使用功能的概况。
关	当不准备使用演示模式时选择此项。

6 附注

• 当 NIGHTSHOT PLUS 开关设定至 ON 时,您不能看到演示画面。

貸 提示

- 在诸如以下描述的那些情形中, 演示模式将被中止。
 - 在演示过程中按屏幕。(10 分钟后演示会重新开始。)
 - 当插入卡带或 "Memory Stick Duo" 时。
 - 当选择 CAMERA-TAPE 以外的模式时。
- 当摄像机以电池组供电时, 如果将[自动关机]设定至[5分钟后], 则电源将在约5分 钟后断开 (第83页)。


打印

详细说明请参阅第 104 页。

使用 (编辑和播放)菜单-细标题/细录像带标题等

您可以选择以下编辑和播放菜单中所列出的项目。若要选择项目,请参阅"选择菜单项目"(第58页)。

默认设定以 ▷ 作为标记。您所能调节的设定 将视您摄像机的电源模式而各不相同。屏幕 显示当前您可以操作的项目。无法使用的项 目将变灰显示。



☞ 多种速度播放

详细说明请参见第46页。

回 拍摄控制

对于录制在录像带上。 详细说明请参见第89页和第91页。

配音操作

详细说明请参见第 100 页。

节目编辑

其它设备	选择此项制作节目,并在录像机上将所选场景复制到录像带上 (第 92 页)。
MEMORY STICK	选择此项制作节目,并将所选择的场景复制到 "Memory Stick Duo" 中 (第 96 页)。

□ 录像操作

对于录制在 "Memory Stick Duo"上。 详细说明请参见第89页和第90页。

刻录 DVD

如果您的摄像机连接在 Sony VAIO 系列个人电脑上,则可以使用此命令很方便地将录制在录像带上的图像刻录到 DVD上(直接启动 "Click to DVD")。详细说明,请参阅随机提供的 "电脑应用程序指南"。

刻录 VCD

如果您的摄像机连接在个人电脑上,则可以使用此命令很方便地将录制在 录像带上的图像刻录到 CD-R 上 (直接存取 Video CD 刻录)。详细说明, 请参阅随机提供的 "电脑应用程序指南"。

终点搜索

执行	选择此项以启用 END SEARCH 功能。最新拍摄的图像播放 5 秒钟左右,然后自动停止。
取消	选择此项以停止 END SEARCH 功能。

cm 录像带内存搜索

⊳开	当您想用 Cassette Memory 搜索某个场景,标题等时选择此项(第 56 页 ,第 57 页)。
 关	不使用 Cassette Memory 搜寻时选择此项。

丽 标题

使用本摄像机添加的任何标题只能在具有字幕拍录装置功能的 Mini Dy 卡式录像带设备上观看。如果您添加了标题,您将可以用标题搜索功能搜索此标题。您在具有 Cassette Memory 的卡带上最多能叠加约 20 个标题(每个标题约 5 个字母)。但请注意,如果录制了其它数据(6 个日期/时间数据/1 个卡带标志),则只能录制 11 个标题。

- 1 从显示的标题(2个您已建立的原始标题和保存在摄像机中的预设标题) 中选择一个您需要的标题。您可以按下列过程创建原始标题(最多2种 类型的标题,每个标题最多20个字符)。

 - 2 重复按某按钮,以选择该按钮上所需要的字符。



若要清除某个字符:按 ← 。 若要插入空格:按 → 。

- ③ 按 → 移动 □ 以选择下一个字符,然后以相同的方式输入该字符。
- ④ 完成所有字符输入后,按 ○K。

- 2 按 🖟。
- 3 根据需要按 (颜色)、△/▼(位置)、[尺寸]以选择您想要的颜色、位置或尺寸。

颜色

白色 → 黄色 → 紫色 → 红色 → 青色 → 绿色 → 蓝色

位置

有8至9种洗择。

尺寸

小↔大

(当输入的字符超过13个时,则只能选择小。)

- 4 按 [0K]。
- 5 按「保存]。

在播放、播放暂停或拍摄过程中

[标题保存]在屏幕上显示约5秒钟,然后标题被设定。

在拍摄等待过程中

出现[标题]。当按 REC START/STOP 开始拍摄时,[标题保存]在屏幕上显示约 5 秒钟,然后标题被设定。

43 附注

- 当用其它视频设备搜寻录像时, 您添加标题的位置可以被作为索引信号检测出来。
- 当您使用摄像机时以电池组供电且在5分钟内不作操作,则摄像机按默认设定自动 关闭电源。如果您可能需要花5分钟或更长时间输入字符,请将
 (基本设定)
 菜单的[自动关机]设定至[无](第83页)。电源将不会关闭。即使电源关闭, 您所输入的字符仍然保留在存储器中。重新打开电源,然后从第1步重新开始继续 添加标题。

貸 提示

若要更改已创建的标题,请在第1步中选择该标题,然后按 [OK]。之后,重新选择字符。

₪ 删除标题

- **1** 用▲/▼选择您想要删除的标题,然后按 OK。
- **2** 确认此标题是您想要删除的标题,然后按[是]。 若要取消此操作,则按[否]。
- 3 按 区。

☑ 显示标题

在播放图像时您可以查看标题。

⊳开	选择此项,则当出现添加了标题的场景时将显示该标题。
美	当不想显示标题时选择此项。

录像带标题

您可以对 Cassette Memory 卡带进行标注 (最多 10 个字母)。 当选择 CAMERA—TAPE 模式并插入卡带,或当您选择 PLAY/EDIT 模式时,此 标志将显示 5 秒钟左右。如果卡带添加了标题,则最多可以同时显示 4 个 标题。

1 重复按某按钮,以选择该按钮上所需要的字符。



若要清除某个字符:按 ← 。 若要插入空格:按 → 。

- 2 按 → 移动 □ 以选择下一个字符,然后以相同的方式输入该字符。
- **3** 完成所有字符输入后,按 [OK]。
- 4 按区。

♡ 提示

- 若要删除已经建立的标志,请反复按 ← 以删除字符,然后按 [OK]。
- 若要更改已建立的标志,请将卡带插入摄像机,并从第1步开始完成所有操作步骤。

GII 全部删除


您可以同时清除储存在 Cassette Memory 中的日期、标题和卡带标志等所 有数据。

- **1** 按两次[是]。 若要取消删除全部数据,请选择[否]。
- 2 按 区 。

使用 (基本设定) 菜单-回 拍摄模式 / 条声道 / 混音 / USB-CAMERA 等

您可以选择以下基本设定菜单中所列出的项目。若要选择这些项目,请参阅"选择菜单项目"(第58页)。

默认设定以▷作为标记。当选择设定时,括 弧中的指示出现。您所能调节的设定将视 您摄像机的电源模式而各不相同。屏幕显 示当前您可以操作的项目。无法使用的项目 将变灰显示。



厨 拍摄模式

⊳SP (<u>SP</u>)	选择此项,以 SP (标准播放)模式在卡带上拍摄。
LP (<u>IP</u>)	选择此项,使拍摄时间增加到 SP 模式的 1.5 倍(长时间播放)。 建议使用 Sony Excellence/Master 微型 DV 卡带,以发挥本摄像 机的最大能力。

6 附注

- 您不能在以 LP 模式录制的录像带上添加声音。
- 如果您以LP模式进行录制,则在其它摄像机或录像机上播放此录像带时可能会出现 马赛克般的干扰或可能产生声音中断现象。
- 如果在一盘录像带上以SP模式和LP模式进行混合拍摄,则播放图像可能变形,或者场景之间的时间代码可能无法正确写入。

声音模式

⊳12BIT	选择此项以 12 位模式录制	(2 声道立体声)。
16BIT (♪16b)	选择此项以 16 位模式录制	(1 声道高质量立体声)。

音量

详细说明请参见第 45 页和第 48 页。

多声道

您可以冼择如何播放以立体声模式录制在录像带上的声音。

▷立体声	选择此项以播放立体声录像带或带有主副声音的双声轨录像带。
1	选择此项以左声道播放立体声录像带,或以主音播放双声轨录像带。
2	选择此项以右声道播放立体声录像带,或以副音播放双声轨录像带。

43 附注

- 本摄像机可以播放双声轨卡带。但是,本摄像机无法录制双声轨声音。
- 当摄像机断开电源连接超过 5 分钟后,此设定将返回「立体声]。

混音

您可以调节录像带上原录制声音 (ST1) 和后来添加声音 (ST2) 之间的声音平衡 (第 100 页)。

6 附注

- 无法调节以 16 位音频模式录制的声音。
- 当断开摄像机的电源连接超过 5 分钟,则只能听到原录制的声音。

液晶显示屏/取景器设定

此设定对所拍摄的图像没有影响。

液晶显示屏亮度

详细说明请参见第19页。

液晶显示屏背景亮度

您可以调节液晶显示屏背光的亮度。

▷标准	标准亮度。
变亮	选择此项使液晶显示屏变亮。

6 附注

- 当您将摄像机连接到外部电源,则「变亮」将被自动选择。
- 当选择了[变亮], 在拍摄中电池的使用时间将减少10%左右。

液晶显示屏色彩

按 [-]/[+] 调节液晶显示屏的颜色。



取景器背景亮度

您可以调节取景器的亮度。

▷标准	标准亮度。
变亮	使取景器屏幕变亮。

6 附注

- 当您将摄像机连接到外部电源,则[变亮]将被自动选择。
- 当选择了「变亮],在拍摄中电池的使用时间将减少10%左右。

音频 / 视频 → 数码输出

您可以将数字设备和模拟设备连接到本摄像机,并将从所连接设备传来的 信号转换成本摄像机上所适合的信号。

▷关	当不使用数码转换功能时选择此项。
开(A/V▶DV)	使用本摄像机以数字格式输出模拟图像和声音。 输入摄像机 A/V 插孔的模拟信号将被转换,并通过本摄像机的 DV 接口输出。 详细说明,请参阅"电脑应用程序指南"。

USB-CAMERA

您可以将 USB 电缆 (随机提供)连接到本摄像机,在电脑上观看显示在摄像机屏幕上的图像 (USB 影像流)。详细说明,请参阅"电脑应用程序指南"。

▷关	选择此项以禁用 USB 影像流功能。
USB 影像流	选择此项以启用 USB 影像流功能。

USB-PLY/EDT

您可以将 USB 电缆 (随机提供)连接到本摄像机,在电脑上观看装在摄像机中的录像带或 "Memory Stick Duo"上的图像。详细说明,请参阅"电脑应用程序指南"。

▷标准 -USB	选择此项以观看 "Memory Stick Duo"上的图像。	
PictBridge	选择此项以连接 PictBridge 兼容打印机 (第 104 页)。	
USB 影像流	选择此项以观看录像带上的图像。	

数据代码

▷关	选择此项,在播放过程中不显示日期、时间和摄像机设定数据。
日期 / 时间	选择此项,在播放过程中显示日期和时间 (第 53 页)。
拍摄数据	选择此项在播放过程中显示摄像机设定数据 (第53页)。

四 剩余时间

▷自动设定	选择此项,显示剩余录像带指示约 8 秒钟: • 在插入卡带并选择 CAMERA-TAPE 模式后,摄像机将计算录像带的剩余量。 • 当按 [] (播放/暂停)时。
开	选择此项以始终显示录像带剩余指示。

遥控

⊳开	当使用随摄像机提供的遥控器时选择此项。	
关	选择此项禁用遥控器,以防止本摄像机对其它录像机遥控装置 所发送的指令产生反应。	

6 附注

• 当摄像机断开电源连接超过 5 分钟后,此设定将返回至[开]。

摄像指示灯

⊳开	选择此项,在拍摄过程中打开摄像机前面的拍摄指示灯。
关 ·	在以下拍摄条件下选择此设定。在拍摄过程中拍摄指示灯将不亮。 • 当您不想让拍摄对象对拍摄感到紧张。 • 当您靠近被摄物进行拍摄。 • 当被摄物反射拍摄指示灯光线。

提示音

▷旋律	选择此项,在开始 / 停止拍摄时,在操作触摸屏时,或者在摄像 机发生异常情况时发出悦耳的旋律。	
标准	选择此项时发出提示音而不发出旋律。	
关 关	选择此项以取消旋律、提示音、快门音或触摸屏操作确认提示音。	

显示

▷液晶显示屏	选择此项,	页,在液晶显示屏和取景器中出现时间代码等显示。	
视频输出 / 液晶显示屏	选择此项, 等显示。	在电视机屏幕、液晶显示屏和取景器中出现时间代码	

6 附注

当选择了[视频输出/液晶显示屏],如果按 DISPLAY/BATT INFO,无法将信号输入 摄像机。

菜单操作方向

您可以选择在按 ▲或 ▼ 时液晶显示屏上菜单项目的转动方向(向上或向下)。

▷正确方向	选择此项后,按 🔼 则菜单向下转动。
反向	选择此项后,按 🔼 则菜单向上转动。

▷5分钟后	选择此项则开启自动关机功能。如果您在5分钟左右时间内不操作摄像机,则摄像机将自动关机以防止电池消耗。
无	选择此项则关闭自动关机功能。


6 附注

• 当将摄像机连接至电源插座时, [自动关机]自动设定至 [无]。

使用 ② (时间/语 言设定)菜单-日期和时 钟设定/设定本地时间等

开及是 / 及是本起的问号

您可以在时间/语言设定菜单中选择以下所 列出的项目。若要选择项目,请参见"选择 菜单项目"(第58页)。 您所能调节的设定将视您摄像机的电源 模式而各不相同。屏幕显示当前您可以操 作的项目。无法使用的项目将变灰显示。



日期和时钟设定

您可以设定日期和时间 (第20页)。

设定本地时间

当在海外使用摄像机时,您可以调节时差。按 [__]/[_] 设定时差,时钟将按照时差调整。如果您将时差设定为 0,则时钟返回原来设定的时间。

LANGUAGE

您可以选择或更改屏幕显示所使用的语言 (第23页)。您可以从下列语言中选择:英语、简写英语、繁体中文、简体中文、法语、西班牙语、葡萄牙语、德语、荷兰语、意大利语、希腊语、俄语、阿拉伯语、波斯语。

自定义个人菜单

您可以将频繁使用的菜单项目添加至个人菜 单,或用您喜爱的次序对它们进行分类(自 定义)。您可以为摄像机各个电源模式自定 义个人菜单。

添加菜单一增加

您可以将经常使用的菜单项目添加到个人菜 单,以便更方便和快速地访问。

6 附注

• CAMERA—TAPE、CAMERA—MEM和PLAY/EDIT每个模式 最多能添加 28 个菜单项目。如果您想添加更多 的项目,则必须在添加菜单项目之前删除不太重 要的菜单项目 (第 86 页)。

1按 (P-MENU)。



2 按 [P-MENU 设置]。

如果显示屏中未显示想要的菜单,则按 [
[
▼] 直至显示该菜单。



3 按[增加]。



4 按 ▲/▼ 选择菜单组别,然后按

OK o

可使用的项目将视您摄像机的电源模式而各不相同。

只显示可用的项目。



5 按 ▲/▼ 选择菜单项目,然后按



6 按[是]。

菜单添加在列表的最后。

7 按 区。

删除菜单一删除

1 按 P-MENU。



2 按 [P-MENU 设置]。

如果显示屏中未显示想要的菜单,则按 [፩]/[☑] 直至显示该菜单。



3 按[删除]。



4 按想要删除的菜单。



5 按[是]。

所选择的菜单被从个人菜单中删除。

6 按 区。

6 附注

• 您无法删除 [MENU] 和 [P-MENU 设置]。

排列个人菜单中显示菜单的顺序一分类

您可以按照想要的顺序排列加入个人菜单的 菜单顺序。

1按 (P-MENU)。



2 按 [P-MENU 设置]。

如果显示屏中未显示菜单,则按 <u>▼</u>/ <u>▼</u> 直至显示想要的菜单。



3 按[分类]。



86

4 按您想要移动的菜单项目。



5 按 ▲/▼ 将菜单项目移动至想要的 位置。



6按区的。

若要分类更多项目,请重复第4至第6步。

7 按[结束]。

8按区。

6 附注

· 您无法移动 [P-MENU 设置]。

初始化设定值一复位

增加或删除菜单后,您可以将个人菜单复位 至默认设定。

1 按 [P-MENU]。



2 按 [P-MENU 设置]。

如果显示屏中未显示想要的菜单,则按 [ゑ]/[蒃] 直至显示该菜单。



3 按[复位]。



4 按「是]。



5 按[是]。

个人菜单设定返回默认设定。 若要取消复位,则按[否]。


6 按 区。

连接到录像机或电 视机

您可以将图像从录像机或电视机录制到插入摄像机的录像带或"Memory Stick Duo"中(第89页)。您也可以在其它录像设备上制作在本摄像机上所录制图像的拷贝(第89页)。

使用随机提供的A/V 连接电缆将摄像机通过 Handycam Station 或摄像机的 A/V 插孔连接至电视机或录像机。

在此操作中,请使用随机提供的交流适配 器将摄像机连接到电源插座。



信号流

* 使用 S 视频电缆 (选购件),可以产生更高 质量的 DV 格式图像。

当要连接的装置上有一个 S 视频插孔,建议使用 S 视频电缆 (选购件)连接摄像机和该装置上的 S 视频插孔,以代替使用黄色插头。如果仅仅连接 S 视频插头,则将没有音频输出。

6 附注

- 使用 A/V 连接电缆 (随机提供) 将本摄像机连接 到其它设备。连接之前,请确保将 (基本 设定) 菜单中的 [显示]设定值设定为 [液晶显 示屏] (默认设定) (第82页)。
- 特 A/V 连接电缆连接至您要从其复制图像的设备的输出插孔,或连接至要从摄像机复制图像的另一个设备的输入插孔。

- 如果将本摄像机连接到单声道设备,请将 A/V 连接电缆的黄色插头连接至录像机或电视机上的视频插孔,红色 (右声道)或白色 (左声道)插头连接至音频插孔。
- 切勿将A/V连接电缆同时连接至摄像机和Handycam Station。图像可能被扭曲。

若要使用 i.LINK 电缆进行连接

使用i.LINK 电缆(选购件)通过 NV 接口将摄像机连接到其它设备。视频和声音信号以数字方式传输,从而能产生高质量图像。请注意,不能分别录制图像和声音。详细说明,请参见第 125 页。

复制到另一盘录像带 🚾

您可以将本摄像机上播放的图像复制和 剪辑到其它录像设备 (如录像机)。

- 1 将录像机作为录像设备连接到本摄像机(第88页)。
- 2 做好录像机的录像准备。
 - 插入用干录像的卡带。
 - 如果录像机有输入选择器,请将其设定在输入模式。
- 3 做好本摄像机的播放准备。
 - 插入已录制的卡带。
 - •滑动 POWER 开关选择 PLAY/EDIT 模式。
- 4 在摄像机上开始播放,并在录像机上进行录制。

详细说明,请参阅随录像机提供的操作 说明书。

5 当复制完成时,停止摄像机和录像机。

43 附注

- 如果通过,DV 接口将摄像机连接到录像机,则 您无法录制标题、指示、Cassette Memory 信息 和 "Memory Stick Duo"索引画面中输入的字。
- 当您使用A/V连接电缆进行复制时,请按DISPLAY/ BATT INFO 以隐藏时间代码等指示(第53页)。
 否则,这些指示会被录制到录像带上。
- 若要录制日期/时间和摄像机设定数据,请将它们显示于显示屏上(第53页)。
- 用图像特技效果([图像特技效果]第70页),数码效果(第40页,第47页)或回放放大(第52页)编辑过的图像不能通过 № 好口输出。
- 如果使用i.LINK 电缆进行连接时,在录制到录像机过程中,当摄像机上暂停图像时,所录制的图像将变得粗糙。

从录像机或电视机 录制图像

您可以将图像或电视节目从录像机或电视机录制或剪辑到插入摄像机的录像带或 "Memory Stick Duo"中。您也可以将场景作为静止图像录制在"Memory Stick Duo"中。

插入用于录像的卡带或 "Memory Stick Duo"。

6 附注

- 摄像机只能录制 PAL 格式的信号源。例如: 法国视频信号或电视节目(SECAM 格式)不能正确录制。有关电视制式的详细信息,请参见第120页。
- 如果使用21针适配器输入PAL格式信号源,则需要一个双向的21针适配器(洗购件)。

录制动画

- 1 将电视机或录像机连接到本摄像机 (第88页)。
- 2 如果从录像机录像,请插入卡带。
- 3 滑动POWER开关选择PLAY/EDIT模式。
- 4 操作摄像机以录制动画。

在录像带上录像

- 1按 [P-MENU]。
- 3 按「录像暂停]。
- 在 "Memory Stick Duo"上录像
- 1按 [P-MENU]。
- 2按「MENU」。
- **3** 选择 **3** (编辑和播放)菜单,然后按带有[1]图标的[1]录像操作]。

5 在录像机上开始播放卡带,或选择一个电视节目。

在所连接设备上播放的图像出现在摄像 机的液晶显示屏中。

- 6 在想要开始录像的位置按「录像开始]。
- 7 停止录像。

在录像带上录像

按 ■ (停止) 或 「录像暂停」。

在"Memory Stick Duo"上录像按[停止录像]。

8 按 戸,然后按 区。

♡ 提示

- 如果通过i.LINK电缆连接本摄像机和其它设备,则将出现 DVIN 指示。(电视机上可能也出现此指示。)
- 当在 "Memory Stick Duo" 上录制动画,您可以 跳过第 4 步并在第 6 步按 REC START/STOP。

录制静止图像

- 1 操作"录制动画"(第89页)中的第 1步至第3步。
- 2 播放视频,或接收您想录制的电视节 目。

录像机或电视机上的图像出现在摄像机 的显示屏上。

3 在想要录制的场景轻按PHOTO。检查图像,然后完全按下。

图像在您完全按下 PHOTO 后才会被录制下来。如果您不想录制该场景,则释放此按钮,然后按上述方法选择其它场景。

将录像带上的图像 复制到 "Memory Stick Duo"

您可以在"Memory Stick Duo"上录制动画(声音以单声道录制)或静止图像。确保将已拍摄的录像带和"Memory Stick Duo"插入摄像机。

- 1 滑动 POWER 开关选择 PLAY/EDIT 模式。
- 2 搜寻并录制想要录制的场景。

当录制静止图像

- 1 按 ▶ (播放)播放录像带。
- **2** 在想要录制的场景轻按PHOTO。检查图像,然后完全按下。



当录制动画

- 1按 P-MENU。
- 2按[MENU]。
- **3** 选择 **■ ③** (编辑和播放)菜单,然后按带有[]]图标的[[]]录像操作]。
- 4 按 ► II (播放)播放录像带。



- 5 在想要开始录像的位置按[录像开始]。
- 6 在想要停止录像的位置按[停止录像]。
- **7** 按 **■** (停止)停止录像带播放。
- 8 按 □ , 然后按 □ 。

90

43 附注

- 对于 DCR-PC109E:
 您可以录制图像尺寸固定为 [640x480] 的静像。
- 录制在录像带上的资料代码和标题无法录制到 "Memory Stick Duo"中。图像录制到"Memory Stick Duo"中的时间和日期将被记录。
- 声音以 32 kHz 单声道录制。

♡ 提示

- 您也可以在录像带播放过程中按 REC START/STOP 录制动画。
- 有关动画的录制时间,请参见第 26 页。

将"Memory Stick Duo"中的静像复制 到录像带上

您可以将静止图像录制在录像带上。 确保含有图像的 "Memory Stick Duo"和 录像带已经插入摄像机。

- 1 滑动 POWER 开关选择 PLAY/EDIT 模式。
- 2 按 록® (倒带)或 ▶® (快进)搜索 您 想 开 始 复 制 的 位 置,然 后 按 (停止)。
- 3 按 ュー
- 4 按 □ (前一个)/□ (下一个)选 择要复制的图像。
- 5 按 P-MENU。
- 6 按带有 图图标的 [回 拍摄控制]。 如果显示屏中未显示此项目,则按 [函 / [図]。如果您无法找到此项目,按 [MENU],然后从 ■ ⑥ (编辑和播放)菜单进行选择。
- 7 按[录像暂停]。
- 8 按[录像开始]。 所选择的图像复制到录像带。
- 9 当您想停止录像时按 (停止)或 [录像暂停]。

若要复制其它静像,按 [-]/[+] 选择图像, 然后重复第7至第9步。

10按 🗊 , 然后按 🖂 。

6 附注


- 您无法复制索引画面。
- 您可能无法在您的摄像机上复制在电脑上修改 过的或用其它摄像机拍摄的图像。
- 不能将 MPEG 动画复制到录像带上。

从录像带上复制选 择的场景

一数字节目编辑

您最多可以选择 20 个场景 (节目),并 将这些场景按照您希望的顺序录制到其 它录像设备,例如录像机或已插入本摄像 机的 "Memory Stick Duo"。

如果您录在 "Memory Stick Duo" 中,请 跳过步骤 1 和步骤 2,从 "录制所选择的 场景作为节目" (第 96 页) 开始。



步骤 1 📼: 做好摄像机和录像机的操作准备

如果您第一次进行数字节目剪辑,并且是 录制到录像机中的录像带上,请按照下列 步骤操作。如果您之前已经按照以下步骤 设定了录像机,则可以跳过这些设定。

6 附注


- 您无法在不支持[遥控设定]代码功能的录像机上进行数字节目剪辑。
- 数字节目剪辑的操作信号无法通过 LANC 插孔传输。

1 将录像机作为录像设备连接到本摄像机(第88页)。


A/V 连接电缆和i.LINK 电缆都能用来进行连接。用i.LINK 连接时复制过程较为简便。

2 准备好录像机。

- 插入用于录像的卡带。
- 如果录像机有输入选择器,请将其设定至输入模式。
- 3 准备好摄像机 (播放设备)。
 - 插入用干剪辑的卡带。
 - 滑动 POWER 开关选择 PLAY/EDIT 模式。
- 4 按 [P-MENU]。
- 5 按 [MENU]。



6 按 ▲/▼ 选择 № (编辑和播放),然后按 OKI。



7 按 ▲/▼ 选择[节目编辑],然后按 ◎ ◎ ◎



8 按 [其它设备]。



9 按[编辑设定]。



10按「控制]。



11选择[遥控]或[i.LINK]。

当使用 A/V 连接电缆进行连接

按[遥控],然后按 [OK]。操作"若要设定[遥控设定]代码"(第94页)中说明的步骤。

当使用 i.LINK 电缆连接

按[i.LINK], 然后按 OK]。接着操作"步骤2:调节录像机同步"(第95页)。

若要设定 [遥控设定]代码

当使用 A/V 连接电缆进行连接,则需要检查 [遥控设定] 代码信号,以了解录像机是否 能由本摄像机来操作 (红外线发射器)。



- 1 按 [>],然后按「遥控设定]。
- 2 用 [三]/[士] 选择您录像机的[遥控设定]代码,然后按 [OK]。 关于您的录像机的[遥控设定]代码,请参见"[遥控设定]代码列表"(第94页)。若对于您录像机的制造商列出了多个代码,请尝试一下每个代码并找出最合话的代码。
- 3 按「暂停模式」。
- 4 选择模式以取消录像机上的录像暂停, 然后按 [OK]。

有关操作的详细说明,请参阅随录像机 提供的操作说明书。

- 5 将摄像机的红外线发射器对准录像机上的遥控感应器,相距约30cm,不能有障碍物。
- 6 将卡带插入录像机,并将录像机设定为 录像暂停。
- 7 按「遥控测试]。
- 8 按[执行]。

当设定正确时,录像机将开始录像。 [遥控设定] 代码测试完成后,出现 [完成。]。

接着操作"步骤2:调节录像机同步" (第95页)。

如果无法开始录像,请选择另一个 [遥 控设定] 代码并重新再试。

「遥控设定〕代码列表

以下 [遥控设定] 代码作为默认设定记录在本摄像机上。(默认设定为"3"。)

制造厂商	[遥控设定] 代码
Sony	1, 2, 3, 4, 5, 6
Aiwa	47, 53, 54
Akai	50, 62, 74
A1ba	73
Amstrad	73
Baird	30, 36
Blaupunkt	11, 83
Bush	74
CGM	36, 47, 83
Clatronic	73
Daewoo	26
Ferguson	76, 83
Fisher	73
Funai	80
Goldstar	47
Goodmans	26, 84
Grundig	9, 83
Hitachi	42, 56
ITT/Nokia Instant	36
JVC	11, 12, 15, 21
Kendo	47
Loewe	16, 47, 84
Luxor	89
Mark	26*
Matsui	47, 58*, 60
Mitsubishi	28, 29
Nokia	36, 89
Nokia Oceanic	89
Nordmende	76
Okano	60, 62, 63
Orion	58*, 70
Panasonic	16, 78
Philips	83, 84, 86
Phonola	83, 84

d 140. ———	F
制造厂商	[遥控设定] 代码
SABA	21, 76, 91
Salora	89
Samsung	22, 32, 52, 93, 94
Sanyo	36
Schneider	10, 83, 84
SEG	73
Seleco	47, 74
Sharp	89
Siemens	10, 36
Tandberg	26
Telefunken	91, 92
Thomson	76, 100
Thorn	36, 47
Toshiba	40, 93
Universum	47, 70, 84, 92
W.W. House	47
Watoson	58, 83

^{*} 电视机 / 录像机组件

步骤 2 回:调节录像机同步

如果您第一次进行数字节目剪辑,并且是录制到录像机中的录像带上,请按照下列步骤操作。如果您之前已经按照以下步骤设定了录像机,则可以跳过这些设定。您可以调整摄像机和录像机的同步,以避免没有录到场景的开头。

1 从摄像机中取出卡带。准备笔和纸进行记录。

2 将录像机设定至录像暂停模式。 如果已在第 93 页中的第 11 步中选择了 [i.LINK],则跳过此步骤。

6 附注

暂停之前先走带10秒钟左右。如果从录像带的开头开始录像,则可能无法录到开始场景。

3 按 🔊,然后按[调整测试]。



4 按「执行]。

录制含有 5 对用于调节同步的 [开始位置] 和 [结束位置] 指示的图像 (长约50 秒)。录制结束后出现 [完成。]。



5 在录像机上倒带,然后以慢速模式播 放。

出现 5 个[开始位置]的开启数字和 [结束位置]的关闭数字。

- 6 记录每个["起点"调整]的开启数值 和每个["终点"调整]的关闭数值, 然后计算每个["起点"调整]和 ["终点"调整]的平均数值。
- 7 按["起点"调整]。



- 8 按 [三]/[王] 选择["起点"调整]的 平均数值,然后按 [OK]。 所计算出的录制开始位置被设定。
- 9 按["终点"调整]。



10按 [一]/[+] 选择 ["终点"调整]的 平均数值,然后按 [OK]。


所计算出的录制停止位置被设定。

11按两次[结束]。

录制所选择的场景作为节目

如果您第一次进行数字节目剪辑,并且是录制到录像机中的录像带中,请预先完成步骤1和步骤2(第92页至第95页)中所描述的操作。

- 1 准备卡带或 "Memory Stick Duo"。 将要播放的录像带插入摄像机。 如果录制在录像带上,请将用于录像的 卡带插入录像机。如果录制在"Memory Stick Duo"中,请将"Memory Stick Duo"插入摄像机。
- 2 按 [P-MENU]。
- 3 按 [MENU]。



4 按 ▲/▼ 选择 ■ (编辑和播放),然后按 [OK]。



5 按 ▲/▼ 选择[节目编辑],然后按 [○K]。



6 按想要的项目。

当录制在录像机内的录像带上按 「其它设备」。



当录制在"Memory Stick Duo"中 **1** 按 [MEMORY STICK]。



- **2** 反复按 [图像尺寸] 选择想要的图像大小。
- 7 在摄像机上搜寻想要录制的第一个场景的开头,然后暂停播放。

您可以用 ◄ (帧) 调整位置。

8 按[插入标记]。

第一个节目的开始点被设定,节目标志的上方部分变为浅蓝色。

当录制到"Memory Stick Duo"时将出现 「图像尺寸]。



9 在摄像机上搜寻想要录制的第一个场景的结尾,然后暂停播放。

您可以用 ◄ા< / ▶ा▶ (帧) 调整位置。

10按[结束标记]。

第一个节目的结束点被设定,节目标志 的下方部分变为浅蓝色。



11重复第7至第10步制作节目。

12将录像机设定至录像暂停模式。

如果通过i.LINK 电缆连接摄像机或录制在 "Memory Stick Duo"中,则跳过此步骤。

13按「开始]。



14按[执行]。

开始搜寻第一个节目的开头,然后开始 录制。

搜索过程中出现[搜索],编辑过程中出现[正在编辑]。



一个节目录制完成后,节目标记从橙色变为浅蓝色。当录制了全部节目,节目剪辑操作自动停止。

若要取消录制,则按「取消」。

若要结束数字节目编辑

按「结束」。

若要储存节目但不用来录制

在第 11 步按 [结束]。 该节目保存在存储器中,直至卡带被退出。

若要清除节目

- 1 按照"录制所选择的场景作为节目"(第 96页)中的第1至第6步操作,然后按 「取消」。
- **2** 按 [删除标记 1],删除最后设定的节目。或者,按[全部删除]清除全部节目。
- **3** 按[执行]。 节目被删除。 若要取消此操作,则按「取消]。


6 附注

- 不能在录像带空白部分设定开始点或结束点。如果在节目的开始位置和结束位置之间有空白段,则可能无法正确显示总时间。
- 如果使用 i.LINK 电缆连接无法正确操作设备,请在第 93 页的第 11 步中选择 [遥控],然后设定 [遥控设定]代码。

对已经录制的录像 带配音 **回**

您可以将另外的声音录制到录像带的原 声上。您可以不清除原来的声音,将声音 添加到已经以12位模式录制的录像带上。

做好录音准备



以下列方法之一录音。

- 使用内置麦克风 (无需连接)。
- 将麦克风(洗购件)连接到 MIC 插孔。(A)
- 将麦克风 (选购件) 连接到 Intelligent accessory shoe (对于 DCR-PC109E)。(B)
- 使用 A/V 连接电缆将音频设备连接到 Handycam Station 或摄像机。(⑥) 音频输入录音处于优先,其它顺序为 MIC 插 孔 → Intelligent accessory shoe (对于 DCR-PC109E) → A/V 插孔 → 内置麦克风。

6 附注

- 下列情况下您无法配音:
- 当录像带是以 16 位模式录制。
- 当录像带是以 LP 模式录制。
- 当摄像机通过 i.LINK 电缆连接。
- 录像带的空白段上。
- 当卡带的写保护片设定在 SAVE。
- 当您使用 A/V 插孔或内置麦克风进行配音时, 图像将不从 S VIDEO 插孔或
 - A/V 插孔输出。请在液晶显示屏或取景器上检查图像。
- 当您使用外部麦克风(选购件)配音时,可以用 A/V 连接电缆将摄像机连接至电视机,从而在电 视机上检查图像和声音。但是,后面录制的声音 不从扬声器输出。请使用电视机检查声音。
- 当您连接外部麦克风等选购附件时,请先拉出取 景器。
- 切勿将A/V连接电缆同时连接至摄像机和Handycam Station。声音可能失真。

录音

- 1 将已录制的卡带插入摄像机。
- 2 反复滑动POWER开关选择PLAY/EDIT模式。
- 3 按 ▶Ⅲ (播放/暂停)播放录像带。
- 4 在想要开始录音的位置再按一次 ▶Ⅲ (播放/暂停)。 播放暂停。
- 5 按 P-MENU。
- 6按「MENU]。
- 7 按 ▲ / ▼ 选择 🚭 (编辑和播放),然后按 [OK]。
- 8 按▲/▼以选择[配音操作],然后按 OK。



9 按[配音]。

液晶显示屏上出现绿色的 ● ■ 标志。



10按 **▶**□(播放),并同时开始播放您想要录制的声音。

在录音过程中,液晶显示屏中仍保留有 一个红色 **△** 标志。

在录像带播放过程中以立体声 2 (ST2) 录制新的声音。

11 当您想要停止录音时按 □ (停止)。 若要在其它场景上配音,请重复第 3 步 和第 4 步选择场景,然后按 「配音」。

12按 □ , 然后按 区。

若要设定配音的结束位置

在播放过程中,在想要停止配音的场景处按 遥控器上的 ZERO SET MEMORY。然后,操作 第 4 步至第 10 步。录音在选择的场景处自动 停止。

6 附注

您只能在用本摄像机录制的录像带上录制另外的声音。如果在用其它摄像机(包括其它DCR-PC108E/PC109E 摄像机在内)录制的录像带上配音,声音质量可能恶化。

检查并调节录好的声音

- 1 播放在"录音"(第100页)中已经录音的录像带。
- 2 按 P-MENU。
- 3 按 [MENU]。

4 按 ▲/▼ 选择 ■ (基本设定), 然后按 [OK]。



5 按 ▲/▼ 选择 [混音],然后按 OK 。



6 按 STI+ /→ST2 调节原声 (ST1)与随后录制声音 (ST2)之间的平衡。然后按 [OK]。

在默认设定中将输出原声 (ST1)。 在更换电池组或断开其它电源连接之 后,所调节的声音平衡将在 5 分钟后返 回默认设定。

删除录制的图像 💵

您可以删除保存在 "Memory Stick Duo" 中的全部图像或所选图像。

- 1 反复滑动POWER开关选择PLAY/EDIT模式。
- 2 按 ュ幣。



- 3 按 [三] (前一个)/[∓] (下一个)选 择您要删除的图像。
- 4 按 氲。



5 按[是]。

选择的图像被删除。若要取消删除,则按「否〕。

若要一次删除全部图像

选择 ■ (存储器设定)菜单,然后选择 [全部删除] (第67页)。

若要删除索引画面中的图像

您可以显示 6 个图像,立刻就能搜寻到要删除的图像。

- 1 滑动 POWER 开关选择 PLAY/EDIT 模式。
- 2 按 回PB。
- 3 按 🖪 。
- 4 按 [SET]。
- 5 按「 删除]。
- 6 按想要删除的图像。
 面显示在将要删除的图像上。
 若要显示后面或前面6个图像,按
 [♥]。
- 7 按 [OK]。
- **8 按[是]。** 所选择的图像被删除。 若要取消删除,则按[否]。

6 附注

- 当您正在使用的"Memory Stick Duo"有写保护 片且"Memory Stick Duo"处于写保护状态 (第122页),或当所选的图像受保护时 (第102页),图像将无法删除。
- 一旦图像被删除,则无法再还原。务必在删除图 像前进行确认。

用特定信息标注已 录制的图像 **੍**□


-图像保护/打印标记

当您使用带写保护片的 "Memory Stick Duo"时,请确保 "Memory Stick Duo"上的写保护片未设定在写保护位置。


防止意外删除一图像保护

您可以选择图像并作标志,以防止被意外 删除。


- 1 滑动 POWER 开关选择 PLAY/EDIT 模式。
- 2 按 ュー
- 3 按 💌。




4按图。



5 按[保护]。



6 按想要保护的图像。



○一 出现在选择的 图像上。

7按网。

8 按[结束]。

若要取消图像保护

按照第1至第5步操作,然后按一下该图像 取消图像保护。

→ 从图像上消失。

选择要打印的静止图像一打印标记


在摄像机上观看图像时,您可以对想要打印的图像作标志。(您无法指定打印数量。)

本摄像机使用 DPOF (Digital Print Order Format) 标准进行图像的选择和打印。


1 滑动 POWER 开关选择 PLAY/EDIT 模式。

2按□≥。


3 按 ᠍。




4 按 SET。



5 按[打印标记]。



6 按随后想要打印的图像。



△ 出现在选择的图像上。

7按区。

8 按[结束]。

若要取消打印标记

按照第1至第5步操作,然后按一下该图像 取消打印标记。

△ 从图像上消失。

6 附注

 如果 "Memory Stick Duo" 已经含有在其它设备 上设置打印标记的图像,请勿在本摄像机上对图 像做标记。这会改变在其它设备上设置打印标记 的图像的信息。

打印已录制的图像 (PictBridge 兼容 打印机)

即使您无电脑,您也可以方便地使用 PictBridge 兼容打印机打印已录制在您 摄像机上的静止图像。您只需在本摄像机 的菜单设定画面中设定好连接,然后用 USB 电缆连接您的摄像机和打印机。

PictBridge

♡ 提示

• PictBridge 是由 Camera & Imaging Products Association (CIPA) 制定的一个行业标准。通过将打印机直接连接到数码摄像机或数码照相机(不管是何种品牌),您在没有电脑的情况下以可以打印静止图像。

将摄像机连接至打印机


6 附注

- 将随机提供的交流适配器连接到电源插座作为 电源。
- 1 将存有静止图像的"Memory Stick Duo" 插入摄像机。
- 2 将纸张装入打印机,然后打开电源。
- 3 反复滑动POWER开关选择PLAY/EDIT模式。
- 4 按 P-MENU。
- 5 按 [MENU]。

- 6 选择 **(基本设定)**,然后按 **△**/
 ▼ 和 **(区)** 选择 **(USB-PLY/EDT)**。
- 7 选择[PictBridge],然后按 🖂。
- 8按豆。
- 9 使用随机提供的 USB 电缆将 Handycam Station 的 USB 插孔(第135页)连接 至打印机,然后将 Handycam Station 上的 USB ON/OFF 开关设定至 ON。

打印机上 USB 插孔的位置根据不同的机型会有所不同。有关操作的详细说明,请参阅随打印机提供的操作说明书。

摄像机和打印机之间的连接完成后, 会出现在显示屏上。



储存在 "Memory Stick Duo"中的某个 图像会显示出来。

6 附注

- 如果打印机机型为非PictBridge兼容型,则不能保证其正常操作。
- 如果菜单设定中的 [USB-PLY/EDT] 未设定至 [PictBridge],则您将无法连接摄像机和打印机。请按照显示屏上显示的说明操作。

打印

- 1 按 [=] (上一个图像)/[±](下一个图像)选择要打印的图像。
- 2 按 🖭 ,然后按[打印份数]。
- 3 按 [__]/[_+] 选择打印份数,然后按 [OK]。 您可以设定最多打印 20 份。
- 4 按「结束]。

若要打印图像上的日期

- 1 按 SET, 然后按[日期/时间]。
- **2** 选择 [日期] 或 [日/时间] 并按 [OK]。 默认设定为 [关]。
- 5 **按[执行]。** 出现确认画面。



6 按[是]。

打印完成后,[打印中...]消失,图像选择画面再次出现。



若要打印另一个图像

重复操作第1至第6步。

若要停止打印

在打印时按 [取消]。

若要结束打印

按[结束], 然后从 Handycam Station 和打 印机上断开 USB 电缆的连接。

6 附注

- - 滑动 POWER 开关选择其它电源模式
 - 从 Handycam Station 或打印机上断开 USB 电 缆的连接
- 从摄像机中取出 "Memory Stick Duo"
- 如果打印机停止工作, 请断开 USB 电缆的连接并 从开头重新开始操作。
- 有些打印机机型可能不支持日期打印功能。详细 信息,请参见打印机的操作说明书。
- 对于不是用您的摄像机录制的图像,则不能保证 图像打印能正常进行。

故障诊断

如果在使用摄像机时遇到任何问题, 请使 用下表排除故障。如果问题仍然存在,请 断开电源并联络 Sony 经销商。

如果液晶显示屏上或取景器中显示

"C:□□:□□",则启动了自检显示功 能。详细说明,请参见第115页。

综合操作

症状	原因和 / 或纠正操作
电源无法打开。	 ・电池组电量耗尽,电量低,或未装入摄像机。 →将已经充电的电池组装入摄像机。(第14页) →使用交流适配器连接到电源插座。(第17页) ・摄像机未正确插入 Handycam Station。 →将摄像机正确插入 Handycam Station。(第3页)
即使将电源设定为开启,摄像机也无法操作。	→从电源插座拔掉交流适配器或取出电池组,约 1 分钟后再重新连接。如果各项功能仍然无法工作,请用尖的物体按 RESET 按钮。(如果您按 RESET 按钮,包括时钟设定在内的全部设定(不包括个人菜单项目)被重设。)
随机提供的遥控器不起作用。	→将 (基本设定) 菜单中的[遥控]设定为[开]。(第82页) →将电池的+-极与+-标志对应,然后插入电池座。如果仍然无法解决问题,则电池可能已经失效,请插入新的电池。(第136页) →移开遥控器与遥控感应器之间的任何障碍物。
摄像机发热。	• 这是由于电源已经开启较长时间。这并非故障。

电池 / 电源

症状	原因和 / 或纠正操作
当电池组正在充电时,CHARGE 指示灯不亮。	→将电池组正确装入摄像机。如果指示灯仍不亮,则表示未从电源插座供电。 ・电池充电已经完成。(第 14 页) →将摄像机正确插入 Handycam Station。(第 3 页)
当电池组正在充电时,CHARGE 指示灯闪烁。	→将电池组正确装入摄像机。如果问题仍然存在,请从电源插座中拔掉交流适配器的插头,然后联络 Sony 经销商。电池组可能损坏。(第 14 页)
电池组快速放电。	 环境温度太低,或电池组未充足电。这并非故障。 →请再对电池完全充电。如果问题仍然存在,请换上新的电池。电池可能损坏了。(第 14,124 页)
电池剩余时间指示未能指示正确 时间。	 环境温度太高或太低,或电池组未充足电。这并非故障。 →请再对电池完全充电。如果问题仍然存在,请换上新的电池。电池可能损坏了。(第14,124页)
即使电池剩余指示显示出还有足够的电池能量进行操作,但电源却 经常关闭。	• 剩余电池时间指示出现问题,或电池组未充足电。 →请重新完全充电以纠正指示。(第 14 页)
电源突然断开。	• (基本设定)菜单中的[自动关机]设定在[5分钟后]。 (第83页) • 如果您在5分钟左右的时间内不操作摄像机,则摄像机将自动关机。 向下滑动 POWER 开关,重新打开电源。(第18页)或者使用交流适配器。
当摄像机连接到交流适配器时发 生问题。	→请关闭电源,然后将交流适配器的插头从电源插座中拔掉。然后, 再重新连接。

卡式录像带

症状	原因和 / 或纠正操作
卡带无法从卡带舱中退出。	→确保电源 (电池组或交流适配器)连接正确。(第14页) →从摄像机中取出电池组,然后再重新装入。(第14页) →将已经充电的电池组装入摄像机。(第14页)
即使打开卡带盖,卡带也无法退出。	• 摄像机中开始有湿气凝结。(第 126 页)

症状	原因和 / 或纠正操作
在使用 Cassette Memory 卡带时, 没有出现 Cassette Memory 指示。	→ 请清洁卡带的镀金连接部位。(第 121 页)
未显示录像带剩余指示。	→将 (基本设定)菜单中的[剩余时间]设定为[开],使录像带剩余指示始终显示。(第81页)
未录制卡带标志。	→请使用具有 Cassette Memory 的卡带。(第 120 页) →当 Cassette Memory 满时,请删除不需要的标题。(第 77 页) →将写保护片设定至 REC。(第 121 页)

液晶显示屏 / 取景器

症状	原因和 / 或纠正操作
屏幕上出现陌生的语言。	→请参见第 23 页。
屏幕上出现陌生的图像。	 接像机在 [演示模式] 中。(当在摄像机上选择 CAMERA-TAPE,但未插入卡带和 "Memory Stick Duo"的情况下,如果摄像机搁置10分钟,则将自动显示 [演示模式]。) →按液晶显示屏或者插入卡带或 "Memory Stick Duo",以取消 [演示模式]。您也可以在菜单中将 [演示模式] 设定为 [关]。(第73页)
屏幕上出现陌生的指示。	→请参见指示列表。(第 138 页)
触摸屏上未出现按钮。	→轻轻按液晶显示面板。 →按 DISPLAY/BATT INFO (或遥控器上的 DISPLAY)。(第 53 页)
触摸屏上的按钮不能正确工作或 完全无法工作。	→ 调节屏幕 ([校准])。(第 127 页)
取景器中的图像不清晰。	→伸长取景器。(第 19 页) →使用取景器镜头调节杆调节镜头。(第 19 页)
取景器中的图像消失。	→关上液晶显示面板。当液晶显示面板打开时,取景器中不显示图像。(第 20 页)
图像保留在液晶显示屏上。	→如果您未首先关闭摄像机电源就从墙壁插座拔下交流适配器或取 出电池组,则会发生这种情况。这并非故障。

摄影

如果使用 "Memory Stick Duo" 进行拍摄,也请参阅 "Memory Stick Duo" 章节。(第 112 页)

1 小时,然后重新插入卡带。(第 126 页) 电源突然断开。 (基本设定)菜单中的 [自动关机]设定在 [5 分钟后]。(第 83 页)		进行扫摄,也请参阅"Memory Stick Duo"章节。(第 112 页)
計算保护片设定至 REC 或插入新的卡带。	症状	原因和 / 或纠正操作
(第83页) →如果您在 5 分钟左右的时间内不操作摄像机,则摄像机将自动关机。向下滑动 POWER 开关,重新打开电源。(第18页)或者使用交流适配器。 请对电池组充电。(第14页) SteadyShot 不起作用。 →将 (照相机设定)菜单中的 [STEADYSHOT] 设定为 [开]。(第65页) 自动对焦不起作用。 →将 (照相机设定)菜单中的 [对焦] 设定为 [由动设定] 以启用自动对焦。(第38页) →拍摄条件不适合自动对焦。请手动调节对焦。(第38页) — 当被摄物与背景反差太大时会发生此现象。这并非故障。 理垂直带。 此观象称为涂抹效果。这并非故障。		→录像带已到达结尾。倒带,或插入新的卡带。 →将写保护片设定至 REC 或插入新的卡带。(第 121 页) →由于湿气凝结,录像带粘在磁鼓上。取出卡带并将摄像机至少搁置
(第65页) 自动对焦不起作用。 →将 (照相机设定)菜单中的[对焦]设定为[自动设定]以启用自动对焦。(第38页) →拍摄条件不适合自动对焦。请手动调节对焦。(第38页) 当在黑暗中拍摄烛光或电灯时出 现垂直带。 当拍摄明壳物体时出现垂直带。	电源突然断开。	(第83页) →如果您在5分钟左右的时间内不操作摄像机,则摄像机将自动关机。 向下滑动 POWER 开关,重新打开电源。(第18页)或者使用交流适配器。
→ 対接条件不适合自动対焦。请手动调节对焦。(第 38 页) → 拍摄条件不适合自动对焦。请手动调节对焦。(第 38 页) 当在黑暗中拍摄烛光或电灯时出现垂直带。 当拍摄明亮物体时出现垂直带。 - 此现象称为涂抹效果。这并非故障。 屏幕上出现白色、红色、蓝色或绿色的微小点。 图像的色彩显示不正确。 - 等用 NightShot plus 功能。(第 36 页) - 种来出现被摄物。 - 神界中显示的图像太亮,并且屏幕中未出现被摄物。 - 神未出现被摄物。 - 神器显示屏背景光被关闭了。 - 为按 LCD BACKLIGHT。(第 19 页) 未听到快门音。 - 神	SteadyShot 不起作用。	
现垂直带。 当拍摄明亮物体时出现垂直带。 此现象称为涂抹效果。这并非故障。 屏幕上出现白色、红色、蓝色或绿 色的微小点。 图像的色彩显示不正确。 本学用 NightShot plus 功能。(第 36 页) 多禁用 NightShot plus 功能。(第 36 页) 一种未出现被摄物。 一种和设定)菜单中的[是示音]设定为[旋律]或[标准]。(第 82 页) 一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一	自动对焦不起作用。	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		• 当被摄物与背景反差太大时会发生此现象。这并非故障。
色的微小点。 进行拍摄时会出现这些点。这并非故障。(第 36 页) 屏幕中显示的图像太亮,并且屏幕中未出现被摄物。 →在明亮的地方禁用 NightShot plus 功能。(第 36 页) →和消背光功能。(第 34 页) 屏幕中显示的图像太亮,并且屏幕中未出现被摄物。 →液晶显示屏背景光被关闭了。 →按 LCD BACKLIGHT。(第 19 页) 未听到快门音。 →将 (基本设定)菜单中的[提示音]设定为[旋律]或[标准]。(第 82 页) 当拍摄电视机屏幕或电脑屏幕时出现黑带。 (第 65 页) 外部闪光灯(选购件)不起作用。 ・未开启闪光灯电源,或未正确安装闪光灯。 安装了多个闪光灯。只能安装一个外部闪光灯。 安装了多个闪光灯。只能安装一个外部闪光灯。 少者是不到,或未正确安装闪光灯。 安装了多个闪光灯。只能安装一个外部闪光灯。 少当在柔和肖像或体育课模式中,在日光灯、钠灯或水银灯下进行拍摄时发生此现象。这时请取消 [程序自动曝光]。(第 60 页) ●使用了无 Cassette Memory 的卡带,且拍摄后卡带已经退出。(第 120 页)。 卡带是新的,没有录制过。	当拍摄明亮物体时出现垂直带。	• 此现象称为涂抹效果。这并非故障。
屏幕中显示的图像太亮,并且屏幕中末出现被摄物。 →在明亮的地方禁用 NightShot plus 功能。(第 36 页) →取消背光功能。(第 34 页)		
中末出现被摄物。	图像的色彩显示不正确。	→禁用 NightShot plus 功能。 (第 36 页)
中末出现被援物。		
(第82页) 当拍摄电视机屏幕或电脑屏幕时 →将 (照相机设定)菜单中的 [STEADYSHOT]设定为 [关]。 出现黑带。 (第65页) 外部闪光灯 (选购件)不起作用。 •未开启闪光灯电源,或未正确安装闪光灯。 •安装了多个闪光灯。只能安装一个外部闪光灯。 闪光等级无法改变。 •在 Easy Handycam 操作过程中,闪光等级无法改变。 发生颜色闪烁或更改。 →当在柔和肖像或体育课模式中,在日光灯、钠灯或水银灯下进行拍摄时发生此现象。这时请取消 [程序自动曝光]。(第60页) END SEARCH 不起作用。 •使用了无 Cassette Memory的卡带,且拍摄后卡带已经退出。 (第120页)。卡带是新的,没有录制过。	71 11 1 <u>11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11</u>	
出现黑带。	未听到快门音。	
● 安裝了多个闪光灯。只能安裝一个外部闪光灯。 闪光等级无法改变。 ● 在 Easy Handycam 操作过程中,闪光等级无法改变。 发生颜色闪烁或更改。 →当在柔和肖像或体育课模式中,在日光灯、钠灯或水银灯下进行拍摄时发生此现象。这时请取消 [程序自动曝光]。(第 60 页) END SEARCH 不起作用。 ● 使用了无 Cassette Memory 的卡带,且拍摄后卡带已经退出。 (第 120 页) • 卡带是新的,没有录制过。		
发生颜色闪烁或更改。→当在柔和肖像或体育课模式中,在日光灯、钠灯或水银灯下进行拍摄时发生此现象。这时请取消 [程序自动曝光]。(第 60 页)END SEARCH 不起作用。•使用了无 Cassette Memory 的卡带,且拍摄后卡带已经退出。(第 120 页) •卡带是新的,没有录制过。	外部闪光灯 (选购件)不起作用。	
摄时发生此现象。这时请取消 [程序自动曝光]。(第 60 页) END SEARCH 不起作用。 • 使用了无 Cassette Memory 的卡带,且拍摄后卡带已经退出。 (第 120 页) • 卡带是新的,没有录制过。	闪光等级无法改变。	• 在 Easy Handycam 操作过程中,闪光等级无法改变。
(第 120 页) • 卡带是新的,没有录制过。	发生颜色闪烁或更改。	→当在柔和肖像或体育课模式中,在日光灯、钠灯或水银灯下进行拍摄时发生此现象。这时请取消 [程序自动曝光]。(第 60 页)
END SEARCH 不能正常工作。 • 录像带的开头或中间有空白段。这并非故障。	END SEARCH 不起作用。	(第 120 页)
	END SEARCH 不能正常工作。	• 录像带的开头或中间有空白段。这并非故障。

播放

如果您正在播放保存在 "Memory Stick Duo"中的图像,也请参阅 "Memory Stick Duo"章 节。(第112页)

症状	原因和 / 或纠正操作	
无法播放。	→ 如果录像带已经到头,请倒带。(第 45 页)	
图像上出现水平线。显示的图像不清晰或图像不出现。	→请使用清洁卡带 (选购件)清洁磁头。(第 127 页)	
听不见声音或只能听到很轻的声音。 音。	→请将 ■ (基本设定)菜单中的[多声道]设定至[立体声]。(第79页) →调高音量。(第45页) →在 ■ (基本设定)菜单中,从[ST2](附加声音)一侧开始调节[混音],直至清楚地听到声音。(第80页) →如果您使用S VIDEO插头,则同样要确保连接A/V连接电缆的红色和白色插头。(第55页)	
声音突然停止。	→ 请使用清洁卡带 (选购件) 清洁磁头。(第 127 页)	
无法用显示在屏幕上的拍摄时间 进行日期搜索。	→请使用具有 Cassette Memory 的卡带。(第 120 页) →将 圖 (編辑和播放)菜单中的[CM] 录像带内存搜索]设定为 [开]。(第 76 页) • 录像带的开头或中间有空白段。这并非故障。	
屏幕上显示 ""。	正在播放的录像带在录制时没有设定日期和时间。正在播放录像带上的空白部分。无法读取刮伤或有噪音录像带上的数据代码。	
END SEARCH 不起作用。	・使用了无 Cassette Memory 的卡带,且拍摄后卡带已经退出。 (第 120 页) ・卡带是新的,没有录制过。	
END SEARCH 不能正常工作。	• 录像带的开头或中间有空白段。这并非故障。	
出现干扰且 (1756) 显示在屏幕上。	• 录像带录制时采用的不是与摄像机相同的电视制式。这并非故障。 (第 120 页)	

症状	原因和 / 或纠正操作	
使用"Memory Stick Duo"无法操作功能。	→将 POWER 开关设定至 CAMERA-MEM 或 PLAY/EDIT 模式。(第 18 页) →将 "Memory Stick Duo" 插入摄像机。(第 22 页) • "Memory Stick Duo" 在个人电脑上进行了格式化。 →请在摄像机上进行格式化(注意所有录制的数据将被删除)。 (第 68 页)	
无法录制在 "Memory Stick Duo" 上。	→当您使用带有写保护片的"Memory Stick Duo"时,请对"Memory Stick Duo"的写保护片进行解锁。(第 122 页) →容量已满。删除录制在"Memory Stick Duo"中的不需要的图像。(第 101 页) →在本摄像机上对"Memory Stick Duo"进行格式化,或插入另一块"Memory Stick Duo"。(第 68 页)	
图像未以实际大小播放。	• 在其它设备上录制的图像可能无法以实际大小显示。这并非故障。	
无法播放图像数据。	→停用摄像机上的 USB 影像流功能,并将 Handycam Station 上的 ψ (USB) ON/OFF 开关设定至 OFF。 ・ 当在电脑上修改了文件或文件夹,或者编辑数据,则图像数据将无 法播放。(此时文件名称闪烁。)这并非故障。(第 123 页) ・ 在其它设备上录制的图像可能无法播放。这并非故障。	
录制在录像带上的图像也被录制 到 "Memory Stick Duo"中。	→因为您在录像带播放过程中按了REC START/STOP, 所以图像被录制到 "Memory Stick Duo"上。如果不需要该图像,请从 "Memory Stick Duo"中删除该图像。(第101页)	
无法删除图像。	→当您使用带有写保护片的"Memory Stick Duo"时,请对"Memory Stick Duo"的写保护片进行解锁。(第 122 页) →取消图像保护。(第 102 页) ・一次删除图像的最大数量为 100。请每次将少于 100 个图像放入一组进行删除。	
无法对 "Memory Stick Duo" 进行格式化。	→当您使用带有写保护片的 "Memory Stick Duo"时,请对 "Memory Stick Duo" 的写保护片进行解锁。(第 122 页)	
无法一次删除全部图像。	→当您使用带有写保护片的 "Memory Stick Duo" 时,请对 "Memory Stick Duo" 的写保护片进行解锁。(第 122 页) →取消图像保护。(第 102 页)	
无法应用图像保护。	→当您使用带有写保护片的"Memory Stick Duo"时,请对"Memory Stick Duo"的写保护片进行解锁。(第 122 页) →在索引画面上再次进行此项操作。(第 102 页)	
无法标记图像进行打印。	→当您使用带有写保护片的"Memory Stick Duo"时,请对"Memory Stick Duo"的写保护片进行解锁。(第 122 页) →在索引画面上再次进行此项操作。(第 103 页) ・标记图像进行打印的最大数量为 999。 ・动画无法做打印标志。	
数据文件名称未正确显示。	・如果目录结构不符合通用标准,则只能显示文件名称。・文件损坏。・本摄像机不支持该文件格式。(第122页)	
数据文件名称闪烁。	・文件损坏。 ・本摄像机不支持该文件格式。(第 122 页)	

症状	原因和 / 或纠正操作
来自所连接设备的图像未显示在液晶显示屏或取景器中。	→将 (基本设定) 菜单中的[显示]设定为[液晶显示屏]。 (第82页)
使用 A/V 连接电缆无法正确复制。	 →将 (基本设定)菜单中的[显示]设定为[液晶显示屏]。(第82页) • A/V 连接电缆未正确连接。 →请确保将 A/V 连接电缆连接至正确的插孔,即连接至您要从其复制图像的设备的输出插孔,或连接至要从摄像机复制图像的另一个设备的输入插孔。
从连接设备输入的图像未正确显 示。	• 输入信号不是 PAL 格式。 (第 89 页)
未听见添加到录像带上新的声音。	→在 (基本设定)菜单中,从 [ST1] (原声) 一侧开始调节 [混音],直至清楚地听到声音。(第80页)
未录制标题 / 未录制卡带标志	→请使用具有 Cassette Memory 的卡带。(第 120 页) →当 Cassette Memory 满时,请删除不需要的标题。(第 77 页) →将写保护片设定至 REC。(第 121 页) ・标题不能添加到录像带的空白部分。
未显示标题。	→ 将 3 (编辑和播放)菜单中的 [CM] 显示标题] 设定为 [开]。 (第 77 页) ・在 Easy Handycam 操作过程中无法显示标题。
无法删除标题。	→将写保护片设定至 REC。(第 121 页)
标题搜寻不起作用。	→如果录像带上没有标题,请输入一个标题。(第 76 页) →请使用具有 Cassette Memory 的卡带。(第 120 页) →将 圖 《编辑和播放)菜单中的[CM] 录像带内存搜索]设定为 [开]。(第 76 页) ・录像带的开头或中间有空白段。这并非故障。
无法将录像带上的静止图像复制 到 "Memory Stick Duo"。	如果该录像带已经反复使用过,则您可能无法进行录制,或录制的 图像可能失真。
无法将录像带上的动画复制到 "Memory Stick Duo"。	在下列情况中,您无法录制或录制的图像可能失真:录像带上有空白部分。该录像带已经反复使用过。输入信号已经被中止或切断。
录像带数字节目编辑不起作用。	→正确设定录像机上的输入选择器,然后检查摄像机与录像机之间的连接。(第88页) →如果您用i.LINK电缆将本摄像机连接至非Sony 品牌的DV设备,请在"步骤1:做好摄像机和录像机的操作准备"(第92页)的第11步中选择[遥控]。 →调节录像机同步。(第95页) →输入正确的[遥控设定]代码。(第94页) →再次选择用于取消录制暂停的模式。(第94页) →摄像机与录像机之间的放置距离超过30 cm。(第94页) • 节目无法设置到录像带的空白部分。

症状	原因和 / 或纠正操作
当录像机通过i.LINK电缆连接时, 在进行数字节目编辑过程中录像 机没有正确响应。	→当通过 i.LINK 电缆连接,请在"步骤1:做好摄像机和录像机的操作准备"(第92页)的第11步中选择[遥控]。
在 "Memory Stick Duo" 上进行的 数字节目编辑工作不正常。	节目无法设置到录像带的空白部分。如果该录像带已经反复使用过,则您可能无法进行录制,或录制的图像可能失真。
图像出现扭曲或变黑。	• A/V 连接电缆同时连接了摄像机和 Handycam Station。 →断开其中一根 A/V 连接电缆。

警告指示和信息

自检显示 / 警告指示

如果屏幕上或取景器中出现指示,请做以下检查。详细说明请参阅括号页中的内容。

指示	原因和 / 或纠正操作
(自检显示) (自检显示)	有些症状可以由您自行解决。如果尝试了好几次操作问题仍然存在,请联络 Sony 经销商或当地授权 Sony 维修机构。 C:04:□□ →正在使用非 "InfoLITHIUM"电池组。请使用 "InfoLITHIUM"电池组。(第 124 页) C:21:□□ →发生了湿气凝结。取出卡带并将摄像机至少搁置 1 小时,然后重新插入卡带。(第 126 页) C:22:□□ →请使用清洁卡带(选购件)清洁磁头。(第 127 页) C:31□□/C:32□□ →发生以上未提到的症状。取出卡带,再重新插入,然后操作摄像机。如果湿气刚开始凝结,切勿执行此步骤。(第 126 页) →断开电源。重新连接电源,然后再操作摄像机。 →更换卡带。按 RESET 按钮(第 133 页),然后重新操作摄像机。 E:61:□□/E:62:□□ →联络 Sony 经销商或当地授权 Sony 维修机构。从"E"开始将 5 位数的代码告知维修人员。
101-0001(与文件有关的警告指示)	・文件损坏。 ・文件无法读取。 ・您正试图在动画上执行 MEMORY MIX 功能 (第41页)。
△□ (电池能级警告)	• 电池组将要耗尽。 • 视操作、环境或电池状况而定,即使还有5至10分钟左右的剩余时间, ← 1 指示也可能闪烁。
[4] (电池信息警告)	• 由于环境温度较低,实际操作时间可能比指示的电池充电等级短得多。(第 15 页)
■ (湿气凝结警告) *	→退出卡带,将 POWER 开关设定至 OFF(CHG),然后将摄像机卡带舱 盖打开搁置 1 小时左右 (第 126 页)。
☑ (与 "Memory Stick Duo" 有关 的警告指示)	• 没有插入 "Memory Stick Duo"。
③(与 "Memory Stick Duo"格式 化有关的警告指示)*	・ "Memory Stick Duo" 数据损坏。 ・ "Memory Stick Duo" 未正确格式化 (第68页)。
32] (与不兼容 "Memory Stick Duo" 有关的警告指示) *	・插入了不兼容的 "Memory Stick Duo"。

指示	原因和 / 或纠正操作
□ (与录像带有关的警告指示)	慢闪: 录像带的剩余时间少于 5 分钟。 没有插入卡带。* 卡带上的写保护片设定在锁定位置 (第 121 页)。* 快闪: 此录像带已用完。*
▲ (退出卡帶警告)*	慢闪: ・ 卡帯上的写保护片设定在锁定位置 (第 121 页)。 快闪: ・ 发生了湿气凝结 (第 126 页)。 ・ 显示自检显示代码 (第 115 页)。
○ (与图像删除有关的警告指示)*	图像受到保护 (第 102 页)。
□ ► (与 "Memory Stick Duo" 写保护有关的警告指示)	• "Memory Stick Duo"上的写保护片设定在锁定位置(第 122 页)。
4 (与闪光灯 (选购件)有关的警告指示)	慢闪: • 正在充电 快闪: • 外部闪光灯 (选购件) 损坏。

^{*} 当屏幕上出现警告指示时听到悦耳的旋律或提示音。

警告信息

如果屏幕上出现信息,请做以下检查。详细说明请参阅括号页中的内容。

对象	指示	纠正操作 / 参考内容
电池	请使用 "InfoLITHIUM" 电池组。	→请参见第 124 页。
	电池电量低。	→对电池充电 (第 14 页)。
	旧电池。请使用新电池。	→请参见第 124 页。
	▲重新连接电源。	
湿气凝结	■ ▲ 湿气凝结。请退出磁带。	→请参见第 126 页。
	■ 湿气凝结。请关机一小时。	→请参见第 126 页。
卡带 / 录像带	҈同请插入磁带。	→请参见第 21 页。
	▲重新插入磁带。	→ 检查卡带是否损坏,等。
	▷ 全录像带写保护 - 检查写保护片。	→请参见第 121 页。
	⇨□录像带已到达结尾。	
	请使用具有 Cassette Memory 的卡带。	→请参见第 120 页。
"Memory Stick	☆ 请插入 Memory Stick。	→请参见第 22 页。
Duo "	■ 重新插入 Memory Stick。	→重新插入几次 "Memory Stick Duo"。如果这时指示还闪烁,则 "Memory Stick Duo" 可能已损 坏。请尝试使用另外的 "Memory Stick Duo"。
	写入时切勿退出 Memory Stick。	
	这是只读 Memory Stick。	→插入可写"Memory Stick Duo"。
	[?] Memory Stick 不兼容。	→插入了与摄像机不兼容的"Memory Stick Duo"(第122页)。
	Memory Stick 未正确格式化。	→检查格式化,然后根据需要对 "Memory Stick Duo"进行格式化 (第68页)。
	无法录制。Memory Stick 已满。	→请删除不必要的图像(第101页)。
	← Memory Stick 写保护 - 检查写保护片。	→请参见第 122 页。
	无法播放。重新插入 Memory Stick。	
	无法录制。重新插入 Memory Stick。	
	无法录制。重新插入 Memory Stick。 没有文件。	• "Memory Stick Duo"中没有录制图像,或没有可读的文件。

对象	指示	纠正操作 / 参考内容
"Memory Stick Duo"	USB 流动 此功能无法使用。	•在 USB 影像流过程中,您尝试在 "Memory Stick Duo"上播放或录 制。
	Memory Stick 中的文件夹数已满。	・创建的文件夹不能超过 999MSDCF。 →您无法使用本摄像机删除已创建的文件夹。您将只能对 "Memory Stick Duo"进行格式化(第68页),或使用电脑进行删除。
	Memory Stick 上无法录制静像。	-
	不能将 Memory Stick 中的动画录制在录像带上。	-
PictBridge 兼容 打印机	请检查所连接的设备。	→请关闭打印机后重新开启,然后 断开 USB 电缆并重新连接。
	请将摄像机连接到 PictBridge 兼容打印机。	→请关闭打印机后重新开启,然后 断开 USB 电缆并重新连接。
	检查打印机。	→请检查打印机。
	错误一取消打印作业。	→请检查打印机。
	无法打印。请检查打印机。	→请关闭打印机后重新开启,然后 断开 USB 电缆并重新连接。
闪光灯	正在充电 不能录制静像。	• 您试图在闪光灯 (选购件) 充电时录制静像。

 对象	指示	纠正操作 / 参考内容
		约正l张lF/ 少ち内台
其它	版权保护,不能录制。	-
	不能添加声音。请断开 i .LINK 电缆连接。	→请参见第 99 页。
	非 SP 模式录制。不能添加声音。	→请参见第 99 页。
	非 12-bit 音频格式录制。不能添加声音。	→请参见第 99 页。
	不能在录像带的空白部分添加声音。	→请参见第 99 页。
	Cassette Memory 已存满。	→请参见第 78 页。
	无法在 Memory Stick 中录制 44.1kHz 声音。	-
	已经添加到 CAMERA-TAPE 模式的 P-MENU 中。	_
	已经添加到 CAMERA-MEM 模式的 P-MENU 中。	_
	已经添加到 PLAY/EDIT 模式的 P-MENU 中。	-
	❸ 歳 录像磁头已脏。请使用清洁卡带。	→请参见第 127 页。
	无法启动 Easy Handycam 模式。	_
	无法取消 Easy Handycam 模式。	_
	使用 USB 时无法进入 Easy Handycam。	_
	USB 连接时无法取消 Easy Handycam。	_
	Easy Handycam 模式无效	-
	Easy Handycam 过程中 USB 在此模式中无效。	• 在 Easy Handycam 操作过程中您可以在 PLAY/EDIT 模式中选择 [标准 -USB],但您不能选择 [PictBridge] 或 [USB 影像流]。(当您按 [OK] 时此信息消失。)
	HDV 格式录像带。无法播放。	→您的摄像机不能播放此格式。请 用录制设备播放录像带。
	HDV 格式录像带。无法添加声音。	• 您的摄像机不允许您在以 HDV 格式录制的录像带上添加音频。
	镜盖未打开。	→请打开镜头盖。
	断开一根 AV 电缆连接。	→从摄像机或 Handycam Station 上断开其中一根 A/V 连接电缆。 ・ 当 A/V 连接电缆只连接在摄像机上,摄像机未正确插入 Handycam Station。 →正确插入 Handycam Station。

在海外使用摄像机

电源

您可以使用随摄像机提供的交流适配器,在 100V 至 240V, AC, 50/60Hz 范围内,在任何国家或地区使用本摄像机。

关于电视机制式

本摄像机为基于 PAL 制式的摄像机。如果您想要在电视机上观看播放的图像,则电视机必须是基于 PAL 制式的电视机(请参见以下列表),并具有 AUDIO/VIDEO 输入插孔。

系统	使用地
PAL	澳洲、奥地利、比利时、中国、捷克共和国、丹麦、芬兰、德国、荷兰、香港、匈牙利、意大利、科威特、马来西亚、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、新加坡、斯洛伐克共和国、西班牙、瑞典、瑞士、泰国、英国等等。
PAL-M	巴西
PAL-N	阿根廷、巴拉圭、乌拉圭
SECAM	保加利亚、法国、圭亚那地区、 伊朗、伊拉克、摩纳哥、俄罗 斯、乌克兰等等
NTSC	巴哈马群岛、玻利维亚、加拿大、中美洲、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、圭亚那、牙买加、日本、韩国、墨西哥、秘鲁、苏里南、台湾、菲律宾、美国、委内瑞拉等等

按时差方便地设定时钟

当在海外使用本摄像机时,通过设定时差,您可以方便地将时钟设定至当地时间。在 ○● (时间/语言设定)菜单中选择[设定本地时间],然后设定时养(第84页)。

可使用的卡式录像带

只能使用小型 DV 格式卡带。请使用具有Mini**DV** 标志的卡带。

Mini DY Digital Video Cassette 是商标。

Cassette Memory

有2种类型的小型DV卡带:有Cassette Memory的卡带和无Cassette Memory的卡带。Cassette Memory 卡带有 **【川**(Cassette Memory)标志。建议本摄像机使用 Cassette Memory 卡带。

CIII Cassette 是商标。

这种类型的卡带中配有 IC 存储器。本摄像机能将拍摄日期或标题等数据从存储器中读取或写入存储器。

使用 Cassette Memory 的功能需要已经录制在录像带上的连续信号。如果录像带在开头或录制部分的中间有空白,则标题可能无法正确显示,或搜寻功能可能无法正确工作。

为防止录像带中形成空白部分

在以下情况中,在开始下一次拍摄之前,请按 → I 使录像带进到已拍摄部分的结尾:

- 在拍摄过程中退出了卡带。
- 已经播放讨录像带。
- 您使用讨 EDIT SEARCH。

如果录像带上有空白部分或不连续信号,请按照以上说明从头重新录制到录像带的结 尾。

6 附注

• 如果使用不支持Cassette Memory 的数码摄录放 一体机,在已经使用 Cassette Memory 兼容数码 摄录放一体机进行录像的录像带上进行录像,则 Cassette Memory 可能无法正确工作。

♡ 提示

• 有 **[川4K** 标志卡带的存储容量为4K比特。本 摄像机可适应最多具有 16K 比特存储容量的卡 带。

版权信号

播放时

如果您在本摄像机上播放的卡带含有版权信 号,则您无法将其复制到与本摄像机连接的 另一摄像机内的录像带内。

录制时

您无法在本摄像机上录制含有用于软件版权 保护的版权控制信号的软件。


如果您试图录制此类软件,液晶显示屏上或 电视机屏幕上将显示[版权保护,不能录制] 信息。

摄像机录制时不会将版权控制信号录制到录 像带中。

使用注意事项

为防止意外删除

将卡带上的 写保护片设定在 SAVE。




REC:卡带可用于录制。

SAVE: 卡带不能录制 (写保护)。

贴卡带标签时

标签只能贴在下图所示的位置,以免造成摄 像机故障。



卡带使用后

将录像带倒至开头,以免图像和声音失真。随后应将卡带放入卡带匣中,并垂直存放。


如果 Cassette Memory 功能无效

如果镀金连接部位脏了或有灰尘,Cassette Memory 可能无效。

清洁镀金连接部位时

通常,在卡带每退出10次后使用羊绒棉签清洁镀金连接部位。

如果卡带上的镀金连接部位脏了或有灰尘,则剩余录像带指示可能无法正确指示,并可能无法使用 Cassette Memory 操作功能。



关于"Memory Stick"

"Memory Stick"是既轻便又小巧的记录 媒体,尽管尺寸很小,但却能储存比软盘 更多的数据。

本摄像机可以使用以下类型的 "Memory Stick"。但是,并不保证表中所列的所有 类型 "Memory Stick Duo"在本摄像机上 都能操作。

"Memory Stick"类型	录制 / 播放
"Memory Stick"	
"Memory Stick Duo" *1	0
"MagicGate Memory Stick"	_
"Memory Stick Duo" (MagicGate/Parallel Transfer) *1	O*2*3
"MagicGate Memory Stick Duo" *1	O*3
"Memory Stick PRO"	
"Memory Stick PRO Duo" *1	O*2*3

- *1 "Memory Stick Duo" 是标准 "Memory Stick" 尺寸的一半。
- *2 支持高速数据传输的 "Memory Stick"。数据 传输速度视使用设备而变化。
- *3 "MagicGate"是版权保护技术,以加密格式录制和传输内容。请注意,使用"MagicGate"技术的数据无法在本摄像机上进行录制或播放。
- 静止图像格式: 本摄像机以 JPEG (Joint Photographic Experts Group) 格式压缩并录制图像。文件扩展名为 ".JPG"。
- 动画格式: 本摄像机以MPEG (Moving Picture Experts Group) 格式压缩并录制图像数据。文件扩展名为 ".MPG"。
- 静像的文件名称:
 - 101-0001:该文件名称出现在摄像机的 屏幕上。
 - DSC00001.JPG:该文件名称出现在电脑的显示屏上。
- 动画的文件名称:
 - MOV00001:该文件名称出现在摄像机的 屏幕上。
 - MOV00001.MPG:该文件名称出现在电脑的显示屏上。

- 关于在电脑上格式化的 "Memory Stick Duo":由 Windows OS 或使用 Macintosh 电脑格式化的 "Memory Stick Duo"将无法保证与本摄像机的兼容性。
- 视您使用的 "Memory Stick" 和 "Memory Stick" 兼容产品的组合情况而定,数据读取/写入谏度可能有所不同。


若要防止图像意外删除

用小尖头物将 "Memory Stick Duo" 上的写保护片*滑到写保护位置。

写保护片的位置或形状视您使用的"Memory Stick Duo"而不同。

* 随摄像机提供的 "Memory Stick Duo" 无写保护片。

当使用随机提供的 "Memory Stick Duo" 时,小心勿因失误对数据进行编辑或删除。



使用注意事项

下列情况中图像数据可能被损坏。图像数据的损坏将不予赔偿。

- 当摄像机正在"Memory Stick Duo"上读取或写入图像文件时(访问指示灯点亮或闪烁),如果退出"Memory Stick Duo"、关闭摄像机电源,或取出电池组进行更换。
- 如果靠近磁铁或磁场使用 "Memory Stick Duo"。

建议将重要的数据在电脑的硬盘上进行备 份。

关于使用

使用"Memory Stick Duo"时请牢记以下注意事项。

- •在 "Memory Stick Duo"上的备忘区域书写时,小心勿用过大的力。
- 勿在"Memory Stick Duo"或 Memory Stick Duo 适配器上粘贴标签或类似物体。
- •携带或存放 "Memory Stick Duo" 时请装 在匣子内。
- 切勿触摸或让金属物接触到端子。
- •切勿弯曲、跌落或对"Memory Stick Duo" 施大力。
- 切勿拆解或改动 "Memory Stick Duo"。

- •切勿让 "Memory Stick Duo" 受潮。
- 请注意将 "Memory Stick Duo" 媒体放在 小孩拿不到的地方。有可能产生小孩吞食 的危险。
- 除兼容 "Memory Stick Duo"以外,切勿 将任何其它物件插入"Memory Stick Duo" 槽内。否则会引起故障。

关于使用场所

切勿在下列场所使用或放置 "Memory Stick Duo"。

- 受到极端高温影响的地方,例如夏天停在 外面的车内。
- 首射阳光下。
- 极端潮湿或受到腐蚀气体影响的地方。

关于使用 Memory Stick Duo 适配器 (随机提供)的注意事项

- 当在 "Memory Stick" 兼容设备上使用 "Memory Stick Duo" 时,务必将 "Memory Stick Duo" 插入 Memory Stick Duo 适配器。
- 当将 "Memory Stick Duo" 插入 Memory Stick Duo 适配器时,请确保以正确的方向插入 "Memory Stick Duo" ,并将其插到底。注意,不正确的使用可能会损坏设备。
- 勿在 Memory Stick Duo 适配器中未装有 "Memory Stick Duo" 时将其插入摄像机。 这样做可能会导致机器故障。

关于使用"Memory Stick PRO Duo"和 "Memory Stick Duo"(MagicGate/Parallel Transfer)的注意事项

- 本摄像机上可使用的 "Memory Stick PRO Duo"的最大内存容量可达到 512 MB,而 "Memory Stick Duo" (MagicGate/Parallel Transfer) 的最大内存容量可达 128 MB。
- 该装置不支持高速数据传输。

图像数据兼容性的注意事项

- 用本摄像机录制在 "Memory Stick Duo"中 的图像数据文件符合 Design Rule for Camera File Systems, 它是由JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) 制定的通用标 准。
- •在本摄像机中,您不能播放用其它不符合 通用标准的设备(DCR-TRV890E/TRV900/ TRV900E或 DSC-D700/D770)录制的静止图 像。(这些机型在有些地区没有销售。)
- 如果您无法使用被其它设备用过的 "Memory Stick Duo",请使用本摄像机进 行格式化(第68页)。请注意,格式化将 删除"Memory Stick Duo"中的全部信息。
- 您可能无法用本摄像机播放图像:
 - 播放在电脑上修改过的图像数据。
 - 播放用其它设备录制的图像数据。
- "Memory Stick Duo"和"MEMORY STICK Duo" 是 Sony Corporation的商标。
- "Memory Stick PRO Duo"和 "MEMORY STICK PRO Duo"是 Sony Corporation的商标。
- "MagicGate Memory Stick Duo"是Sony Corporation的商标。
- "Memory Stick"、 编画 和 "MagicGate Memory Stick"是 Sony Corporation 的商标。
- "Memory Stick PRO"和"MEMORY STICK PRO" 是 Sony Corporation的商标。
- "MagicGate"和"**MagicGate**"是Sony Corporation的商标。
- 在此提及的所有其它产品名称可能是各自公司的商标或注册商标。
 - 此外,本手册将不在每处都注明 "TM"和 "®"。

关于 "InfoLITHIUM" 电池组

本摄像机与 "InfoLITHIUM" 电池组(F系列)兼容。本摄像机只能使用 "InfoLITHIUM" 电池组操作。"InfoLITHIUM" F系列电池组具有 () InfoLITHIUM F 标志。

何谓"InfoLITHIUM"电池组?

"InfoLITHIUM"电池组是锂离子电池组,该电池组具有在摄像机与选购的交流适配器 / 充电器之间传递与操作条件相关的信息的功能。

"InfoLITHIUM"电池组根据摄像机的操作条件计算功率消耗,然后以分钟显示电池剩余时间。

若要充电

- 在使用摄像机之前必须对电池组充电。
- 建议在环境温度为10℃至30℃之间进行充电,直至 CHARGE 指示灯熄灭。如果超出该温度范围进行充电,则可能无法有效充电。
- 充电结束后,请拔掉摄像机 DC IN插孔上的 连接电缆,从 Handycam Station 中取出摄 像机或取出电池组。

若要有效使用电池组

- 当周围温度为 10 ℃或更低,电池组的性能会降低,并且电池组的使用时间也将缩短。此时,采取以下措施可延长电池的使用时间。
 - 将电池组放入口袋内保温,在开始拍摄 之前立刻插入摄像机。
 - 使用大容量电池组: NP-FF70/FF71 (选购件)。
- 液晶显示屏的频繁使用、频繁播放、快进或倒带操作都将快速消耗电池组。建议使用大容量电池组:NP-FF70/FF71(选购件)。

- 当摄像机未在录像或播放时,务必将POWER 开关设定在 OFF (CHG)。当摄像机处于拍 摄待机或播放暂停时也将消耗电池组电 量。
- 请准备备用电池组,以延长两至三倍的拍摄时间,并在实际拍摄之前进行拍摄测试。
- 切勿将申池置于水中。申池组不防水。

关于电池剩余时间指示

- 即使电池剩余时间指示表示仍有足够的电量进行操作,但电源却关闭时,请再次对电池进行完全充电。电池剩余时间指示将正确显示。但是请注意,如果长时间在高温下使用,或始终处于充电状态,或者电池组被频繁使用时,电池指示可能无法恢复。
 - 使用电池剩余时间指示作为近似拍摄时间 的参考。
- 视操作条件或周围温度和环境而定,即使仍有5至10分钟的电池剩余时间,表示电池电量低的 ♡标志也会闪烁。

关于电池组的存放

- 如果电池组长时间不使用,请一年完全充电一次,并在摄像机上使用,以保持良好的功能。
 - 若要存放电池组,请将其从摄像机中取出,并放置在干燥、凉爽的地方。
- 若要使摄像机上的电池组完全放电,请将
 (基本设定)菜单中的[自动关机]设定至[无],并将摄像机设定在拍摄等待状态直至电源关闭(第83页)。

关于电池寿命

- 电池寿命是有限的。随着电池的不断使用和时间的推移,电池的容量会逐渐下降。 当有效电池时间变得相当短时,则可能达到了电池组的使用寿命。请购买新的电池组。
- 每个电池组的使用寿命将视存放的方法, 以及操作条件和环境而各有差异。

[&]quot;InfoLITHIUM"是 Sony Corporation的商标。

关于 i.LINK

本摄像机上的 DV 接口是一个遵从 i.LINK 的 DV 接口。本节将说明 i.LINK 标准及其特性。

何谓 i.LINK?

i.LINK 是一个数字串行接口,用于将数字视频、数字音频和其它数据传送到其它i.LINK 兼容设备。您也可以使用 i.LINK 来控制其 它设备。

可以使用i.LINK电缆连接i.LINK兼容设备。可以用于和各种数字AV设备的操作和数据传送。

当多个i.LINK兼容设备以雏菊链形式连接到此装置时,不仅连接到此装置的设备可以进行操作和数据传送,而且也可以通过直接连接的设备进行其它设备的操作和数据传送。但是请注意,有些时候操作方法会根据所连接设备的特性和规格而改变。另外,有些连接的设备可能无法进行操作和数据传送。

6 附注

通常,用i.LINK 电缆只能连接一个设备。如果将本装置连接到具有多个DV 接口的i.LINK 兼容设备,请参阅所连接设备的操作说明书。

♡ 提示

- i.LINK是由Sony提出的关于IEEE 1394数据传送 总线更惯用的术语,而且是经许多公司认可的商标。
- IEEE 1394 是一项经电气和电子工程师学会标准 化的国际标准。

关于 i.LINK 波特率

i.LINK 的最大波特率视设备而有差异。有 三种类型。

S100 (约100Mbps*)

S200 (约200Mbps) S400 (约400Mbps) 波特率在每个设备使用说明书"规格"下都已列出。在有些设备的 i.LINK 接口旁也有指示。

没有任何指示的设备(如本装置)的最大波 特率为 "S100"。

当本装置连接到不同最大波特率的设备时, 则波特率可能与所指示的值有所差异。

*何谓 Mbps?

Mbps 表示 "每秒兆位",或在一秒钟内所能 发送或接收的数据总量。例如,100Mbps 的 波特率表示在一秒钟内可以发送 100 兆位的 数据。

若要在本装置上使用 i.LINK 功能

有关本装置连接到具有 DV 接口的其它视频设备时如何进行复制的详细说明,请参见第 88 页,第 89 页。

本装置也能连接到由Sony制造的其它i.LINK (DV 接口)兼容设备 (如 VAIO 系列个人电脑),以及连接到视频设备。

将本装置连接到电脑之前,请确定已经将本 装置支持的应用软件安装在电脑中。

有些 i.LINK 兼容视频设备,例如数字电视机、DVD 录像机/播放机,和 MICROMV 录像机/播放机等,与 DV 设备不兼容。连接到其它设备之前,必须确认该设备是否与 DV 设备 兼容。

有关注意事项和兼容应用软件的详细说明, 也可以参阅要连接设备的使用说明书。

关于所需要的 i.LINK 电缆

请使用 Sony i.LINK 4 针对 4 针电缆 (在 DV 复制中)。

i.LINK 和 ₺ 是 Sony Corporation的商标。

保养和预防措施

关于摄像机的使用和爱护

- 切勿在下列场所使用或存放摄像机及其附 件。
 - 极热或极冷的任何地方。决不能将它们 放在温度超过 60°C的地方,例如直射阳 光下, 加热器附近或停在太阳下的汽车 内。否则可能出现故障或变形。
 - 靠近强磁场或机械震动。摄像机可能出 现故障。
 - 靠近强烈的无线电波或辐射。摄像机可 能无法正常拍摄。
 - 靠近 AM 接收机或视频装置。会产生干 扰。
 - 沙滩或任何有灰尘的地方。如果沙子或 灰尘进入摄像机,则可能出现故障。有 时,此故障是无法修复的。
 - 靠近窗口或在室外,此时液晶显示屏、 取景器或镜头可能暴露在直射阳光下。 这样会损坏取景器或液晶显示屏的内 部。
- 任何很潮湿的地方。
- 以 DC 7.2 V (电池组) 或 DC 8.4 V (交流 话配器)操作摄像机。
- 对于DC或 AC操作,请使用本说明书中所推 荐的附件。
- 切勿让摄像机被雨水或海水弄湿。如果摄 像机被弄湿,则可能产生故障。有时,此 故障是无法修复的。
- 如果有任何固体物或液体进入机壳, 请拔 掉摄像机电源, 然后由 Sony 经销商检查之 后方可继续使用。
- 避免粗暴使用、拆解、改装或机械打击。 必须特别爱护镜头。
- 当不使用摄像机时,请保持将POWER开关设 定在 OFF (CHG)。
- 切勿用毛巾等包住摄像机进行操作。否则 会产生热量并集聚在摄像机内部。
- 当断开电源线连接时,请拔插头而不要拉 电线。
- 勿损坏电源线, 如将重物放于电源线上 面。
- 保持金属触点清洁。
- 请勿让小孩接触到遥控器和钮扣型电池。 如果意外地吞下电池, 请立即就医。

- 如果电池电解液泄漏,
 - 请与当地经授权的 Sonv 维修机构联系。
 - 用水冲洗皮肤上的电解液。
 - 如果电解液进入眼睛,请用大量水清洗 并请医生诊治。

如果长时间不使用摄像机

偶尔打开电源,并进行运行,如播放3分钟 左右录像带。否则, 请断开摄像机和墙壁插 座的申源连接。

湿气凝结

如果将摄像机直接从寒冷的地方带到温暖的 地方, 摄像机内部、录像带表面或镜头上可 能会产生湿气凝结。此时,录像带可能粘在 磁鼓上并被损坏,或者摄像机可能无法正常 操作。如果您的摄像机内部有湿气凝结,则 显示「▲ 湿气凝结。请退出磁带。〕或「▲ 湿气凝结。请关机一小时。一。如果镜头有湿 气凝结,则此指示不会出现。

如果发生了湿气凝结

除了卡带退出工作正常,其它功能均无效。 请退出卡带,关闭摄像机电源,将摄像机卡 带舱盖打开搁置一小时左右。如果在电源重 新打开时不出现 团 或 ▲,则可以重新使用 摄像机。

如果湿气刚开始凝结,摄像机有时无法探测 到凝结。如果这样,卡带舱盖打开后有时会 有 10 秒钟卡带无法退出。这并非故障。请在 卡带退出后再关闭卡带舱盖。

关于湿气凝结注意事项

如果将摄像机从寒冷的地方带到温暖的地方 (反之亦然),或者在以下潮湿的地方使用 摄像机,则可能产生湿气凝结。

- 当您将摄像机从滑雪场带入有加热设备的 温暖的地方时。
- 当您将摄像机从有空调的车或房间内带到 炎热的室外。
- 暴风或暴雨后使用摄像机。
- 在炎热或潮湿的地方使用摄像机。

如何防止湿气凝结

当要将摄像机从较冷的地方带入温暖的地方 时,请将摄像机放在塑料袋内并紧紧封住。 当塑料袋内的温度达到周围温度时(约一小 时后) 夫掉塑料袋。

视频头

- 如果视频头变脏,您将无法正确拍摄图像,或者使播放的图像或声音失真。
- 如果发生以下问题,请用 Sony DVM-12CLD 清洁卡带 (洗购件)清洁视频头 10 秒钟。
 - 播放的图像上出现马赛克图样的干扰, 或屏幕显示为蓝色。







- 播放的图像不动。
- 播放的图像不出现,或声音中断。
- 在录像过程中,[**⊗** ๋ ๋ 录像磁头已脏。 请使用清洁卡带。] 显示在屏幕上。
- 长时间使用后视频头受到磨损。即使使用 清洁卡带后仍然无法获得清晰的图像,则 可能是由于视频头已经磨损。请联络 Sony 经销商或当地授权的 Sony 维修机构更换 视频头。

液晶显示屏

- 切勿对液晶显示屏施加过大的压力,否则 会造成损坏。
- 如果在寒冷的地方使用摄像机,液晶显示 屏上可能会出现残留图像。这并非故障。
- 摄像机在使用过程中,液晶显示屏的背面 会发热。这并非故障。

若要清洁液晶显示屏


 如果手指印或灰尘弄脏液晶显示屏,建议您使用清洁用布 (随机提供)进行清洁。 当使用液晶显示屏清洁套件(选购件)时,切勿将清洁液直接涂在液晶显示屏上。请使用清洁纸沾湿液体进行清洁。

关于液晶显示屏的调节 (校准)

触摸屏上的按钮可能无法正确操作。如果发生此现象,请按照以下步骤操作。在操作过程中,建议使用交流适配器将摄像机连接到电源插座。

- 1 将 POWER 开关向上滑到 OFF (CHG)。
- 2 从 Handycam Station 中取出摄像机,断 开摄像机上除交流适配器以外的其它电 缆连接,然后退出摄像机中的卡带和 "Memory Stick Duo"。

- 3 按住摄像机上的 DISPLAY/BATT INFO 不放,并反复滑动 POWER 开关选择 PLAY/EDIT模式,然后按住DISPLAY/BATT INFO约5秒钟。
- **4** 用随机提供的 "Memory Stick Duo"的 一角按显示在屏幕上的"×"。
 - "×"的位置发生改变。



如果没有按右边的点,则从第 4 步重新 开始。

6 附注

如果您转动了液晶显示面板,并将其设置在液晶显示屏面朝外,则无法校准液晶显示屏。

关于机壳的注意事项

- 如果机壳变脏,请用软布稍稍用水沾湿清洁摄像机机身,然后用干净的软布擦拭机壳。
- 避免下列事项以防损坏表面。
- 使用稀释剂、汽油、酒精、化学织物、驱 虫剂、杀虫剂等化学物质。
- 用手接触上述物质。
- 将外壳长期与橡胶或乙烯基物质接触。

关于镜头的爱护和保管

- 在以下情况中,请使用软布擦拭镜头的表面:
 - 镜头的表面有手指印。
- 在炎热或潮湿的场所
- 镜头暴露在带有盐分的空气中,如在海边。
- 储存在通风良好,没有污垢或灰尘的场 所。
- 为防止发霉,请按照以上说明定期清洁镜 4。

建议每个月操作一次摄像机, 使摄像机能长时间保持在最适宜的状态。


对预装钮扣型电池进行充电

本摄像机已经预装了钮扣型电池,即使POWER 开关设定在 OFF (CHG) 也能保持日期、时间和其它设定。当使用摄像机时,预装钮扣型电池始终在充电,但如果不使用摄像机时,该电池将渐渐放电。如果您完全不使用摄像机,则钮扣型电池将在3个月后完全放电。然而,即使预装钮扣型电池没有充电,也不会影响摄像机的操作,只是不记录日期。

充电方法

使用随机提供的交流适配器或 Handycam Station 将摄像机连接到电源插座,并将 POWER 开关设定在 OFF (CHG) 搁置 24 小时以上。

除去取景器中的灰尘



- 1 取下眼杯。
 - 拉出取景器。
 - ② 使用螺丝起子拧下取景器和眼杯每 一边的螺丝。
 - 3 取下眼杯。
- 2 用吹风机吹去眼杯和取景器中的灰尘。
- 3 按照第 ② 和第 ③ 步的相反操作安装眼杯,并重新拧上螺丝。

6 附注

• 切勿掉落或弯曲眼杯轴。请小心操作眼杯。

规格

摄录放一体机

系统

录像系统

2 旋转磁头,螺旋扫描系统

静像录像系统

Exif Ver. 2.2 *1

*1 "Exif" 是静像的文件格式,由 JEITA(Japan Electronics and Information Technology Industries Association)创建。该格式的文件可以记录一些附加信息,如摄影时的摄像机设定信息。

录音系统

旋转磁头, PCM 系统

量子化: 12 位 (Fs 32 kHz, 立体声 1, 立体声 2), 16 位 (Fs 48 kHz, 立体声)

视频信号

PAL 制式, CCIR 标准

可使用的卡带

小型 DV 卡带, 印有 Mini DY 标志

录像带速度

SP: 约18.81 mm/s LP: 约12.56 mm/s

录像/播放时间(使用 DVM60 卡带)

SP: 60 分钟 LP: 90 分钟

快进/倒带时间(使用 DVM60 卡带)

约2分40秒

取景器

电动取景器 (彩色)

图像装置

对于 DCR-PC109E:

3.6 mm (1/5 型) CCD (电荷耦合元件)

总计:约1 070 000 像素

有效值 (静像):约1 000 000 像素

有效值 (动画): 约 690 000 像素

对于 DCR-PC108E:

3.0 mm (1/6 型) CCD (电荷耦合元件)

总计:约800 000 像素

有效值 (静像):约400 000 像素

有效值 (动画): 约 400 000 像素

镜头

Carl Zeiss Vario-Tessar

组合型电动变焦镜头

滤光镜直径: 25 mm

10 X (光学), 120 X (数字)

对于 DCR-PC109E:

 $F = 1.8 \sim 2.3$

对于 DCR-PC108E:

 $F = 1.7 \sim 2.3$

焦距

对于 DCR-PC109E:

3.2 - 32 mm

当转换为 35mm 照相机

在 CAMERA-TAPE 模式中:

46 - 460 mm

在 CAMERA-MEM 模式中:

38 - 380 mm

对于 DCR-PC108E:

2.3 - 23 mm

当转换为 35 mm 照相机

在 CAMERA-TAPE 模式中:

43 - 430 mm

在 CAMERA-MEM 模式中:

43 - 430 mm

色温

[自动设定], [单键结合], [室内] (3200 K), [室外] (5800 K)

最低照明

对于 DCR-PC109E:

7 1x (1ux) (F 1.8)

0 1x (1ux) (在 NightShot 功能中)*

对于 DCR-PC108E:

5 1x (1ux) (F 1.7)

0 1x (1ux) (在 NightShot plus 功能中)*

*由于黑暗而无法看到的物体可以用红外线进行拍摄。

输入/输出连接器

音频 / 视频输入 / 输出

音频视频小型插孔

频信号: 1 Vp-p, 75 Ω (欧姆), 非平衡, 同步负极

音频信号: 327 mV (输出阻抗超过 $47 \text{ k}\Omega$ (千欧姆)时),输入阻抗超过 $47 \text{ k}\Omega$ (千欧姆),输出阻抗小干 $2.2 \text{ k}\Omega$ (千欧姆)

LANC 插孔.

立体声微型插孔 (Ø 2.5 mm)

MIC 插引.

小型插孔,0.388 mV 低阻抗, $2.5 \subseteq 3.0 \text{ V}$ DC,输出阻抗 $6.8 \text{ k}\Omega$ (千欧姆)

(Ø 3.5 mm), 立体声型

→ 续

音频 / 视频输入 / 输出 液晶显示屏 音频视频小型插孔 图像 输入/输出自动切换 6.2 cm (2.5 型) 视频信号: 1 Vp-p, 75 $\Omega(欧姆)$, 非平 总点数 衡, 同步负极 123 200 (560 X 220) 音频信号: 327 mV, (输出 总体 阻抗超过 47 kΩ (千欧) 时) 输入阻抗超过 47 kΩ (千欧) 电源要求 输出阻抗小干 2.2 k Ω (千欧) DC 7.2 V (电池组) USB 插孔. DC 8.4 V (交流适配器) 小型 -B 平均功率消耗 (当使用电池组时) DV 输入/输出 对于 DCR-PC109E: 4 针连接器 使用取景器拍摄时 2.8 W 交流适配器 AC-L 25A/L 25B 使用液晶显示屏拍摄时 电源要求 3.1 W 100 - 240 V AC, 50/60 Hz 对于 DCR-PC108E: 电流消耗 使用取景器拍摄时 0.35 - 0.18 A2.3 W 功率消耗 使用液晶显示屏拍摄时 18 W 2.6 W 输出电压 操作温度 DC 8.4 V. 1.5 A 0°C至 40°C 操作温度 储存温度 0℃至 40℃ -20°C至 +60°C 储存温度 尺寸(约) -20°C至 +60°C 对于 DCR-PC109E: 尺寸(约) $50 \times 98 \times 97$ mm 56 × 31 × 100 mm (宽/高/深) (宽/高/深),不包括突出部分 对于 DCR-PC108E: 质量(约) $50 \times 95 \times 97 \text{ mm}$ 190 g, 不包括电源线 (宽/高/深) 质量(约) 充电式电池组(NP-FF51) 对于 DCR-PC109E: 最大输出电压 385 g, 仅主机 DC 8.4 V 450 g, 包括 NP-FF51 充电式电池组和 输出电压 DVM60 卡带。 DC 7.2 V 对于 DCR-PC108E: 容量 380 g, 仅主机 5.6 Wh (780 mAh) 445 g, 包括 NP-FF51 尺寸(约) 充电式电池组和 DVM60 卡带。 $40.8 \times 12.5 \times 49.1 \text{ mm}$ 随机附件 (宽/高/深) 请参见第13页. 质量(约)

Handycam Station DCRA-C111 S视频输入/输出

亮度信号: 1 Vp-p, 75 Ω (欧姆), 非平

色度信号: 0.3 Vp-p, 75 Ω(欧姆), 非 平衡

4 针小型 DIN

设计和规格如有变更,恕不另行通知。


45 g 操作温度

类型 锂离子

0°C至 40°C


识别部件和控制器

摄像机



- 1 液晶显示屏 / 触摸屏(第2页,第19页)
- 2 LCD BACKLIGHT 按钮* (第19页)
- 3 REC START/STOP 按钮(第24页,第 46页)
- 4 BATT (电池释放)杆(第14页)
- 5 眼杯
- 6 取景器 (第2页,第19页)

- 7 访问指示灯 (第22页,第122页)
- 8 POWER 开关 (第18页)
- 9 "Memory Stick Duo"槽 (第22页)
- 10 CAMEAR-TAPE, CAMERA-MEM, PLAY/EDIT 模式指示灯(第18页)
- [11] BACK LIGHT 按钮*(第34页)
- 12 CHARGE 指示灯 (第14页)
- * 在 Easy Handycam 操作过程中这些按钮无效。 (● 标志)。



1 镜头 (Carl Zeiss 镜头)/镜头盖

本摄像机配备了能精细图像的Carl Zeiss 镜头。

本摄像机的镜头由德国 Carl Zeiss 和 Sony Corporation共同研发。该镜头采 用了MTF摄像机测量系统,以提供和Carl Zeiss 镜头同样优良的质量。

MTF 表示 Modulation Transfer Function。数值表示从被摄物体进入镜 头的光总量。

- 2 摄像机拍摄指示灯 (第24页)
- 3 遥控感应器
- 4 麦克风 (第99页)

5 对于 DCR-PC109E:

Intelligent accessory shoe i⊿ Middligent (第99页)


对于 DCR-PC108E:

附件热靴

Intelligent accessory shoe(对于DCR-PC109E)和附件热靴(对于DCR-PC108E)有一个安全装置用于牢固固定所安装的附件。若要连接附件,则将附件向下按并推到底,然后拧紧螺丝。若要取下附件,则松开螺丝,然后向下按附件并拉出附件。

♡ 关于 Intelligent accessory shoe 的提示

- Intelligent accessory shoe 向录像灯、闪光灯或麦克风等选购附件提供电源。
- 操作摄像机上的 POWER 开关可以打开或关闭附件的电源。详细说明,请参阅附件的使用说明书。
- 6 电池组 / 电池端子盖 (第 14 页)
- 7 EASY 按钮 (第32页,第50页)
- 8 DC IN 插孔 (第14页)
- 9 DC IN 插孔盖
- 10 DISPLAY/BATT INFO 按钮(第 15 页)



1 MIC (PLUG IN POWER)插孔(红色) (第99页)

此插孔用作外部麦克风的输入插孔以及插入通电式麦克风的供电插孔。当连接 外部麦克风时,此插孔优先。


- 2 插孔盖
- 3 **↓** (LANC)插孔(蓝色)

LANC 控制插孔用于控制连接视频设备的录像带的走带机构和所连接的外围设备。

- 4 A/V (音频/视频)插孔(第55页, 第88页,第99页)
- 5 皮带扣释放杆 (第134页)
- 6 扬声器

- 7 PHOTO 按钮 (第 28 页)
- 8 NIGHTSHOT PLUS 开关 (第36页)
- 9 电动变焦杆
- 10 红外线发射器 (第94页)
- [11] LENS COVER 开关 (第 24 页 , 第 28 页)
- 12 RESET 按钮

如果按RESET,包括日期和时间在内的全部设定(不包括个人菜单项目),将返回默认设定。



- 1 取景器镜头调节杆 (第19页)
- 2 卡带舱盖 (第21页)
- 3 皮带 (第2页)
- 4 OPEN/▲EJECT ▲控制杆 (第21页)

将皮带用作腕带

携带摄像机时很有用。


按照箭头 ●方向滑动并按住皮带扣释放杆,然后按照箭头 ② 方向移动皮带连接装置。



- 5 接口连接器
- 6 三脚架连接孔

三脚架螺丝长度必须小于 5.5mm。 否则无法牢固连接三脚架,并且螺丝可能会损坏摄像机。

2 将皮带连接装置与摄像机分离。



3 如图所示将皮带用作腕带。



若要装上皮带

将皮带连接装置插入摄像机,然后按箭头方 向移动,直至听到喀嗒声并锁住。




6 附注

• 如果未正确装好,皮带可能会意外脱落。

貸 提示


• 皮带的长度可以调节。(第2页)

Handycam Station



- 1 接口连接器
- ② ♥(USB)ON/OFF 开关 将 ♥(USB)ON/OFF 开关设定至 ON 以使用 USB 连接。
- 3 A/V 插孔 (第55页,第88页)
- 4 S VIDEO 插孔
- 5 DC IN 插孔 (第14页)
- **6** ▮ DV 接口插孔 (第88页)
- 7 🖞 (USB) 插孔

使用遥控器之前先取出绝缘片。



- 1 PHOTO 按钮 (第 28 页)
- ② 存储器控制按钮(索引 *、-/+、存储器 播放)(第 48 页)
- 3 SEARCH M. 按钮 * (第56页,第57页)
- 4 ▶ 按钮 * (第56页,第57页)
- [5] 视频控制按钮 (倒带、播放、快进、暂停、停止、慢速)(第46页)
- 6 ZERO SET MEMORY 按钮*(第56页)
- 7 发送器

打开摄像机后,将其对准遥控感应窗可 控制您的摄像机。

- 8 REC START/STOP 按钮 (第27页)
- 9 电动变焦按钮 (第 26 页)
- 10 DISPLAY 按钮 (第56页)

若要取出绝缘片



若要更换电池

1 按住小按钮,将手指甲插入缝隙拉出电池框。



2 取出钮扣型锂电池。



3 装入新的钮扣型锂电池,+面朝上。



4 将电池框插回遥控器,直至听到喀嗒 声。

^{*}在Easy Handycam操作过程中这些按钮无效。

警告

电池处理不当可能会爆炸。请勿对电池充 电、拆解,或将其丢弃在火中。

注意

电池更换错误将引起爆炸。

请用相同的电池或制造商推荐的同等类型的电池进行更换。

请按照制造商的说明处理使用过的电池。

6 遥控器注意事项

- 遥控器使用钮扣型锂电池 (CR2025)。切勿使用 CR2025 之外的电池。
- 遥控感应器不能对着强烈的光源,如直射阳光或顶灯。否则,遥控器可能无法正确操作。
- 如果遥控感应器被转换镜头(选购件)阻挡,则 遥控器无法正常工作。
- 当正在使用本摄像机的遥控器进行操作时,您的录像机也可能会有动作。此时,请为录像机选择 VTR2之外的控制模式,或用黑色纸张盖住录像机的感应器。

液晶显示屏和取景器中的指示

液晶显示屏和取景器中将出现以下指示,以表示摄像机的状态。指示视摄像机的型号而不同。

例如: CAMERA-TAPE 模式中的各指示

时间代码 (第53页)/录像带计数器 (第53页)/ 自检 (第115页)/图像编号 (第49页)



指示	意义
€ 60 分	剩余电池 (第 25 页)
SP , LP	拍摄模式 (第 26 页)
待机 ● 拍摄	拍摄等待 / 拍摄模式
FINE STD	图像质量 (第29页)
1152 -640	图像尺寸 (第29页)
□ 320 □ 160	图像尺寸 (第26页)
▶101 101▶	拍摄用文件夹/播放用文件夹(第69页)
CIII	Cassette Memory (第120页)
♪ 16b	声音模式 (第79页)
60分 団	剩余录像带 (第25页)
□ BRK	连续照片拍摄(连拍) (第66页)
ଧ	自拍 (第 27,30 页)
ij 📾	间隔拍摄 (第 72 页)
౨∎	间隔静止图像拍摄 (第 73 页)
4	当您使用拍摄闪光灯(选 购件)时,此指示出现。
•	逐帧拍摄 (第 72 页)

指示	意义
A/V>DV	以数字格式输出模拟图像 和声音 (第81页)
DV IN	DV 输入 (第89页)
→0 ←	零点设定记忆 (第56页)
•	NightShot plus (第36页)
SO	Super NightShot plus (第36页)
	Color Slow Shutter (第36页)
	警告 (第 115 页)
<u>P</u> +	图像效果 (第70页)
<u>Б</u> +	数码效果 (第40页)
<u></u>	MEMORY MIX (第 41 页)
® ∆ ∴	手动对焦 (第37页)
♠ ♣ ↑ ↑ €▲	程序自动曝光(第60页)
3,	背光 (第34页)
♣ ♣	白平衡 (第61页)
<u>16:9</u>	16:9 宽银幕 (第 64 页)
₩	SteadyShot 关闭 (第 65 页)
0-т	保护 (第 102 页)
<u>r</u>	打印标记 (第103页)
	幻灯片显示 (第71页)
}C _{off}	液晶显示背景光关闭 (第 19 页)
Ī	图像删除 (第101页)
<i>(</i> (PictBridge 连接 (第 104 页)

	菜单	F
索引	存储器设定66	FADER39
21/ 21	编辑和播放75	复制 (录像操作) 89
数字	基本设定79	附件热靴132
16:9 宽银幕模式64	菜单操作方向 82 时间 / 语言设定 84	副音
21 针适配器55, 89	选择项目 58	请参见多声道
VI ZEHGHH	照片软件70	G
Α	照相机设定 60	u 个人菜单 (P-MENU) 58
A/V 连接电缆	彩色慢速快门	格式化 68, 122
55, 88, 99	(COLOR SLOW S)	广角
_		请参见变焦
В	操作确认提示音	
BACK LIGHT (摄像机)	请参阅提示音 程序自动曝光60	Н
·······34 变焦 ·····26, 52	存储器照片28,48	Handycam Station 135
受馬26, 52 把手带	存储器重叠(重叠)40	红外线夜摄灯
元子市 请参见皮带	存储卡亮度键(储存卡←	(NS LIGHT) 36
白平衡 (WHITE BAL.)	亮度键)41	海外使用
61	存储卡色度键(储存卡 ←	红外线发射器 94
白色渐变39	色度键)42	红外线夜摄灯
标题 (Cassette Memory)	n	(NS LIGHT) 63
标题76	D 打印	划变 39
录像带标题78 删除标题77	打印 请参见 PictBridge	幻灯片显示71
显示标题77	打印标记103	混音80, 100
标题搜寻56	单色调39	T
标准	电池	I
请参见图像质量	电池信息15	i.LINK 125 i.LINK 电缆 88, 92
(QUALITY)	电池组14	"InfoLITHIUM" 电池组
请参见连拍	剩余电池 25, 124	124
(连续拍摄) 播放时间17	电池充电 电池组	Intelligent accessory
播放用文件夹69	预装钮扣型电池 128	shoe99, 132
播放中放大 (回放放大)	点渐变39	_
52	电视机制式120	J
播放 (多种速度播放)	电源模式18	JPEG
倍速46	调节取景器19	间隔拍摄 (INTERVAL REC)72
反转46	定点对焦37 动画上叠加静像40	间隔拍摄静像
逐帧46 慢速46	初画上登加 时 隊 40 动画设定67	(INT. REC-STL) 73
反應 40	对焦37	交流适配器14
С	多声道79	校准127
Cassette Memory		节目编辑
	E	(PROG. EDIT) 75
Cassette Memory 搜索	Easy Handycam32, 50	警告信息 115 警告指示 115
(录像内存搜索)76	EDIT SEARCH	言音拍小 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Cassette Memory 搜寻	(编辑搜寻)44	请参见图像质量
(录像带内存搜索)	END SEARCH43, 76	(QUALITY)
43, 56, 57		,

K 短扣型电池 全部删除(Cassett 操像机 刻录 DVD 75 刻录 VCD 76 可拍摄时间 P 闪光灯模式 最余时间 81 以光灯设置 显示 25 行储器剩余容量 104 存储器剩余容量 67 投带 134 L 拍摄浏览 44 投像机色度键(摄像机色度键) LANC 133 (REC MODE) 25, 79 LANGUAGE 84 拍摄时间 16, 26 LCD BACKLIGHT (液晶显示 拍摄时宜/件夹 69 建筑化)对理 104 方管模式 市育模式 时间代码	78 101 63 62 63 84 42 53
拍摄浏览	53 82
目 开 / 存 初 19, 131 四 音 (四 音 操 Y E)	25
老电影	126 38 35
请参见连拍(连续拍摄) 卡带 21 数码变焦 数码变焦 数码效果(数码效果) (动画替换静像较亮区) 亮度 数码效果(数码效果) 40	64 47
零点设定记忆	81
REC START/STOP	79 静像 40
M (REC MODE) "Memory Stick Duo" 插入22 S知揃 55.88 T	
普通信息 122 摄远 提示音 19, MPEG 122 講参见变焦 跳跃扫描 账跃扫描 图像保护 MEMORY MIX 41 STEADYSHOT 65 图像保护 图像尺寸(IMAGE SIZE 9隻速快门 36 29, 图像搜寻 图像搜寻 (慢速快门) 40 图像特技效果(PICT、EFFECT)	46 102) 67

图像质量 (QUALITY) 29, 67 拖曳40	Z 逐帧播放
USB ON/OFF 开关	直接启动 VCD 刻录 请参阅刻录 VCD 直接启动 "Click to DVD" 请参阅刻录 DVD 主音 请参见多声道 自定义个人菜单
W 腕带	自动开启电子快门62 自检显示115 自拍 (SELF-TIMER)27,30
X写保护片.121显示.82显示指示.138写保护片.122新文件夹.68	
Y 遥控感应器 132 液晶显示屏 / 取景器设定 80 演示模式 73 遥控器 136 遥控 82 液晶显示屏 2 液晶显示屏背景亮度 (LCD BL LEVEL) 80 液晶显示屏亮度 (LCD BRIGHT) 19 液晶显示屏色彩 80 音量 (VOLUME) 45, 48 语言 (LANGUAGE) 23	

http://www.sony.net/



使用基于不含有 VOC (挥发性有机成分) 的植物油的油墨在 100% 回收纸上印刷。

Printed in Japan

